



the New
Prestige way
to cook



a  product

TO USE YOUR NEW PRESTIGE*
PRESSURE COOKER TO THE
BEST ADVANTAGE FOLLOW
THE INSTRUCTIONS GIVEN IN
THIS BOOKLET.

And if you have any problems,
contact your nearest Authorised
Service Centre. Authorised Service
Centres display this sign:



* A  product

NAME & ADDRESS OF DEALER

the New
Prestige way
to cook

TT. (PRIVATE) LIMITED

Dooravaninagar, Bangalore-560 016.
India

Contents

Language		Page No.
English	English	3
Hindi	हिन्दी	9
Bengali	বাংলা	13
Marathi	मराठी	18
Gujarati	ગુજરાતી	23
Malayalam	മലയാളം	28
Kannada	ಕನ್ನಡ	34
Tamil	தமிழ்	40
Telugu	తెలుగు	45

Information on the following subjects is given in each language section:

1. How to use your New Prestige
2. Time Table for Cooking

Printed & Published by Tamilnad Printers & Traders Pvt. Ltd.,
328, G.S.T. Road, Chromepet, Madras-600 044, India.

How to use your New Prestige

INTRODUCTION

You are now the proud owner of the revolutionary New Prestige with its unique Gasket Release System. It is designed for total safety and helps you save time, fuel and effort. It reduces cooking time to less than a quarter and using its spacious containers, you can now cook ample quantities of different kinds of food simultaneously.




USING YOUR NEW PRESTIGE

While your New Prestige pressure cooker is simplicity itself, you can use it to best advantage only if you carefully read and follow the instructions given in this book—

1. Water to be used

Before you cook anything in the pressure cooker, make sure there is enough water in the cooker body. The Preett Standard Measuring Cup enables you to do so. It measures exactly 250 ML = $\frac{1}{4}$ litre = $\frac{1}{2}$ pint. (1 pint = 4.5 teacups approximately).



For the first 15 minutes' cooking, take $\frac{3}{4}$ pint or $1\frac{1}{2}$ Preett Standard Cups of water for "7" and "Hidome" models and 1 pint or 2 Preett Standard Cups of water for Select "Super Hidome" "Senior" and "Elegant" models.

For every additional 15 minutes' cooking, add $\frac{1}{4}$ pint or $\frac{1}{2}$ Preett Standard Cup of water.

If you follow the above rules your New Prestige will never burn dry.

IT IS VERY IMPORTANT that your New Prestige should not be filled more than $\frac{2}{3}$ full for solids or $\frac{1}{2}$ full for liquids. Do not overload it in any way.

When cooking liquid foods please use the quantity of water as specified in the recipes. For cooking milk dishes, start with low heat to bring the milk to boil and up to pressure. And when cooking cereals, always boil the water in an open cooker before adding the cereals.

2. Procedure

- a. Allow the water to boil, using high heat. Take the foodstuff in the separators, add correct quantity of water. For e.g. for rice $1\frac{1}{2}$ of water (for details see recipes). Stack the separators inside the cooker.
- b. Close the lid correctly. The cover handle must be directly above the body handle in the closed position.



- c. When steam issues steadily from the valve support, place the weight valve and press it down. It will sit on its support with a "click".



- d. After a few minutes, the weight valve will start operating with a hissing noise. That means the cooker has reached the requisite pressure.



- e. Now lower the heat. But make sure that there is enough heat to give a continuous "hiss". Now start timing the cooking (for e.g. for rice 8-10 minutes cooking time).

- f. After cooking, take the cooker off the stove and allow it to cool for about 10 minutes. Do not attempt to take off the lid if there is still some pressure inside. To ensure, slightly lift the

weight—should steam come out, cool the cooker for some more time. Always remove the weight first, then open the cooker.



SAFETY WITH THE UNIQUE GASKET RELEASE SYSTEM

100% safety with the unique Gasket Release System

Your New Prestige is the only cooker to have three safety features. The weight valve. The metal safety valve. And now the unique Gasket Release System which makes it absolutely safe to use under any condition.

The weight valve

When more pressure than necessary builds up (the requisite is 1 kg. per sq. cm) the weight valve, which is both a control and pressure device, automatically lets out the excess, maintaining correct pressure at all times. Whereas in cookers of other design, the weight valve lets off too much steam and pressure falls much below the requisite, no time or fuel is wasted on building up requisite pressure again in your New Prestige.

The metal safety valve

If for any reason, the weight valve fails to function, the metal safety valve contains a special fusible alloy pellet which melts to let out the steam.

The unique Gasket Release System for total safety

Only New Prestige has this additional safety device and it is guaranteed to make your cooker completely safe. This is how it works. If the weight valve fails to function—due to overloading or blocking of the valve seat vent—

pressure inside the cooker goes above the normal level and a portion of the gasket starts coming out through the slot. (If noticed at this stage, the cooker should be removed from the heat source, cooled and examined to find out the reason for the weight valve not functioning).

In case pressure continues to build up, a part of the gasket is fully released through the slot on the newly designed lid, releasing steam safely downwards.

The gasket can be reset by pushing it with a blunt instrument, such as the handle of a spoon or fork.

In case the gasket cannot be pushed in easily, the auxiliary handle should be removed, after which the gasket can be pushed back.

The pressure cooker is now ready for use; however, it should be ensured that the valve seat vent is clean and clear so that the weight valve can function effectively.

New Prestige cover and body are so well designed that they have double locking. And New Prestige cannot be opened even when there is slight pressure. The long robust heat-proof handles make it easy to handle your New Prestige without any scalds or burns.

These special features make New Prestige an ideal pressure cooker for your kitchen.

Range of Foods

You can cook almost any type of food (from cereals to meat; vegetarian or non-vegetarian) in a New Prestige pressure cooker.

Vegetables cook in next to no time and the toughest of meats get cooked tender in a New Prestige. It is also useful for cooking foods for infants and invalids in a bacteria-free atmosphere.

ANY FUEL

Your New Prestige works on any type of fuel: coal, gas, kerosene and electricity. The main point is to start with maximum heat, to build up the pressure, and then to lower the heat to maintain the built-up pressure.

For example

Turn your gas stove to "high" till the pressure builds up and then turn to "simmer" or "low" because you need just enough heat to maintain the built-up pressure.

During the "cooking time" the New Prestige weight should keep "hissing". If it starts hissing too loudly, then the heat applied is more. If the hissing is too low, then the heat applied is too low. Adjust the heat accordingly.

HINTS ON USING NEW PRESTIGE

Gas ring/pressure stove: Ensure maximum heat/flame before placing the New Prestige on the stove. Reduce the heat to "simmer" to maintain the pressure.

Electric hot plate:

Build up maximum heat by switching on the hot plate before placing the New Prestige. Reduce heat as soon as the pressure is built up.

Sigree: Coal must have maximum, evenly spread out heat before the New Prestige is placed.

TIME ACCURATELY

In the New Prestige way of cooking, time is very important. Remember to watch the correct timing as New Prestige way of cooking is so thorough and so fast that a minute extra can make the food soggy and over-cooked. Once you have got used to your New Prestige it won't be long before you experiment with new recipes of your own.

For your guidance, time

tables for cooking time for different types of food have been worked out. But you are aware cooking times will vary according to the quality of the food cooked. Very tender vegetables may cook faster than the time we have given or a tough chicken may take a little longer. Once you have known New Prestige or after using the same for a while, you will be an expert.

DO NOT USE NEW PRESTIGE WITHOUT WATER

Never use your New Prestige without sufficient water. Pressure cooking is cooking with steam. So there must always be water in the cooker to produce steam.

If you use New Prestige without water it will get overheated and the rubber parts will burn dry. The cooker itself may get damaged.

NEW PRESTIGE PARTS

Weight



The precision-made weight of New Prestige does not require replacement unless it is lost. Do not drop it as the stainless steel pin may get damaged. When not in use, store it safely on a shelf. To clean it, occasionally soak it in kerosene. Clear out all traces of the kerosene before re-use. During the pressure build-up, if the weight valve jumps off, get the valve support checked for wear at your authorised service centre.

Valve Support



The short, sturdy valve support does not clog and can be cleaned easily. Keep the valve support thumb-tight. If the steam should appear to be escaping from the valve seat position tighten the nut on the

underside of the lid with a spanner.

Metal Safety Valve



The safety valve contains a special fusible alloy pellet which melts when the temperature/pressure rises beyond safe levels. This could happen only if the cooker has: (a) insufficient water, (b) clogged particles in the weight valve assembly. To get genuine spare parts contact your authorised service centre.

Handles



For convenient handling, your New Prestige has robust, heat proof plastic handles. There are 3 of them.

- (a) Cover Handle
- (b) Body Handle

(Note: In the old type cooker 77/Hidome the handle is common for both body and cover.)

- (c) Auxiliary Handle

All these are replaceable and are available with or without screws.



Please keep them fully tightened when in use.

Apply a little vaseline or grease to the screws before fitting and drop a few drops of oil periodically by holding the handles vertically. This prevents rusting.

To fix the Auxiliary Handle

Unscrew the nut. Insert it into the recess in the handle strip. Align the handle to the

strip. Insert the screw into the handle. Screw it in firmly.

Rubber Gasket

Your New Prestige cooker gasket is made from the best of synthetic rubber and it is self-compensating. It does not impart any colour, taste or odour to the food cooked in the cooker. Normally the New Prestige gasket will last for a long time if properly used. It is at once obvious when the rubber gasket is in need of replacement. Steam will escape around the cover. A new gasket should be fitted immediately as otherwise the New Prestige will take a longer time to come to pressure and will require more heat to maintain pressure. Further, an inefficient gasket means disappointment in cooking. Please note that you may notice a little initial leak even with a new gasket. This will soon stop when the pressure builds up as the gasket has to obtain proper sealing.

PLEASE NOTE

1. After cooking remove the gasket from the lid, wash and hang on a peg till next use.
2. Always wipe the inside of the rim of the cover before placing the gasket in position.
3. If after considerable use the gasket leaks, stretch the gasket lightly, diagonally. This will increase its life.
4. Use the gasket on both sides by reversing it periodically.

A WORD OF ADVICE

1. Do not try to repair a fused safety valve.
2. Do not substitute the safety valve with spurious plugs, nuts or washers.
3. Always use genuine New Prestige spares sold in protective, tamper proof

packing with our name and emblem on them.

IT IS EASY TO FIT A NEW SAFETY VALVE

Remove the old fused plug and fit the new one as follows—

You do not require even a screw driver to fit a new safety valve. You can fit it with a 50 paise coin inserted in the slot provided in the top holder.

HOW TO TAKE CARE OF YOUR NEW PRESTIGE

Cleaning:

Body and Cover:

New Prestige is made of polished aluminium alloy and its outer surface can be kept shining by just washing it in hot soapy water and drying immediately. Never leave the New Prestige standing in water. This will dull its shine.

Separators, Trivet & Inside of Cooker:

After use these should be washed in hot, soapy water and rinsed and dried. Soda should not be used to clean your New Prestige. Certain properties of water and certain minerals in food may cause darkening of the inside of the cooker. This is quite harmless. The discolouration does not affect the aluminium itself or the food cooked in it in any way.

When this discolouration occurs, it can be removed with an aluminium cleaner such as steel wool, tartaric acid or any cleaning agent. Otherwise put a small ball of tamarind or piece of fresh lime in the water used in the New Prestige during cooking. This will clear the darkening.

Storing:

Always put the New Prestige away after drying it thoroughly. Do not store New Prestige in a sealed or closed condition. This will prevent mustiness as there

will be circulation of air.

While serving or washing:

While using the New Prestige for direct cooking or serving, care should be taken to see that spoons, ladles, forks and other utensils are not tapped against the rim as this may nick it and allow the steam to escape even with a new gasket. While washing the New Prestige do not use hard abrasives. Avoid damage to the sealing rim of cover and body.

WE ARE AT YOUR SERVICE

If you follow these simple instructions your New Prestige will serve you for years to come. In case your New Prestige requires any servicing or reconditioning please do not try to repair it yourself.

For your convenience, we have established a network of special service stations throughout the country wherein factory trained mechanics will set it right with special tools.

Please always contact your nearest Service Stations. In case of any complaint with your New Prestige please return the SERVICE CARD provided in the booklet to:

NATIONAL SERVICE CENTRE

T.T. PRIVATE LTD
Dooravaninagar,
Bangalore 560 016

duly completed for prompt attention.

HOW LONG WILL A NEW PRESTIGE LAST

New Prestige cooker is made from the best of material and with normal careful handling should last a lifetime. The rubber parts should be kept in good condition. Replace these whenever necessary or once in a year and your New Prestige will always be in perfect working condition.

**YOUR WARRANTY OF
NEW PRESTIGE
PRESSURE COOKER—
YOUR LIFETIME
COMPANION**

This warranty is subjected to the following terms and conditions

1. Normal wear and tear excepted.
2. Manufacturer guarantees replacements only of parts proved to be of defective workmanship.
3. Replacements of parts like gaskets, safety plug, pintle, handles and screws are not covered by this warranty.
4. The cooker is used in accordance with our instructions.
5. The Registration Card (attached) is returned to us duly filled in, within 15 days from the date of purchase.
6. This warranty does not cover any cooker attended to by others, excepting our authorised Service Stations.
7. In cases of complaint, the complete cooker should be sent to us freight paid. It will be returned duly repaired freight to pay.
8. The decision of the manufacturer is final in all cases.

TIME TABLE FOR COOKING

Vegetables vary in size, quality and toughness, and you may find that these cooking times need to be adjusted accordingly. Use this time-table as a guide. Water should be boiling before given vegetables are put in the cooker. Pressure should be reduced in cold water, except in the cases of beetroots and old potatoes.

Ingredient	Preparation	Cooking time after pressure is reached
Beans, broad	Shell	2-3 minutes according to size and age
Beans, green	String and cut cross-wise or lengthwise	24 minutes depending on maturity of beans
Beetroot	Wash, leave peel on and part of stalks	
	Small - 2 cups water	15 minutes
	Medium - 4 cups water	20 minutes
	Large - 8 cups water	35-40 minutes
Cabbage sliced	Slice fine, or cut in eighths	2-3 minutes
Cabbage quartered		3-5 minutes
Carrots, sliced or diced	Scrape or slice, dice or sliver	3-4 minutes
Carrots, new whole	Left whole	5-8 minutes
Cauliflower	Separate into flowerets	2-3 minutes
Celery	Remove strings	3-5 minutes
Chicken	Joint or whole	10-15 minutes
Fish	Fillet	5-10 minutes
Leeks	Whole	3-4 minutes
Meat	Cut into small portions	20-30 minutes
Onions	Quarter or slice	3-4 minutes
Onions	Medium whole	10 minutes
Peas	Shell a few pods, add flavour	3 minutes
Pork	Cut into small portions	30-35 minutes
Potatoes	Medium size	8 minutes

according to age

Ingredient	Preparation	Cooking time after pressure is reached
Potatoes (new)	Medium, small	6-8 minutes
Spinach	Wash, remove tough fibres	1 minute
Tomatoes	Whole	2-3 minutes
Turnips	Pare, cut in 1 in. cubes	3-5 minutes
Vegetable marrow	Pare, seed if desired, cut in slices, when very tender cook with skin on	3-4 minutes

Use 1 cup water for FRESH VEGETABLES (except beetroot)


नये प्रेस्टीज का उपयोग

हालॉकि आपका नया प्रेस्टीज प्रेशर कुकर सरलता का प्रतिरूप है, आप इससे अधिकतम लाभ सभी उष्णता सफाई हैं जब आप इस उपकरण में दिए आदेशों को सावधानी से पढ़ें और उसका अनुसरण करें।

१. पानी की मात्रा

प्रेशर कुकर में कुछ पकाने से पहले, कुकर के मुख्य भाग में 'पानी' है कि नहीं, यह देखें। यहाँ मीठ स्टैन्डर्ड मापने का कप अपनी मदद करता है। इसका माप बराबर २५० मि.ली. = १ लीटर = १ पाउन्ड है।

(१ पाउन्ड = करीब ४-५ चाय कप)।



पकाने के प्रथम १५ मिनट के लिए, "उअ" और "हार्डरोम" मॉडल में ३ पाउन्ड या १.३ मीठ स्टैन्डर्ड कप पानी, और सेलेक्ट, "सुपर हार्डरोम", "लीनिंग" और "रिलेन्ड" मॉडल के लिए २ पाउन्ड या २ मीठ स्टैन्डर्ड कप पानी डालें।

पकाने के हर अतिरिक्त १५ मिनट के लिए, ३ पाउन्ड या ३ मीठ स्टैन्डर्ड कप पानी डाल दीजिए।

यदि आप ऊपरी नियमों का पालन करें तो आपका नया प्रेस्टीज कभी नहीं जलेगा।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि आपका नया प्रेस्टीज ठोस पदार्थों के लिए ३ से ज्यादा न भरें और तरल पदार्थों के लिए ३ से अधिक न भरें। किसी तरह से भी उस पर अधिक भार न डालें।

तरल पदार्थ पकाने समय पानी कृपया नियत मात्रा में ही प्रयोग करें। दूध के व्यंजन पकाने के लिए भीी औंध से शुरू करें, दूध उबाल तक साकर फिर दबाव पर ले जाएं। और अनाज पकाने समय, हमेशा कुछेक पानी डालकर अनाज डालिए।

२. प्रणाली

क. तेज औंध पर पानी उबलने दीजिए। खाद्यपदार्थ सेपरेटर में लेकर पानी ठीक मात्रा में डालिए। उदाहरणार्थ—चावल के लिए १:१ पानी (विस्तार के लिए विधियाँ देखें) सेपरेटर कुकर में रख दीजिए।

ख. उपकन ठीक से बन्द करें। बन्द स्थिति में उपकन का हैंडिल मुख्य अंग के हैंडिल के ठीक ऊपर होना चाहिए।



ग. बावब आधार से जब माप बढ़ाकर निकलने लगे तो ब्रेड बावब रख कर दबा दीजिए। अपने आधार पर यह एक 'खटक' के साथ बैठ जाएगा।



घ. थोड़ी देर बाद ब्रेड बावब एक सिस्कारने की आवाज के साथ फाटू हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि कुकर आवश्यक दबाव पर पहुँच गया है।



ड. अब औंध भीमी कीजिए। पर औंध रहती हो जिससे आवाज लगातार जाती रहे। अब समय देखना आरम्भ कीजिए (उदाहरणार्थ—चावल के लिए ८-१० मिनट पकाने का समय)।

च. पकाने के बाद कुकर चूल्हे पर से उतार कर तुरन्त १० मिनट ठंडा होने दीजिए। अन्दर थोड़ा भी दबाव तो उपकन खोलने का प्रयत्न मत कीजिए। निश्चित करने के लिए ब्रेड थोड़ा ऊपर उठाएँ—यदि माप बाहर आए तो कुकर और थोड़ी देर ठंडा कीजिए। हमेशा ब्रेड पहले हटाएँ, फिर कुकर खोलिए।



अनोखे गाल्फेड रिलीज सिस्टम से सुरक्षा

अनोखे गाल्फेड रिलीज सिस्टम से १००% सुरक्षा/आपका नया प्रेस्टीज ही एक ऐसा कुकर है जिसमें सुरक्षा की तीन सुविधाएँ हैं: ब्रेड बावब। मेटल सेफ्टी बावब। और अब नया अनोखा गाल्फेड

रिलीज सिस्टम जो किसी भी हालत में इसके उपयोग को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाता है।

ब्रेड बावब

जब आवश्यकता से अधिक दबाव पैदा हो जाए (आवश्यक ३३ पाँच प्रति दबाव इंच है) तो ब्रेड बावब, जो कि नियंत्रण तथा दबाव दोनों का उपाय है, अधिक दबाव को स्वतः बाहर करता है। इस तरह यह पदार्थ दबाव को हमेशा स्थिर रखता है। अन्य कुकरों में ब्रेड बावब अधिक भाग बाहर कर देता है और दबाव आवश्यकता से बहुत कम हो जाता है। पर आपके नये प्रेस्टीज में आवश्यक दबाव पुनः स्थापित करने के लिए समय अथवा स्थान का खर्च नहीं होता।

मेटल सेफ्टी बावब

यदि किसी कारण ब्रेड बावब काम न करे तो मेटल सेफ्टी बावब, जिसमें एक विशेष मिश्रित धातु की इवरीसी गोली है, पिघल कर भाग को बाहर निकाल देता है।

पूर्ण सुरक्षा के लिए अनोखा गाल्फेड रिलीज सिस्टम

जिसे नये प्रेस्टीज में ही यह अतिरिक्त सुरक्षा उपाय है और यह आपके कुकर को सदैवा सुरक्षित बनाने की प्रत्याभूति देता है। यह देते काम करता है।

यदि ब्रेड बावब काम न करे—अधिक भार डालने के कारण अथवा बावब लीड ब्रेड में रुकावट आ जाने से—तो कुकर के अन्दर दबाव सामान्य स्तर से ऊपर चला जाता है और गाल्फेड का एक भाग बरार में से बाहर आना शुरू हो जाता है। (यदि इस स्थिति में देखा जाए तो कुकर को औंध पर से उतार दें और ठंडा होने दें। फिर औंध कर यह पता लगाएँ कि ब्रेड बावब काम न करने का कारण क्या है।)

यदि दबाव अधिक होता जाए तो गाल्फेड का एक भाग बरार में से नये विचारन के उपकन के ऊपर पूरी तरह से निकल जाता है जिससे आप नीचे की तरफ छूट जाती हैं।

एक बन्धुप या कौट के हैंडिल की तरह धातवीन रैंग से दबाकर, गाल्फेड को पुनः बैठा दिया जा सकता है।

यदि गाल्फेड आसानी से बैठाना न जाए तो ऑनकोसरी हैंडिल को हटा देना चाहिए। इसके उपरान्त गाल्फेड को—बैठाना जा सकता है।

प्रेशर कुकर जब उपयोग के लिए तैयार है। फिर भी यह स्थिर कर लेना चाहिए कि बावब लीड ब्रेड साफ तथा बरबोश-रहित है ताकि ब्रेड बावब वास्तविक क्षमता से काम कर सके।

नये प्रेस्टीज के उपकन और मुख्य अंग का स्वीकृत रहना बहिष्कार है कि उनमें बल बॉकिंग (टोपरी बन्दी) है।

थोड़ा सा भी दबाव हो तो नये प्रेस्टीज को खोला नहीं जा सकता। अन्ये, मजबूत न गर्म होने वाले हैंडिल आपके नये प्रेस्टीज को पकड़ना आसान कर देते हैं। जलने या फुलसने का डर नहीं।

यह विशेष सुविधा, नये प्रेस्टीज को आपके रसोईघर के लिए एक आदर्श प्रेशर कुकर बनाती है।

स्वयंजनों का विस्तार नये प्रेस्टीज प्रेशर कुकर में आप किसी भी प्रकार का खाना पका सकती हैं। (अन्न से लेकर गोश्त, साकाहारी अथवा मांसाहारी)

सम्बन्धों पकने में समय नहीं के बराबर आप चिमड़े से चिमड़ा, गोश्त नये प्रेस्टीज में नरम हो जाता है। यह शिष्टों और रसोयियों के लिए कौशल-रहित वातावरण में खाना पकाने के लिए भी उपयोगी है।

कोई भी ईंधन आपका नया प्रेस्टीज किसी भी ईंधन पर काम करता है: कोयला, गैस, मिट्टी का तेल और बिजली। मुख्य बात है दबाव बढ़ाने के लिए अधिकतम आँच पर, प्रारम्भ करना, फिर स्थापित दबाव को स्थिर रखने के लिए आँच धीमी करना।

उद्घाटन के लिए दबाव बढ़ने तक अपने गैस के ब्यूहे को 'हाई' पर रखिए फिर 'सिम्पार' या 'लो' पर कर दीजिए क्योंकि आपको इसकी ही आँच चाहिए किसी भी स्थापित दबाव को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है।

पकने के समय नये प्रेस्टीज के बेट से आवाज आनी चाहिए। आवाज जोर से आती हो तो आँच तेज है। यदि आवाज धीमी हो तो आँच बहुत कम है। आँच को ठीक कीजिए।

नये प्रेस्टीज के प्रयोग के लिए सुझाव गैस रिग/प्रेशर स्टोव: नये प्रेस्टीज को स्टोव पर रखते से पहले गर्मी/आँच को एकदम तेज करें। फिर दबाव को कायम रखने के लिए 'सिम्पार' पर रखकर गर्मी कम करें।

बिजली की होट प्लेट: अधिकतम गर्मी के लिए नया प्रेस्टीज रखने से पहले ही होट प्लेट चालू कीजिए। दबाव पहुँचते ही गर्मी कम कर दीजिए।

सेगरी: नया प्रेस्टीज रखने से पहले कोयले में अधिकतम और समान रूप से विस्तृत गर्मी होनी चाहिए।

बाधाएँ समय

नये प्रेस्टीज-रीति से पकाने में समय का बहुत महत्व है। ठीक समय का स्मरण रहे क्योंकि नये प्रेस्टीज से पकाने की विधियों इसकी सम्पूर्ण और सीमा हैं कि एक फाल्सु मिनट भी भोजन को अधिक पकाकर नरम बना सकता है। एक बार आपको नये प्रेस्टीज की आदत हो जाए तो अपनी ही पाक-विधियों का प्रयोग

करने में आपको देर नहीं लगेगी। आपको सहायता देने के लिए, विभिन्न प्रकार के साधनार्थों को पकाने के समय की समय-सारिणी बनाई गई है। पर आपको मालूम है पकाने का समय साधनार्थों की भेगी पर निर्भर करता है। बहुत ही कोमल सम्बन्धों शायद थिये गय समय से पहले ही पक जायें या एक चिमड़ी पूर्ण पकने में थोड़ी देर लगे। नये प्रेस्टीज का प्रयोग करके अन्यास होते ही आप एकदम दख हो जायेंगी।

पानी के बगैर नये प्रेस्टीज का प्रयोग मत करें पर्याप्त पानी के बगैर नया प्रेस्टीज हस्तेमाल न करें। प्रेशर कुर्जिंग भाप की सहायता से होता है। इसलिए भाप पैदा करने के लिए कुकर में पानी हमेशा होना चाहिए। अगर आप पानी के बगैर नया प्रेस्टीज काम में लायें तो यह अधिक गरम हो जायगा और रबर के हिस्से जल जायेंगे। कुकर ही शायद खराब हो जाय।

नये प्रेस्टीज के अवयव बेट



नये प्रेस्टीज के सहायता से वन बेट को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो भाप तो इसी बात है। नीचे न गिराए क्योंकि स्प्रिंगलेस स्टील का गिन करार हो सकता है। जब प्रयोग में न हो तो अलमारी में सुरक्षित रखें। साफ़ करने के लिए उसे कभी-कभी मिट्टी के तेल में गिरो दें। पुनः प्रयोग से पहले तेल भली-भाँति साफ़ कर दें। दबाव बढ़ते समय यदि बेट बाध्य जब कर गिरे तो अपने अधिकृत सेवा-केन्द्र पर बाध्य सम्पों की जाँच करावा लें। बाध्य सम्पों




इस छोटे मजबूत बाध्य सम्पों में कुछ जमता नहीं इसलिए आसानी से साफ़ किया जा सकता है। बाध्य सम्पों के अंगूठे से करें। यदि बाध्य सीट के स्थान से भाप निकलती दिखाई दे तो दबकान के नीचे की दिवरी हथ-कल से करें।

बेटस सेपटी बाध्य



इस नये सेपटी बाध्य में एक विशेष मिश्रित भाग की द्रवशील गोली है जो सामान/दबाव के तुरक्षा-स्तर से ऊँचा जाने पर पिघल जाती है। यह सभी हो सकता है जब कुकर में (क) पर्याप्त पानी न हो, (ख) बेट बाध्य प्रसम्पनी में जने भोजन के कण हों। असली अतिरिक्त अवयव हासिल करने के लिए अपने अधिकृत सेवा-केन्द्र से सम्पर्क करें: हैंडिल



आसानी से पकड़ने के लिए, आपके नये प्रेस्टीज पर मजबूत, न गर्म होने वाले प्लास्टिक के हैंडिल हैं। यह ३ हैं।

(क) दबकान का हैंडिल

(ख) बोरी हैंडिल

(बोट: पुराने कुकर ७७/बारीरोम मॉडल में दबकान और बोरी दोनों के लिए एक ही हैंडिल है।)

(ग) आँचजीलरी हैंडिल

यह सब बदले जा सकते हैं और पेंच के साथ अथवा पेंच के बिना उपलब्ध हैं।

जब प्रयोग में हों तो उन्हें पूरी तरह कस कर रखिए।



पैठाने से पहले पेंचों पर थोड़ा मैकेलिन या ग्रीज लगायें और समय समय पर हैंडिल खड़े बल से (समकूप से) पकड़ कर तेल की थोड़ी बुँदें बाल दीजिए। इससे जंग नहीं लगता।

आँचजीलरी हैंडिल पैठाने के लिए बिजली खोलकर उस हैंडिल की पट्टी के सुरास में पैठा दीजिए। हैंडिल और पट्टी को एक पॉसि में कर दीजिए। हैंडिल में पेंच पैठाकर अच्छी तरह कस दीजिए।

रबर गास्केट

आपके नये प्रेस्टीज कुकर का गास्केट, ऊपिय मित्रा से तैयार सर्वोत्तम रबर का

बना है और स्वतः क्षतिपूर्क है। यह कुकर में पकाए हुए खाने को कोई रंग, स्वाद अथवा गन्ध प्रदान नहीं करता। उचित रीति से इसका प्रयोग करने से नये प्रेस्टीज का गार्मेट काफी समय काम देगा। खर गार्मेट को बदलने की कब जरूरत है यह तुरन्त स्पष्ट हो जाता है। उपकन के आस पास से भाप निकलेगी। एक नया गार्मेट तुरन्त ठंडा न चाहिए नहीं तो नये प्रेस्टीज को दबाव पर पहुँचने के लिए अधिक समय लगेगा और दबाव को स्थायी रखने के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता होगी। और, एक अत्यधिक गार्मेट का मतलब है पकाने के कार्य में निराशा। यह ध्यान रहे कि नये गार्मेट से भी पहले-पहल थोड़ा, टपकन दिसेगी। दबाव बढ़ते ही यह तीव्र कड़ाहट की भाँति गार्मेट को उचित ढँकी की आवश्यकता है।

छुपवा नोट कीजिए

- पकाने के बाद गार्मेट को उपकन में से निकालकर, पुनः उपयोग तक थोड़ी पर रोक दें।
- गार्मेट को अपनी जगह बिछाने से पहले उपकन के किनारे के अन्दर धोँस लीजिए।
- यदि बहुत उपयोग के परन्तु गार्मेट से टपकन होती हो तो उसे एक से आधा छींचिए। इससे वह और ज्यादा दिन काम आधगा।
- समय समय पर गार्मेट को उलटा करके उसे दोनों तरफ से उपयोग कीजिए।

पराशरी का एक शब्द

- पिछले हुए सेपटी बाल्व की मरम्मत करने का प्रयत्न न करें।
- सेपटी बाल्व के बदले में नकली प्लग, बोट, थिआरिबी अथवा बायर प्रयोग में न लाएं।
- हमेशा नये प्रेस्टीज के अलगी पुर्जों का प्रयोग करें जो कि हमारे नाम और चिन्ह के साथ न छोड़े जाने वाले सुरक्षित बक्से में मिलेंगे।

नया सेप्टी बाल्व बिछाना आसान है।

उपाना पिछला हुआ प्लग हटाकर नया वाला निम्नलिखित ढंग से बिछाए नया सेप्टी बाल्व बिछाने के लिए आपको बेंच-फस की भी जरूरत नहीं। एक ५० पैसे के सिक्के को ऊपरी होल्डर में दिए सुरास में डाल कर आप बाल्व को बिछा सकते हैं।

नये प्रेस्टीज की देखभाल कैसे करें
सफाई
मुख्य अंग और उपकन-नया प्रेस्टीज चमकाए हुए प्लसुमिनियम प्लकोय से बना है और उसका बाहरी भाग सिर्फ गरम साबुन के पानी में धोकर तुरन्त सूखाने से ही चमकदार रखा जा

सकता है। नये प्रेस्टीज को कभी पानी में न रख छोड़ें। इससे उसकी चमक कम पड़ जायगी।

सेप्टेटर, डिटेड और कुकर का भीतरी भाग उपयोग के बाद इनको गरम साबुन के पानी में धोकर, खोला कर सुखा देना चाहिए। नये प्रेस्टीज को साफ करने के लिए सोडे का प्रयोग न करें। पानी के कोई गुणों तथा सापपदार्थों में पार जाने वाली धातुओं से कुकर का भीतरी भाग काला पड़ सकता है। यह हानिकारक नहीं है। रंग का इस तरह दिगटना प्लसुमिनियम के ऊपर अथवा उसमें पकाए गए खाने पर कोई प्रभाव नहीं डालता।

जब रंग इस तरह बिगड़ जाए तो उसे प्लसुमिनियम को साफ करने वाली किसी भी वस्तु, जैसे स्टील ब्रश, टार्टरिक एसिड या किसी अन्य क्लीनर से हटाया जा सकता है। नहीं तो पकाने समय नये प्रेस्टीज में हमली की एक छोटी गोली अथवा नींद का एक डकका डालें। इससे कालापन दूर हो जायगा।

स्वीच करना (अन्दर रखना):
नये प्रेस्टीज को हमेशा अच्छी तरह सुखाने के बाद अन्दर उठाकर रखें। नये प्रेस्टीज को बन्द स्थिति में न रखें।
हवा के आने जाने से सञ्चापन नहीं रहेगा।

परसेले या साफ करने समय:
नये प्रेस्टीज को पकाने या परसेले में प्रयोग करते समय यह ध्यान रहे कि चमकाए, कपड्डे, कपड़े या अन्य वस्तुओं से किनारे पर पार न लगे। इससे वस्त्रें खरोंच आ सकती हैं। ऐसा हो तो नये गार्मेट से भी भाप बाहर निकलेगी।
नये प्रेस्टीज को साफ करते समय पिसने वाली किसी वस्तु का प्रयोग न करें।
उपकन और मुख्य अंग के बन्द होने वाले किनारों में कोई खराबी नहीं आनी चाहिए।

हम आपकी सेवा में हैं
यदि आप इन सरल आदेशों का अनुसरण करें तो आपका नया प्रेस्टीज आपको कई वर्ष सेवा करेगा। यदि आपको नये प्रेस्टीज को किसी मरम्मत अथवा पुर्वबस्था में लाने की जरूरत हो तो यह आप स्वयं करने का प्रयत्न न करें।
आपकी सुविधा के लिए हमने देश में सर्वत्र विशेष सेवा केन्द्रों की व्यवस्था की है जहाँ कारखाने में प्रशिक्षित विशेष विशेष औजारों से उसे ठीक कर देंगे।
आपके पास के सेवा केन्द्र से छुपवा सम्पर्क करें। अपने नये प्रेस्टीज से कोई भी शिकायत हो तो पुस्तिका में दिए गए सर्विस कार्ड को इस पते पर यथाविधि भर कर भेजें।

मैशनल सर्विस सेन्टर
टी.टी. (मार्बेट) लिमिटेड
दूरगामी नगर,
बैंगलोर-५६० ०१६
इस पर तुरन्त ध्यान दिया जायगा।

नया प्रेस्टीज कितना टिकाऊ है
नया प्रेस्टीज सर्वोत्तम साधनों से बना है और यदि प्रयोग के समय सावधानी बरतें तो एक जीवनकाल तक काम में आ सकता है। रबर के हिस्से अच्छी स्थिति में होने चाहिए। साल में एक बार या जब जरूरत हो तो इन्हे बदल लीजिए और आपका नया प्रेस्टीज हमेशा पूर्णतया योग्य स्थिति में रहेगा।

नये प्रेस्टीज प्रेशर कुकर-आपके जीवन साधन के लिए आपको बार्देटी (विश्वासदायक लेख)
यह बार्देटी निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

- सामान्य दूध-कूट बर्तन हैं।
- निर्माता बदली की गारंटी तभी देता है जब पुर्जे दूषित कारीगरी के सिद्ध हों।
- गार्मेट, सेपटी प्लग, पिन्डल, हैन्डल और पैच जैसे अवयवों की बदली इस गारंटी में शामिल नहीं है।
- कुकर का प्रयोग हमारे निर्देशानुसार किया हो।
- परीचय चमक (अनुजनर) विविध भर कर कर-स्थिति के १५ दिन के अन्दर हमें वापस भेजा जाए।
- कोई भी कुकर, जो हमारे अधिकृत सेवा केन्द्रों के सिवाय किसी दूसरे से मरम्मत किया गया हो, इस गारंटी में शामिल नहीं है।
- शिकायत के मामलों में पूरा कुकर हमें भाड़ा चुकाकर भेजा जाना चाहिए, यथावश्यक मरम्मत के परन्तु वापस भाड़ा-देव भेजा जायगा।
- निर्माता का निर्णय सब मामलों में अन्तिम है।

पकाने के लिए समय-सूचक तालिका

सब्जियों के साईज, श्रेणी और चिमड़ेपन में अन्तर होता है, इसलिए पकाने के समय का तदनुसार समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। इस समय-सूची का अनुसरण कीजिए। बताई गई सब्जियों को कुकर में डालने से पहले पानी उबलता होना चाहिए। सिवाय चुकन्दर और पुराने आलुओं के, बाकी वक्त दबाव हमेशा ठंडे पानी में कम करें।

सब्जी	तैयारी	दबाव पहुँचने पर पकाने का समय
चौंड़े बीन्स	छीलिए	साईज और वय प्रकार २-३ मिनट
हरे बीन्स	धागा निकाल कर लम्बा या आधा काटिए।	परिपक्वतानुसार २-४ मिनट
चुकन्दर	धो लें। छिलकें और थोड़े डन्ठल रहने दें। छोटा २ कप पानी औसत ४ कप पानी बड़ा ८ कप पानी	१५ मिनट २० मिनट ३५-४० मिनट
बन्दगोभी	पतली काटिए या आठ में भाग कीजिए	२-३ मिनट
गाजर	चार में भाग कीजिए छीलकर पतला काटिए अथवा लम्बे या चौकोर टुकड़े कीजिए	३-५ मिनट ३-४ मिनट
नये गाजर	साबुत रहने दें	५-८ मिनट
फूलगोभी	छोटे फूलों में अलग कीजिए	२-३ मिनट
सेलेरी	रेशे निकाल लें	३-५ मिनट
सुर्गी	जोड़ पर काटी हुई या साबुत	१०-१५ मिनट
मछली	फिले	५-१० मिनट
लीक	साबुत	३-४ मिनट
गोरत	शोटियों में काटिए	२०-३० मिनट
प्याज	पतला काटिए या चार टुकड़े कीजिए	३-४ मिनट
प्याज	मीडियम साबुत	१० मिनट
मटर	छील लें। थोड़ी खोलियाँ डालने से स्वाद आता है।	३ मिनट
पोर्क (सुअर का मांस)	छोटे टुकड़े कीजिए	३०-३५ मिनट
आलू	औसत	८ मिनट
नये आलू	मीडियम छोटे	६-८ मिनट
पालक	धोकर रेशे निकाल लें	१ मिनट
टमाटर	साबुत	२-३ मिनट
शलगम	छीलकर १ इ. के टुकड़े कीजिए	३-५ मिनट
धिया	छील लें। चाँचिए तो बीज निकाल दें बहुत कोमल हो छिलकें सहित पकाइए।	३-४ मिनट

12 ताजी सब्जियों के लिए १ कप पानी का प्रयोग कीजिए (चुकन्दर को छोड़कर)


আপনার নতুন প্রেস্টীজ কিভাবে ব্যবহার করবেন

উপস্থাপনা

আপনি এখন যুগান্তকারী প্রেস্টীজ প্রেশার কুকারের গর্ভিত মালিক—যাতে রয়েছে অভিনব গ্যাসকেট রিগিড সিস্টেম। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং আপনার সময়, পরিশ্রম ও আত্মানী সাশ্রয়কারী। এর মধ্যে রয়েছে পায়েল মধ্যে একই সঙ্গে অনেক রকম রান্না আপনি মিনিট পনেরোরও কম সময়ের মধ্যেই সেৱে নিতে পারবেন।

আপনার নতুন প্রেস্টীজ বাষ্পদার-বিধি যদিও আপনার নতুন প্রেস্টীজ প্রেশার কুকার ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ, তবুও এর সবকিছু সুযোগ-সুবিধা আপনি পুরোপুরি আদার করে নিতে পারবেন যদি এই বই-এ লেখা ব্যবহার-বিধি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে রাখেন।

১। জল ব্যবহার করতে হবে আপনি প্রেশার কুকারের কোনও রান্না শুরু করার আগে, ভেতরে প্রয়োজনমতো জল দিয়েছেন কিনা অবশ্যই দেখে নিন। ব্রীডি-এর জল মাংসবার কপ ব্যবহার করুন যা সঠিক ২৫০ মিলি ভিটার-ই ভিটার-ই পিঙ্ক (১ পিঙ্ক-৪-৫ চামার কাপের মাপ, আনুমানিক) মাপে দেবে।



প্রথম ১৫ মিনিটের রান্নার জন্যে “৭৭” এবং “হাইডোম” মডেলের ক্ষেত্রে ১ পিঙ্ক অথবা ১১ পরিমাণ ব্রীডি মাংসবার কাপের জল দিন এবং “৭৭৭”, “সুপার হাই ডোম” “সিগিয়ার” বা “এলিগেট” মডেলের ক্ষেত্রে ১ পিঙ্ক বা ২ ব্রীডি মাংসবার কাপের জল দিন।

পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটের রান্নার জন্যে ১ পিঙ্ক বা ১ পরিমাণ ব্রীডি মাংসবার কাপের জল যোগান।

আপনি যদি ওপরের নিয়মগুলি মেনে চলেন তবে আপনার নতুন প্রেস্টীজ কখনোও শুকনো হয়ে উঠে যাবে না। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় : আপনার নতুন প্রেস্টীজ ২/৩ ভাগ শক্ত খাবারে বা ১ তরল খাবারের চেয়ে বেশী দিয়ে ভর্তি করবেন না। দেখবেন, যাতে বেশী ভর্তি কোন মডেই না হয়।

শুরুল খাবার রান্নার ক্ষেত্রে রান্নার প্রণালীতে বর্ণিত মাংসমতো জল দিন। হৃদয়ভাট রান্নার ক্ষেত্রে অল্প আঁচে রান্না শুরু করুন যাতে দুধ ঠিক মতো ফোটে

এবং প্রয়োজনমতো ভাপ বৃষ্টি হয়। যখন সিরিগ্যান রান্না করবেন, আগে একটি খোলা কুকারে জল অবশ্যই ফুটিয়ে নিন, সিরিগ্যান যেশাবার আগে।

পদ্ধতি

ক) গন্যনে আঁচে আগে জল ফুটিয়ে নিন। পায়েল আদার করে খাবার দিন এবং সঠিক পরিমাণ জল মিশিয়ে নিন। উদাহরণস্বরূপ, ভাতের জন্যে ১ : ২ই পরিমাণ জল দিন (বিশদ বিবরণের জন্যে রান্নার প্রণালী দেখুন)। পাশ্চাত্যি পরপর প্রেশার কুকারের ভেতর ঢাকিয়ে রাখুন।

খ) চাকনা ঠিকভাবে বন্ধ করুন। বন্ধ অবস্থায় চাকনির হাতলটি কুকারের হাতলের ঠিক ওপরে আসা দরকার।



গ) ভাতের পিঁয়ে যখন সুখন ভাবে ভাপ বের হচ্ছে, তখন ওয়েট ভাল্ভটি ঠিকমতো চেপে বসিয়ে দিন। সামান্য “জিক্” শব্দ করে সেটি যথাযানে বসে যাবে।



ঘ) কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়েট “ভাল্ভটি” হিঁস্ হিঁসানি শব্দ করে কাজ শুরু করবে। এর অর্থ কুকারটি প্রয়োজনীয় ভাপের চাপে পৌঁছে গেছে।



৩) এবার আঁচ একটু কমিয়ে নিন। কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন কুকারটি থেকে যাতে “হিঁস্” শব্দটি বের হতেই থাকে। এবার রান্নার সময় দিন (উদাহরণস্বরূপ, ভাতের জন্যে ৮-১০ মিনিট)।

চ) রান্নার পরে কুকারটি শ্টোড থেকে

নাগিয়ে নিন এবং ১০ মিনিট সময় দিন যাতে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। যদি ভেতরে ভাপের চাপ থাকে তবে চাকনা খোলবার চেষ্টা করবেন না। এ সবকিছু নিশ্চিত হতে ওয়েটটি সামান্য একটু তুলুন—যদি ভাপ বেরিয়ে আসে তবে আরও কয়েক মিনিট ঠাণ্ডা হতে সময় দিন। সর্বশেষ প্রদেয় ওয়েটটি বুলে নেবেন তবেই কুকারটি খুলবেন।



অন্তিম গ্যাসকেট রিগিড সিস্টেম, ১০০% নিরাপদ

আপনার নতুন প্রেস্টীজ-ই একমাত্র কুকার যাতে নিরাপত্তার জন্যে তিনটি ব্যবস্থা আছে। ওয়েট ভাল্ভ সেকেন্ডী ভাল্ভ এবং অভিনব গ্যাসকেট-রিগিড সিস্টেম যা কোনও পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

ওয়েট ভাল্ভ

প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ভাপের চাপ বৃষ্টি হ'লে (প্রয়োজনীয় চাপ প্রতি ক্ষেত্রায় ইঞ্চিতে ৩ ও পাউন্ড) ওয়েট ভাল্ভটি, সেটি নিরস্ত্র ও চাপের মাত্র, সরঞ্জামী ভাবে অতিরিক্ত ভাপ বের করে দেয় এবং সর্বদা কুকারের ভেতরে প্রয়োজনীয় ভাপ ধরে রাখে। অন্যদ্য প্রেশার কুকারে ওয়েট ভাল্ভ বেশী মাত্রার ভাপ বের করে দেয় এবং কুকারের ভেতরে আবার প্রয়োজনীয় ভাপ জমতে সময় ও আত্মানী দুই-ই ব্যত হয়—যেটি আপনার নতুন প্রেস্টীজে কখনোই হবে না।

খাতুর তৈরী সেকেন্ডী ভাল্ভ যদি কোনও কারণে ওয়েট ভাল্ভটি কাজ না করে তবে খাতুর তৈরী সেকেন্ডী ভাল্ভের ভেতরে যে বিশেষ ধরনের খাদ যোগানো খাতুর ফোঁটি উল্লিষ্ট রয়েছে তা গলে যায় ও ভাপ বেরিয়ে যেতে দেয়।

পরিপূর্ণ নিরাপত্তার জন্যে অভিনব গ্যাসকেট রিগিড সিস্টেম শুধু নতুন প্রেস্টীজেরই এই অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার রয়েছে যা আপনার কুকারের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দেখুন কিভাবে তা কাজ করে।

যদি খাবারে বেশী ভাতি হয়ে গিয়ে অথবা ওয়েট ভাল্ভের পেছনের ফুটোটি আটকে গিয়ে ওয়েট ভাল্ভ কাজ না করে তবে কুকারের ভেতরের ভাপের চাপ যান্ত্রিকের চেয়ে বেড়ে যাবে এবং উত্থনই গ্যাসকেটের একটি অংশ একটি খাতুর ভেতর দিয়ে বাইরে গিয়ে আসবে। (এই অবস্থায় নজর পড়লে,

কুকারটি সঙ্গে সঙ্গে আঁচ থেকে নামিয়ে নেওয়া দরকার এবং তাঁতা করে খুলে দেখা দরকার যে কি কারণে ওয়েট ডাল্‌হুটি কাজ করেনি।

যদি তা সফ্রেও তেতরের ডালের চাপ বেড়ে যেতেই থাকে, তবে গ্যাসকেটের বায়িকটী অংশ নতুন ধরনের চাকনার খাঁজ দিয়ে পুরোপুরি বাইরে আসবে ও অতিদ্রিষ্ট ডালের চাপ বের করে দেবে অত্যন্ত নিরাপত্তার সহ।

গ্যাসকেটটি যে কোনও ভৌতা যন্ত্রের সাহায্যে, যেমন চামচে বা ছুরী, হাতল দিয়ে, আবার সহজেই তেতরে ঠেলে ছুঁকিয়ে দেওয়া যায়। যদি কোনও কারণে সহজে গ্যাসকেটটি তেতরে ঢোকানো বা বার তেবে সাহায্যকারী হাতলটি খুলে ফেলুন এবং গ্যাসকেটটি ঠেলে যেতরে ছুঁকিয়ে দিন।

এবার প্রেশার কুকার আবার কাজ করতে তৈরী। যাই হোক, ওয়েট ডাল্‌হুটির পেছনের ফুটেটি পরিষ্কার ও বাহ্যাহীন আছে কিনা দেখে নিন, যাতে ওয়েট ডাল্‌হুটি স্বল্পে কাজ করতে পারে।

নতুন প্রেস্টীজের বডি এবং চাকনি এমন ভাবে তৈরী যে তাতে এক চোড়া লুক্ক বাসকা আছে। তেতরে সামান্যতম ডালের চাপ থাকলেও নতুন প্রেস্টীজ খোলা যাবে না। লম্বাটে ধরনের নখিলাসী এবং উকতা-দোবক হাতল গুলির জন্যে সামান্যতম হাঁকানো বা পোড়ারও কোনও সম্ভাবনা নেই। এই বিশেষ ধরনের বখিষ্টাওগুলি এই নতুন প্রেস্টীজকে আপনার রান্না ঘরের পক্ষে অসম্পূর্ণ প্রেশার কুকার করে তুলবে।

কত রকম খাবার করা সম্ভব আপনি প্রায় সব ধরনের রান্নাই করতে পারবেন (সিরিফ্যাল থেকে মাংস, আমিষ বা নিরামিষ) এই নতুন প্রেস্টীজ প্রেশার কুকারে।

সস্তা রান্না করতে স্মার কোন সময়ই লাগে না আর খুব শক্ত ধরনের মাংস হয়েও খুব সহজেই নরম হয়ে আসে। দিও বা অন্তর বাড়িয়েও তেনে এতে খাবার তৈরী করতেও সুবিধা কারণ এতে সম্পূর্ণ জীবাণু-মুক্ত অবস্থার রান্না করা যায়।

যে কোনও ভাঙ্গানী আপনান নতুন প্রেস্টীজ যে কোনও ভাঙ্গানীতেই ব্যবহার করা যায়—করনা, গ্যাস, কেরোসিন বা বিদ্যুৎ। যা প্রয়োজন তা হ'ল সর্বোচ্চ আঁচ ওরু করা যাতে ডালের চাপ তৈরী হয় এবং তারপর শুষ্কতার সেইটি বজায় রাখার মতো অল্প আঁচ বৃদ্ধির যাওয়া।

উদাহরণ
বহুজন বা ডালের চাপ তৈরী হয়

ততক্ষণ আপনার গ্যাসের স্টোভ পুরো আঁচ করে রাখুন তারপর মাঝামাঝি বা একেবারে কমিয়ে দিন কারণ আপনার দরকার শুষ্ক ডালের চাপ বজায় রেখে যাওয়ার মতো আঁচ।

রান্নার সময় নতুন প্রেস্টীজের ওয়েট ডাল্‌হুট "হিস্ হিস্" শব্দ করে যাওয়া দরকার। যদি আওয়াজ বেড়ে যায় তবে আঁচ বেশী তাহে ধরতে হবে। এই ভাবে অল্পের পরিমাণ ছিন্ন করুন।

নতুন প্রেস্টীজ ব্যবহারের সময় গ্যাস অথবা প্রেশার স্টোভ : নতুন প্রেস্টীজ স্টোভে চড়াবার আগে পুরো গরম আঁচ দিন। তারপর ডাল বজায় রাখতে আঁচ কমিয়ে নিন।

বৈদ্যুতিক হট প্লেটে চড়াবার আগে সুইচ অফ করে পুরো গরম করে নিন। ডালের চাপ বৃদ্ধি হবার সাথে সাথে আঁচ কমান।

উদ্য : নতুন প্রেস্টীজ বসাবার আগে করনা পুরোপুরি এবং গনগনে আঁচ সমান ভাবে ছড়িয়ে থাকা দরকার।

সময়সীমা নির্মিত হওয়া দরকার নতুন প্রেস্টীজে রান্নার নিয়ম অনুসারে সময়সীমা ছিন্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সময়ের দিকে নজর রাখুন কারণ মাত্র এক মিনিটের হেরফের হলেই নতুন প্রেস্টীজের রান্না খারাপ হয়ে যেতে পারে। একবার নতুন প্রেস্টীজে অভ্যাস হয়ে গেলেই নতুন রান্নার পরীক্ষা-নিরীক্ষা মিজেই করতে পারবেন। আপনার সুবিধার জন্যে, বিভিন্ন ধরনের রান্নার কত সময় লাগে আমরা তার সময়-সূচী তৈরী করেছি। তবে মনে রাখবেন যে রান্নার সময় কর্মবলী লাগতে পারে এবং তা নির্ভর করতে যে খাবার রান্না করছেন তার ওপমানের ওপর। খুব চটিকা শাকসব্জী আমাদের দেওয়া

সময়-সীমার আমটে রান্না হয়ে যেতে পারে আবার শক্ত মুরগীর মাংসের ক্ষেত্রে সময় একটু বেশী লাগতে পারে।

একবার আপনি আপনার নতুন প্রেস্টীজকে ঠিনে গেলে বা কিছুদিন ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে নিজেই একজন দক্ষ রাধুনী হয়ে উঠবেন।

জল ছাড়া নতুন প্রেস্টীজ ব্যবহার করবেন না
যেহেতু জল ছাড়া কোনও নতুন প্রেস্টীজ ব্যবহার করবেন না। ডালের চাপে রান্নার অর্থই জলের ডাল। কাজেই ডাল তৈরী করতে গেলে সর্বদাই কুকারে জল থাকার দরকার।

যদি আপনি জল ছাড়া নতুন প্রেস্টীজ ব্যবহার করেন তবে তা অভ্যর্থিক গরম হয়ে যাবে আর রাবারের অংশগুলি ওকনো হয়ে যাবে। এতে কুকায়ের ক্ষতি হতে পারে।

নতুন প্রেস্টীজের বিভিন্ন অংশ

ওয়েট



প্রেস্টীজের সূক্ষ্মতম কারিগরীর অবদান এই ওয়েটটি পাঠ্যাবার দরকার হবে না। এটি হাত থেকে ফেলে দেবেন না কারণ স্টেনলেস স্টীলের পিন্ডটির ক্ষতি হতে পারে। যখন ব্যবহার করছেন তখন এটি সাবধানে থাকে তুলে রাখুন। পরিষ্কার করার জন্যে মাঝে মাঝে কেরোসিনে ডিজিয়ে নিন। আবার ব্যবহারের আগে কেরোসিনের সব টিফ মুছে ফেলুন। যখন ডালের চাপ বৃদ্ধি হলে তখন যদি ওয়েটটি নামিয়ে বেরিয়ে আসে তবে আমাদের অনুমোদিত সেবা কেন্দ্রে এসে ডাল্‌হুট সাপোর্টটি ঠিক ভাবে বসিয়ে যান।

ডাল্‌হুট সাপোর্ট




হোট শক্ত-সমর্থ ডাল্‌হুট সাপোর্টটি কখনোও চটচটে আঠান হয়ে যায় না আর খুব সহজেই পরিষ্কার করা যায়। ডাল্‌হুট সাপোর্ট সর্বদা বুড়ো আঙুলের চাপে শক্ত করে এঁটে দিন। যদি দেখেন যে ডাল্‌হুট সাপোর্টের গা দিয়ে ডাল বেরিয়ে মাঝে মাঝে চাকমির তলার যে নাটুটি আছে সেটি এঁটে দিন।

খাদ্যের সেকফি ডাল্‌হুট




যখন নিরাপত্তার সীমা ছাড়িয়ে গরম বা ডালের চাপ বেড়ে যায় তখন নতুন সেকফি ডাল্‌হুট-এর তেতরের হোট গুলিটি, যেটি মিত্র খাটু দিয়ে সহজেই গলে খাবার জ্বলে তৈরী, সেটি গলে যায়। মাত্র দু'টি কারণে এমনটি হতে পারে :
ক) কুকারে জল কম আছে, বা ওয়েট ডাল্‌হুটে খাবারের কণা আটকে সেটিতে কাজ করতে দিচ্ছে না। আসন্ন যন্ত্রাংশ পেতে আমাদের অনুমোদিত সেবা কেন্দ্রে আসুন।



হাতলগনি ভাঙভাবে ধরার জন্যে।
আপনার নতুন প্রেস্টীজ আছে
পড়পোড়, গরম হয় না এমন প্রাথমিকের
হাতল। মোট ৩টি হাতল
আছে।

ক) ঢাকমির হাতল

খ) সুকারের বিভিন্ন হাতল
(মহাবা : পুরানো ধরনের ৭৭ বা
হাইড্রাম সুকারের ঢাকমি ও বিভিন্ন মিলিয়ে
একটিই হাতল আছে)



গ) বাতুটি সাহায্যকারী হাতল
এর প্রত্যেকটিই পাশে নেওয়া যায়
আর ক্রু সর্ব বা ছাড়া পাওয়া যায়।
যখন ব্যবহার করবেন তখন পুরোপুরি
টাইট করে নিন। ক্রু-এর ওপর সামান্য
ডেসসীম বা গ্রীজ লাগিয়ে দেখেন আর
মাঝে মাঝে হাতলগনি লম্বাখি ধরে
করবে সৌষ্ঠ্য তৈরি দিন। এর ফলে
মরতে ধরবে না।
কি করে এই বাতুটি সাহায্যকারী হাতল
লাগাবেন

ক্রু থেকে নাই খুলে নিন। হাতলের
লম্বা ফাটিটির ভেতর ঢুকিয়ে দিন।
ফাটি ও হাতল মাপ মতো বসান আর
হাতলে ক্রুটি ঢুকিয়ে দিন। নজর করে
ক্রুটি এঁটে দেবেন।

স্বাভাবিক পাসকেট আপনার নতুন প্রেস্টীজ
সুকারটির পাসকেট তৈরী হয়েছিল সেটা
স্বাভাবিক স্বাভাবিক দিয়ে যা কোনও রকম
ক্ষতিই করে না। সুকারের স্লামার
খাবার কোনও রং, বাপ বা গন্ধ ছাড়া
করে না। তিকভাবে ব্যবহার করলে
নতুন প্রেস্টীজের পাসকেট বহুদিন
টেকসই। তবে এক সময় না এক সময়
তা পাশটো ছেঁড়া হবেই। ঢাকমির
টারশন দিয়ে তাপ বেরাতে শুরু
করবে। তৎক্ষণাৎ নতুন পাসকেট
লাগিয়ে নেওয়া দরকার কারণ তা
না হলে প্রয়োজনীয় তাপের চাপ ছাড়া
হতে অনেক বেশী সময় নেবে বা
বেশী অতিরিক্ত দরকার হবে সেই তাপ
বজায় রাখতে। তাছাড়া বাহ্যে
পাসকেটের অর্ধেক স্লামার ফেঁদে হতান।
যদি রাখবেন, নতুন পাসকেটও

হয়তো আপনি প্রথম প্রথম একই তাপ
বেরাতে দেখবেন। এটা অবশ্য
তাপের চাপ ছাড়া ছাড়া হয়ে যাবে

মনে রাখবেন

১) স্লামার পরেই ঢাকমি থেকে
পাসকেটটি খুলে, ধুয়ে একটি পেরকে
খুঁচিয়ে রাখুন যতক্ষণ না তা আবার
ব্যবহার করবেন।

২) পাসকেটটি নিজের জায়গার বসাবার
আগে ঢাকমির ভেতরের বাতুটি মুছে
নিন।

৩) বেশ কিছুদিন ব্যবহারের পর যদি
পাসকেট থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে শুরু
করে তবে পাসকেটটি বৈকিয়ে ধরে
একটি টেনে লাগা করে নিন। এতে তা
বেশ কিছুদিন আরও চলবে।

৪) মাঝে মাঝেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
পাসকেটের দুটি দিকই ব্যবহার করুন।
পরামর্শ

১) গলে যাওয়া সেকফী ডালু সারাবার
চেষ্টা করবেন না।

২) নকল রাশু, মাট-বসুটি বা ওয়াশার
সেকফী ডালু-এর বদল হিসাবে
ব্যবহার করবেন না।

৩) সর্বদা নতুন প্রেস্টীজের যত্নে
ব্যবহার করুন যা সবচেয়ে দ্রুতি না হয়
এমন মাঝকে খিচী হয় এবং আর
ওপর আমাদের নাম ও প্রতীক চিহ্ন
হাঙ্গা আছে।

নতুন সেকফী ডালু লাগিয়ে নেওয়া
খুবই সোজা
পুরানো গলে যাওয়া সেকফী ডালু খুলে
ফেলুন এবং নিজে লম্বা পছন্ডি
নতুনটি লাগান :—

নতুন সেকফী ডালু লাগাতে আপনার
একটি ক্রু-ড্রাইভার পর্বত দরকার হবে
না। ওপরের অংশের খাঁজে একটি
৫০ পরসার মুদ্রা ঢুকিয়ে দিয়ে আপনি
তা লাগিয়ে ফেলতে পারেন।

কি করে আপনার নতুন প্রেস্টীজের স্বত্ব
নেবেন

পরিষ্কার করা

যদি এবং ঢাকমা : নতুন প্রেস্টীজ
পালিশ করা এ্যালুমিনিয়ামের মিশ্র
খাতুতে তৈরী এবং বাইরের কিসের
অংশগুলি গরম সাবান জলে ধুয়ে একটি
মুখে নিজেই শুকখাচ্ছে থাকবে। নতুন
প্রেস্টীজ জলের মধ্যে ফেলে রাখবেন না।
তাতে এর উচ্ছ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।

আলো আলো পারভেলি, টিভি, এবং
সুকারের ভেতরের অংশ : ব্যবহারের
পরে এগুলি গরম সাবান জলে ধুয়ে
দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিতে হবে। নতুন
প্রেস্টীজ পরিষ্কার করতে সোটা ব্যবহার
করা উচিত নয়। জলের কিছু কিছু
উপাদান এবং খাবারের কিছু কিছু
উল্লেখ উপাদানের জন্যে সুকারের
ভেতর কাঁচা ছোপ ধরতে পারে।

এগুলি একবারেই ক্ষতিকারক নয়। এই
রং ফলে যাওয়া কোনও ভাবেই
এ্যালুমিনিয়াম বাতি বা খাবারের ওপাওণ
নষ্ট করতে পারে না।

এই ধরনের কাঁচা ছোপ দেখা গিলে তা
যে কোনও এ্যালুমিনিয়াম পরিষ্কার
করার ব্যবস্থা যেমন, তারের
ছোপড়া, টারটারিক অ্যাসিড বা অন্য
কোনও পরিষ্কার করার সিমিট দিয়ে
দুব করা যায়। অথবা শুধু তৈজলের
একটি ছোট মোতা বা টাটকা জেনু
ব্যবহারী দ্বারা করুন। দেখবেন কাঁচা
ছোপ একবারেই নেই।

‘স্বাভাবিক ব্যবস্থা’
নতুন প্রেস্টীজ শুকাবার পর সরিয়ে
রাখুন। নতুন প্রেস্টীজ পুরোপুরি আটকে
বা বন্ধ অবস্থায় রাখবেন না। বায়ু
চলাচলের মধ্যে বাতাবিক অবস্থার
রাখলে এতে হাত। পড়বে না।

পরিবেশন বা খোয়ার সময় :
যখন নতুন প্রেস্টীজের স্লামা বা পরিবেশন
করছেন তখন, লম্বা রাখবেন যাতে
চামচে, হাত, কাঁটা বা অন্য কোনও বাসন
কানার ওপর চাপ না ফেলে কারণ এর
ফলে নতুন পাসকেট হলেও তাপ বেরিয়ে
যেতে পারে। নতুন প্রেস্টীজ খোওয়ার
সময় খুব ধরনের লজ কিছু ব্যবহার
করবেন না। ঢাকমা ও বিভিন্ন ওপরের
দিকের কানা কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না
হয় সেদিকে নজর রাখবেন।

আমরা আপনাকে সেবার জন্যে তৈরী
যদি এই সাধারণ নিয়মগুলি মেনে
চলেন তবে আপনার নতুন প্রেস্টীজ
আপনাকে দীর্ঘদিন সেবা করে যাবে।
যদি আপনার নতুন প্রেস্টীজ সারাবার
বা স্লামারের প্রয়োজন হয় তবে
কোনও মতেই নিজের করতে যাবেন না।
আমরা আপনার সুবিধার জন্যে সারা
দেশে ছুটে গিয়ে সেবাকেন্দ্র পাতে ভুলেছি
যেখানে কারখানার প্রসিদ্ধপত্র
কারিগরিবিদ-গণ বিশেষ ধরনের স্বত্ব
দিয়ে যে কোন দোষত্রুটি শুধরে দেন।
আপনার সবচেয়ে কাছের সেবাকেন্দ্রে
যোগাযোগ করুন। নতুন প্রেস্টীজ
ব্যবহার যদি কোনরকম অসুবিধা
হবে, তবে এই পত্রিকাটির সঙ্গে দেওয়া
“সান্ডিস কার্ড”টি বহাযথ ভাবে চঠপট
বাঁধা নোবর জন্যে নিম্নলিখিত
তথ্যসমূহ পাঠান।

জাতীয় সেবাকেন্দ্র
টি. টি. (গ্রাইডেট) লিখিটে
দ্ব্যাবাধী নগর
ক্যালারো ৫৬০ ০১৬।

একটি নতুন প্রেস্টীজ কতদিন পর্বত
টেক
নতুন প্রেস্টীজ প্রেট উপাদানে তৈরী
এবং বাতাবিক মতের সঙ্গে ব্যবহার
করলে সারাজীবন টেকসই হবে।
স্বাভাবিক তৈরী অংশগুলি ভালো অবস্থায়

থাকা দরকার। যখন প্রয়োজন সেগুলি পাশেই নিম্ন অথবা বহুরে একবার-আর আপনার নতুন প্রেক্ষাপট সর্বদাই যত্নসহ করে করে যাবে।

নির্ভরগর

নতুন প্রেক্ষাপট প্রেশার কুকার—আপনার সার্বভৌমত্বের সাথে। এই নির্ভরগর নিশ্চয়ই দীর্ঘায়ু লাভ করবে।

১) ব্যবহারের কালে যান্ত্রিক ক্ষয়-ক্ষতি বাড়িরকৈ।

২) নির্বাচন করা নির্ভরগরী দ্রুতগতিতে অংশ-বিশেষ বদল করে দিতে দারবাহ।

৩) এই নির্ভরগর অনুসারে গ্যাসকেই, সেকরী রান্, পিস্টন, হাতল বা কু ইত্যাদি অংশের বদল হবে না।

৪) কুকার নির্দেশাবলী মেনে ব্যবহার করিতে হবে।

৫) কেমার পনের দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটি (এর সঙ্গেই আছে) ঠিকভাবে ভরে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে।

৬) আমাদের অনুমোদিত সেবা কেন্দ্র হাড়া জনা কেউ এই কুকার এ ব্যবহার সারানোই এই নির্ভরগর অনুযায়ী আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

৭) অভিজ্ঞতাসহ থাকলে কুকার মালের ভাড়া দিয়ে আমাদের কাছে পাঠাতে হবে এবং সারানো হয়ে গেলে আবার ভাড়া দিয়ে হাড়ির দিতে হবে।

৮) সর্বক্ষেত্রেই নির্বাচনদের সিদ্ধান্ত দৃঢ়ত্ব হিসেবে মেনে নিতে হবে।

রান্নার জঙ্গ সময় সূচী

ভরকারীপাতি আকারে, গুণে ও কঠিনতার দিক দিয়ে নানা ধরণের হয় এবং আপনি দেখে থাকবেন যে রান্নাবার সময়ও সেই বৃত্তে ঠিক করে নেওয়ার দরকার হয়। এই সময় সূচীকে আপনার উপদেশী হিসাবে ব্যবহার করুন। কুকারে উল্লেখ করা ভরকারীগণি রান্নাবার আগে থেকেই জল ফুটতে থাকবে। ঠাণ্ডা জলে প্রেশার কমানো হবে, কেবল বীট আর পুরানো আলুর বেলায় অন্য কথা।

ভরকারী	আয়োজন	প্রেশারে আসার পরে রান্নার সময়
মাখন শিম	খোসা ছাড়ানো	২-৩ মিনিট, আকার ও কাঁচ বা কুনো সেই বৃত্তে।
সবুজ শিম	সুতোরমত শিরাটা ছাড়িয়ে ভাড়াভাড়া বা লম্বালায় কাটুন।	২৪ মিনিট, শিম কত খানি পরিণত সেই অনুযায়ী।
বীট	পাতাগালি ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে, গোড়া বাদ দিন। ছোট ২ পেরালা জল মাঝারি ৪ পেরালা জল বড় হলে ৬ পেরালা জল কুচিয়ে ফেলুন বা ভ্রমো করুন	১৫ মিনিট ২০ মিনিট ৩৫-৪০ মিনিট ২-৩ মিনিট ৩-৫ মিনিট
ফালিকরা বাধাকপি বাধাকপি টুকরোকরা গাজর লম্বাটে বা ভ্রমোকরা নতুন ওঠা গোটা গাজর ফুলকপি রাধুনিশাক (সেলেরি) মুরগী মাছ	ছলে ফেলুন বা ফালি করুন ভ্রমোকরুন বা চিরে ফেলুন গোটাই থাকুক ফুলগুলো আলাদা করুন শিরাগুলো ছাড়ান টুকরো অথবা গোটা ধুয়ে কুটে কাঁটাছাড়িয়ে	৫-৮ মিনিট ২-৩ মিনিট ৩-৫ মিনিট ১০-১৫ মিনিট ৫-১০ মিনিট

ভরকারী

আয়োজন

প্রসারের আসার পরে স্নানার সময়

পেরাজজাতীয় সবজি
মাংস
পেরাজ
পেরাজ

গোটা
ছোট ছোট করে কাটুন
টুকরো করুন বা কুচোন
মাঝারি গোটা

৩-৪ মিনিট
২০-৩০ মিনিট
৩-৪ মিনিট
১০ মিনিট, কতটা কাঁচ
ভার ওপর

মটর

ছাড়ান, গোটাকয়েক প্রতিভেই
বেশ শাদ হয়

৩ মিনিট

শুকরমাংস
আলু

ছোট টুকরো করে কাটুন
মাঝারি মাংসের

৩০-৩৫ মিনিট
৮ মিনিট

নুতন আলু
পালংশাক
টোমাটো
শালগম

ছোট বা মাঝারি
খুরে, শক্ত ভাটি ফেলে দিন
গোটা গোটা
ছুরে, ১ ইঞ্চি টুকরো করে
কাটুন

৬-৮ মিনিট
১ মিনিট
২-৩ মিনিট

লাউজাতীয় ভরকারী

ছুরে, বাঁচিগুলি দরকার হলে
ছাড়ান, কুঁচিয়ে ফেলুন,
খুব কাঁচ হলে খোসা না
ছাড়ালেও চলে।

৩-৫ মিনিট
৩-৪ মিনিট

টোটকা ভাজা ভরকারীর জন্য (বীট বাদে) ১ পেরালা জল ব্যবহার করুন।


नवीन प्रेस्टीज कसा वापरावा
परिचय

तुमचा नवीन प्रेस्टीज कुकर अगदी नवा आणि निराळा आहे. त्याच्या खास प्रकारची 'गॅस्केट रिलीस सिस्टम' आहे. संपूर्ण सुरक्षिततेसाठी आणि वेळ, जळण व भ्रम बाचविण्याच्या दृष्टीने त्याची रचना केलेली आहे. आता एक-चतुर्थांशपेक्षाही कमी वेळात स्वयंपाक आटोक्यात, आणि त्याची प्रशस्त मोठया आकाराची भांडी वापरून तुम्ही एकाच वेळी अनेक पत्रवान्ने भरपूर बनवू शकता.

नवीन प्रेस्टीज वापरण्यासाठी सूचना
तुमचा नवीन प्रेस्टीज प्रेशर कुकर आहे अगदी साधा आणि वापराबाबतही सोपा. तरीमुद्दा या पुस्तिकेत दिलेल्या सूचना काळजीपूर्वक वाचा व पाळा.

या सूचनांनुसार वापरल्यास तुम्हाला तुमच्या कुकरचे जास्तीत जास्त फायदे मिळू शकतील.

१. किती पाणी वापरावे
प्रेशर कुकरमध्ये काहीही शिजविण्यापूर्वी त्यात पुरेसे पाणी घालण्याची काळजी घ्या. त्यासाठी ग्रीट स्टॅन्ड मेशर कप वापरा. त्यात २५० मि. ली. = १ लीटर = १ पाईट. (१ पाईट = चहाचे सुमार ४-५ कप)



शिजविण्याच्या वेळापत्रकां पद्धत्या
१५ मिनिटांसाठी: "३३" व "हायडोम"
मॉडेलच्या बाबतीत १ पाईट किंवा २ १/२ ग्रीट स्टॅन्ड कप पाणी आणि "३३३",
"सुपर हायडोम", "सिलियर" व
"एमिग्रेट" या मॉडेलच्या बाबतीत १ पाईट किंवा २ ग्रीट स्टॅन्ड कप पाणी घ्या.
त्यानंतरच्या दर १५ मिनिटांसाठी:
१ पाईट किंवा १ ग्रीट स्टॅन्ड कप पाणी वाटवा.

बरील प्रमाणात पाणी घेतल्यास पाणी मुळून तुमचा प्रेस्टीज जळण्याची भीती नाही. सूचना: अन्नपदार्थांसाठी भोक्तात किती पाणी घ्यावे त्याचे प्रमाण या पुस्तिकेत इतरत्र दिले आहे.

महत्वाची गोष्ट: नवीन प्रेस्टीजमध्ये पत्र पदार्थ शिजविण्याकरिता तो ३ वेळा

अधिक आणि पातळ पदार्थ शिजविण्याकरिता ३ वेळा अधिक भकू नये. त्यात कधीही जादा पदार्थ शिजवू नयेत. पातळ अन्नपदार्थ शिजविण्याकरिता कुपया पाकमियेत सांगितल्याप्रमाणे पाणी वापरा. दुधाची पत्रवाते शिजविण्याकरिता मंद अग्नीने सुरवात करून दुधाला उकळी आणा. आणि अन्नधान्ये शिजवायची असतील तेव्हा नेहमी उघड्या कुकरमध्ये पाणी उकडवा आणि मग त्यात अन्नधान्य टाका.

२. काय व कसे करावे

क. कडक जाळावर पाणी उकडवा. भाट्यात अन्नपदार्थ घ्या आणि त्यात योग्य प्रमाणात पाणी घाला. उदाहरणार्थ, भातासाठी १:२ १/२ प्रमाणात पाणी (सविस्तर माहितीसाठी पाकक्रिया पहा.) भांडी कुकरमध्ये एकावर एक ठेवा.

ख. शाकण नीट लावा. बंद केल्यावर शाकणाची मूठ भांडीच्या मुठीच्या अगदी बरोबर वर आली पाहिजे.



ग. ब्हाल्व्ह सपोटेमधून बाफ बाहेर पडू लागली की त्यावर बंद ब्हाल्व्ह ठेवून खाली दावा. "टिक" असा आवाज करून सपोटेमध्ये ते नीट बसले.




७. काही मिनिटांनंतर 'व्हॅस' असा आवाज करीत बंद ब्हाल्व्हचे काम सुरू होईल. याचा अर्थ कुकरमध्ये जरूर तेवढा दाब तयार झाला.



८. जाळ कमी करा. परंतु 'व्हॅस' आवाज सतत होत राहील इतकी उष्णता ठेवण्याची काळजी घ्या. आणि आतापासून स्वयंपाकाची वेळ मोजायलास सुरुवात करा

(उदा., भातासाठी ८-१० मिनिट).
च. अन्न शिजल्यावर, कुकर चालीवरून उतरवा आणि सुमारे १० मिनिटेपर्यंत थंड व्हावयास घ्या. कुकरमध्ये बाफेचा दाब (प्रेशर) अतिपत्रत शाकण उघडू नका. बाफ आहे की नाही ते पाहण्यासाठी बंद किंमत वर उचला—आतून बाफ आल्यास थंड होण्यासाठी आणखी थोडा वेळ घ्या. नेहमी बंद आधी काढा आणि मग कुकर उघडा.



खास प्रकारची 'गॅस्केट रिलीस सिस्टम' म्हणजेच सुरक्षितता. १००% सुरक्षित, कारण खास प्रकारची 'गॅस्केट रिलीस सिस्टम'

नवीन प्रेस्टीज हा एकच असा कुकर आहे की ज्यामध्ये सुरक्षिततेसाठी तीन मुद्द्या आहेत. बंद ब्हाल्व्ह, मेटल सेफ्टी ब्हाल्व्ह, आणि आता खास प्रकारची 'गॅस्केट रिलीस सिस्टम'— जिच्यामुळे तुमचा प्रेशर कुकर कोणत्याही परिस्थितीत वापरण्यासाठी संपूर्ण सुरक्षित.

बंद ब्हाल्व्ह

कुकरमध्ये जरूरीपेक्षा जास्त प्रेशर तयार झाल्यास (वर नोंद घ्यावया ३३ लीड हे आवश्यक प्रेशर), प्रेशर निर्माण करणे व त्याचे नियंत्रण करण ही दोन्ही कार्ये करणारे बंद ब्हाल्व्ह कुकरमधील जादा प्रेशर आपोआप बाहेर सोडते आणि नेहमी योग्य तेवढेच प्रेशर ठेवते. इतर प्रकारच्या कुकरमध्ये बंद ब्हाल्व्ह जास्त बाफ बाहेर टाकते आणि त्यामुळे कुकरमधील प्रेशर फार कमी होते. परंतु तुमच्या नवीन प्रेस्टीजमध्ये तसे होत नाही आणि त्यामुळे आवश्यक पातळीवर प्रेशर आणण्यासाठी वेळ आणि जखण यांचा अपव्यय होत नाही.

मेटल सेफ्टी ब्हाल्व्ह

समजा, जर काही कारणाने बंद ब्हाल्व्हने जादा बाफ बाहेर टाकली नाही, तर मेटल ब्हाल्व्ह आहे. त्यात एक खास प्रकारचा वितळणारा (रिसिमिंग) घातुचा तुकडा असतो तो वितळून जादा बाफ बाहेर टाकली जाते.

संपूर्ण सुरक्षिततेसाठी खास प्रकारची 'गॅस्केट रिलीस सिस्टम' केवळ नवीन प्रेस्टीजमध्येच एक आणखी सेफ्टी डिव्हायर (सुरक्षितता साधन) आहे.

त्याचे कार्य निश्चितपणे होते. त्यामुळे तुमचा कुकर संपूर्ण सुरक्षित आहे. हे कार्य कसे चालते पहा.

वेदमध्ये काही अदकल्यामुळे वेद व्याख्येसमूह जादा वाक बाहेर टाकली गेली नाही आणि त्यामुळे कुकरमधील प्रेशर अति झाले तर गॅस्कॅटचा काही भाग शाकणाच्या खाचेतून बाहेर येतो. (ही गोष्ट लक्षात घेताच कुकर नुलीवरून खाली उतरवा, थंड कर आणि नंतर वेद व्याख्ये का चालत नाही ते तपासा.)

प्रेशर वाढत राहिल्यास नवीन रचनेच्या शाकणाच्या खाचेतून गॅस्कॅटचा काही भाग पूर्णपणे बाहेर येतो आणि जादा वाक सुरक्षितपणे खालच्या बाजूस सोपतो.

बाहेर आलेले हे गॅस्कॅट, आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे समन्याच्या अगर शाकणाच्या मुठीकडच्या बंधट दोकाने आत सारून नीट जागच्या जागी बसवा. गॅस्कॅट सधजपणे आत गेले नाही तर सहाय्यक मूठ काढावी आणि बरीक आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे गॅस्कॅट आत सारावे.

आता प्रेशर कुकर पुन्हा वापरण्यायोग्य झाला, परंतु प्रेशर कुकर लावताना दर वेळेस व्हेट स्क्वॅच व मोकळे असल्याची खात्री करून घ्या, म्हणजे वेद व्याख्ये व्यवस्थित काम करीव.

नवीन प्रेस्टीजचे शाकण व बॉटी यांच्या रचनेत 'देवळ कोरिंगीची' सोय आहे. आत कोडे का होईना परंतु प्रेशर असपयंत नवीन प्रेस्टीजचे शाकण उपटतो येत नाही नवीन प्रेस्टीजची हँडलस लांब, मजबूत व उष्णता-निरोधक आहेत. त्यामुळे नवीन प्रेस्टीज हाताळायबास सोयीस्कर असून हात भाजण्याची अगर फोड येण्याची भीती नाही.

या सर्व खास गुण्यांमुळे नवीन प्रेस्टीज हा तुमच्या स्वयंपाकपरासाठी एक आदर्श प्रेशर कुकर आहे.

अन्नपदार्थांची विविधता नवीन प्रेस्टीज प्रेशर कुकरमध्ये तुम्ही जवळ जवळ कोणत्याही प्रकारचे अन्नपदार्थ शिजू शकता. (अन्नधान्यापासून मांसापयंत शाकाहारी किंवा मांसाहारी कोणतेही).

नवीन प्रेस्टीजमध्ये भाज्या तर अगदी शटपट शिजतात आणि अत्यंत वातड मांससुद्धा चांगले नरम होते. तसेच बालक आणि अशक्त माणसे यांच्यासाठी निरंतक अन्नपदार्थ शिजविण्यासाठीही तो उपयुक्त आहे.

कोणतेही जळण

तुमचा नवीन प्रेस्टीज कोकरा, गॅस, कॅरोसीन किंवा वीज यांपैकी कोणत्याही जळणावर चालतो. वाहत्याची गोष्ट एकच की, मुखातीस जास्तीत जास्त उष्णता लागून प्रेशर वाढवा आणि मग उष्णता कमी करून ते प्रेशर कायम राहिले शक्य ठेवा.

उदाहरण

तुमच्या गॅसच्या जेगटीवर बटन "हाय" वर फिरवा. आणि प्रेशर निर्माण करा. पुरेस प्रेशर आल्यावर बटन "सिमर" वर किंवा "लो" वर ठेवा. कारण वाढलेले प्रेशर कायम राखण्यासाठी तेवढी उष्णता पुरेशी आहे.

पदार्थ शिजत असताना नवीन प्रेस्टीजच्या वेद व्याख्येसमूह "स" असा आवाज येत राहिला पाहिजे. आवाज फार मोठा येत असेल तर उष्णता जास्त आहे आणि आवाज कमी येत असेल तर उष्णता कमी आहे असे समजावे. आणि त्यानुसार जरूर नेवढीच उष्णता ठेवावी.

नवीन प्रेस्टीज वापरण्याबाबत काही सूचना

गॅस रिग/प्रेशर जेगटी : नवीन प्रेस्टीज जेगटीवर ठेवण्यापूर्वी उष्णता/सुर्योत जास्तीत जास्त करा. निर्माण झालेले प्रेशर कायम ठेवण्याकरता उष्णता "सिमर" वर आणा.

फ्लेन्ची हॉटप्लेट : स्विच चालू करून हॉटप्लेट जास्तीत जास्त तापवा आणि मग त्यावर नवीन प्रेस्टीज ठेवा; कुकरमध्ये प्रेशर निर्माण होताच उष्णता कमी करा.

जेगटी : नवीन प्रेस्टीज जेगटीवर ठेवण्यापूर्वी कोरसे चांगले पेटवून ते जेगटीभर नीट पसरलेले असोवत.

वेळेवर नीट लक्ष ठेवा

नवीन प्रेस्टीजवर शिजविण्याच्या पद्धतीत वेळेला महत्त्व आहे. म्हणून वेळेवर बारीक लक्ष ठेवा. कारण नवीन प्रेस्टीजने स्वयंपाक इतक्या शटपट शिजतो की एक मिनिट अधिक झाले तरीसुद्धा अन्न अति शिजू न विकचिवित होण्याची शक्यता तुमच्या नवीन प्रेस्टीजवर स्वयंपाक करायवाची सवय तुम्हाला दाली की मग नवी तर्फी पचवते करावयासाठी तुम्हाला अधिक दिवस लागणार नाहीत. तुम्हाला मांगरेशन म्हणून वेगवेगळे अन्नपदार्थ शिजविण्यासाठी विटो वेळ लागेल त्याचा तपसा देत आहोत. परंतु तुम्हाला ठाऊकच आहे की अन्नपदार्थांच्या दबांनुसार त्यांच्या शिजविण्याच्या वेळातही फरक पडू शकतो. अतिदाय कोवळ्या भाज्या आम्ही दिलेल्या

वेळांपेक्षाही कमी वेळात शिजतील किंवा एकाचा वातड कोवट्याचे मदन शिजावयास अधिक वेळ लागेल. नवीन प्रेस्टीजमध्ये शिजविण्याचा तुम्हाला पुरेसा सराव झाला की असल्याबाबतीत तुम्हीच तुमच्या तप झाल.

नवीन प्रेस्टीजमध्ये पाणी

घातल्याशिवाय कधीही वापरू नका. आत पुरेसे पाणी घातल्याशिवाय नवीन प्रेस्टीज कधीही वापरू नका. प्रेशर कुकरात म्हणजे वाफेवर शिजविणे, आणि म्हणून प्रेशर कुकरमध्ये वाफ निर्माण करण्यासाठी नेहमी पाणी असले पाहिजे.

पाणी घातल्याशिवाय प्रेस्टीज वापरल्यास, तो अति तापून त्याचे रबरी भाग जळतील आणि प्रत्यक्ष कुकरसुद्धा सत्राय होईल.

नवीन प्रेस्टीजचे भाग वेद :



काटेकोररित्या बनविलेले नवीन प्रेस्टीजचे वेद बदलण्याची गरज पडत नाही. दरवेळेस तरच नवीन आणण्याचा प्रयत्न येतो. ते खाली पडून आपटणार नाही अशी काळजी घ्या. नाही तर त्याची मॅनेजलस स्टीलची पिन खराब होईल. वापरात नसेल तेव्हा सुरक्षित जागी नीट ठेवा. साफ करण्यासाठी अन्न मधून कॅरोसीनमध्ये उडवून ठेवा. पुन्हा वापरण्यापूर्वी माज त्यावरील कॅरोसीन साफ करा. कुकरमधील वाढत्या प्रेशरमुळे वेद व्याख्ये उडत असेल तर व्याख्ये सुपोटे शिजला आहे किंवा काय ते तुमच्या नजिकच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरवर तपासून घ्या.

व्हालस सुपोटे



सोकडा व मजबूत व्याख्ये सुपोटे नोंदत नाही आणि सधजपणे साफ करता येतो. व्याख्ये सुपोटे नोंदतही फिरवून नेहमी घट्ट ठेवा. व्याख्येच्या सीटमधून वाफ बाहेर पडत असल्यास शाकणाच्या आतील नट स्वनरने नीट घट्ट बसवा.



नवीन सेफ्टी ब्रॉल्डमध्ये एक खास प्रकारचा स्प्रिंगबल अलॉय तुकडा असतो तो उष्णता प्रेशर सुरक्षित पातळीच्या पलिकडे गेल्यास वितळतो. ही गोष्ट (क) कुकरमध्ये पुरेसे पाणी नसेल किंवा (ग) वेट ब्रॉल्ड असलेलीमध्ये अन्नाचे कण चोंदल असतील तरच होते. अस्सल मुद्या भागासाठी नेहमी अधिकृत सर्टिफिकेटेडमध्ये चौकशी करा.

हँडलस



सोपिस्करपणे धरण्याकरिता तुमच्या नवीन-प्रेस्टीजला ३ मजबूत, उष्णता-निरोधक प्लॅस्टिक हँडलस आहेत:

(क) शाकणाचे हँडल

(ख) बाँडी हँडल.

(टीप: जुन्या टारपच्या ७७/हायड्रोम कुकरमध्ये शाकण व बाँडी मिळून एकच हँडल असते.)

(ग) ऑक्सिडिजरी हँडल.

ही हँडलस बदलून नवीन बसवता येतात आणि स्फुरित किंवा स्फुरिवाय मिळतात.



*वापरता असतात तेव्हा ती नीट पट्ट बसवलेली असली पाहिजे.

स्फुरित बसविण्यापूर्वी त्यांना थोडेसे ब्रॉलडीन किंवा ग्रीस लावावे आणि अप्रुनमधून हँडल उभे धरून त्यावर तेलाचे काही थेंब ओढावे, म्हणजे स्फुरित नगणार नाहीत. ऑक्सिडिजरी हँडल कसे बसवावे बट सेल करून काढा आणि तो हँडल स्टिप्च्या खड्यात घाला. हँडल व स्टिप् बरोबरीने बसवा. स्फुरित हँडलमध्ये घाला आणि फिरवून घट्ट बसवा.

रबर गास्केट

नवीन प्रेस्टीज कुकरचे गास्केट सर्वोत्तम सिंथेटिक रबरचे बनविले आहे. आणि ते लवचीक आहे. कुकरमध्ये शिजविलेल्या अन्नाला त्यामुळे कसलाही रंग, रुचि किंवा वास येत नाही. सामान्यपणे, योग्य रीतीने वापरल्यास नवीन प्रेस्टीजचे गास्केट दीर्घ काळ टिकते. रबर गास्केट खराब झाल्याचे सहज लक्षात येते. कारण शाकणामधून बाफ बाहेर पडू लागते. अशा वेळी नवे गास्केट तावटतोच बसवावे, नाहीतर कुकरमध्ये प्रेशर तयार होण्यास अधिक वेळ लागेल आणि लक्षात देवा की, नवीन गास्केटमध्ये सुद्धा एकाद्वेसेच सुवातीस दोप आढळेल, परंतु वापरल्यानंतर आणि कुकरमध्ये प्रेशर तयार झाल्यावर गास्केट योग्य प्रकारे काम करू लागेल.

कृपया हे लक्षात देवा

१. स्वयंसाक झाल्यावर शाकणाभोवतण गास्केट काढा, घुवा आणि पुन्हा वापरीपेक्षा सुटीवर टागून देवा.

२. शाकणाच्या कडेची आतील बाजू नीट पुन्हा मगच गास्केट बसवा.

३. बराच काळ वापरल्यामुळे गास्केटमध्ये फट राहून बाफ बाहेर पडत असल्यास गास्केट हलकेच ताणा. त्यामुळे ते अधिक टिकेल.

४. गास्केट अप्रुनमधून उलटे करून दोन्ही बाजूनी वापरा.

मेटल सेफ्टी ब्रॉल्ड

तुमच्या नवीन प्रेस्टीजला एक खास प्रकारचा मेटल सेफ्टी ब्रॉल्ड आहे. त्याच्या मध्यातील खास मेटल अलॉय तुकडा वितळून गेल्यास, तो बदलून नवीन बसवता पाहिजे.

विशेष सूचना

१. वितळून गेलेला सेफ्टी ब्रॉल्ड दुसऱ्या करवण्याचा प्रयत्न करू नका.

२. सेफ्टी ब्रॉल्डच्या जागी नकली प्लग, वाटळी, सिका अगर बॉशर लावू नका.

३. नेहमी नवीन प्रेस्टीजचे अस्सल सुटे भाग वापरा. ते तोडला येणार नाही आणि ज्यावर आमचे नांव आणि लोग आहे अशा संरक्षक पॅकिंगमधून मिळता.

नवीन सेफ्टी ब्रॉल्ड बसविण्यास सोपे आहे

जुना तुकडाला प्लग काढून नवा प्लग कसा बसवावा : नवीन सेफ्टी ब्रॉल्ड बसविण्यासाठी स्फुरित ब्रॉल्डच्या जखमी नाही. टॉप होल्डरमध्ये खाच आहे. त्या खाचत ५० पैशांचे नाणे घालून तुम्ही सेफ्टी ब्रॉल्ड बसवू शकता.

नवीन प्रेस्टीजची काळजी कशी घ्यावी : सफाई

बाँडी व शाकण : नवीन प्रेस्टीज पॉलिश केलेल्या अस्पृशियम अलॉयपासून बनविलेला आहे. त्याचा बाहेरचा प्रुधभाग सावण्याचा गरम पाण्यात धुवून तावटतोच सुकवल्यास तो चकचकीत राहील. नवीन प्रेस्टीज पाण्यात ठेवू नका. त्यामुळे त्याची चकाकी कमी होईल.

कुकरची बाँडी, द्विवेद आणि आतील प्रुधभाग :

उपयोगानंतर ही सर्व सावणाच्या गरम पाण्याने धुवावी आणि साफ करून सुकवावी. नवीन प्रेस्टीज घुव्यासाठी त्याच्याचा उपयोग करू नका. पाण्याच्या काही गुणामुळे आणि अन्नातील क्षारामुळे कुकरच्या आतील प्रुधभाग काळा होण्याची शक्यता असते. परंतु त्यामुळे काहीही अपाय नाही. या प्रक्रियेमुळे अस्पृश अस्फुरित काहीही परिणाम होत नाही.

असा काळोपणा आल्यास तो स्टील ब्रूल, टायरीक अँसिड वासाराव्या किंवा इतर कोणत्याही सफाईकारक पदार्थाने साफ करावा. किंवा तुमच्या नवीन प्रेस्टीजमध्ये शिजविल्यासाठी जे पाणी घ्याल त्यात थोडी चिंच किंवा ताज्या लिंबाचा तुकडा देवा. त्यामुळे आतील काळोपणा साफ निघून जाईल.

कसा देवावा :

उपयोगानंतर तुमचा नवीन प्रेस्टीज पूर्ण कोरटा करून नीट एका बाजूस देवा. झाकून किंवा बंद करून ठेवू नका. म्हणजे त्यात हवा सेकेल आणि ओझटपणा राहणार नाही.

जेवण जाडताना किंवा कुकर घुताना : नवीन प्रेस्टीज वापरतेवेळी किंवा जेवण वाटतेवेळी त्याच्या कडावर चमचे, काटे, लाफटी चमचे व इतर कसल्याही भोव्यांचा आयात होणार नाही अशी काळजी घ्या. नाहीतर कडा बाकून किंवा त्यावर बोरखडे पडून त्यामुल बाफ बाहेर

जाऊ शकल—अगदी नवीन गास्कट वापरले तरीमुद्दा धुण्यासाठी कडक, खारखरीत पावडर वापरू नका. कोणत्याही परिस्थितीत दाबण व वाडी यांच्या कडा खराब होणार नाहीत अशी काळजी घ्या. आम्ही तुमच्या संवेसाठी सर्वेक्ष तत्परः बरील सरळ सोप्या सज्जना पात्रव्यास, तुमचा नवीन प्रेस्टीज वर्णानुवर्ण तुमची उत्तम सेवा करील. परंतु जर का तुमच्या नवीन प्रेस्टीजला सडिहसिंगची किंवा दुस्स्तीची गरज लागलीच तर तो तुम्ही स्वतःच करण्याचा प्रयत्न करू नका. तुमच्या सोयीसाठी आम्ही देशभर सर्वत्र खास सडिहस स्टेशनने स्थापन केली आहेत. या स्टेशनांत कारखान्यांत प्रशिक्षण घेतलेले मेकॅनिक तुमचा प्रेस्टीज आपल्या खास हत्यारांच्या सहाय्याने दुस्स्त करतात.

तुमच्या मार्गदर्शनासाठी आणि सोयीसाठी या पुस्तिकेत आम्ही एक नकाशा देत आहोत. त्यात, आमची सडिहस स्टेशनने जिथे आहेत ती शहर दाखविलेली आहेत. तुम्हाला जरूरी लागेल तेव्हा तुमच्या नजिकच्या सडिहस स्टेशनशी संपर्क साधा. तुमच्या नवीन प्रेस्टीजसंबंधी काही तक्रार असल्यास कुप्या या पुस्तिकेतील सडिहस कार्ड संपूर्ण भरून खालील पर्यायांत पाठवा :

नॅशनल सडिहस सेंटर
टी टी (प्रायव्हट) लि.

दूरवाणी नगर,
बंगलोर ५६० ०१६.

तुमच्या तक्रारीची ताबडतोब दखल घेण्यांत येईल.

नवीन प्रेस्टीज किती काळ टिकतो नवीन प्रेस्टीज सर्वोत्तम वस्तुपादन बनविलेला असून सामान्यपणे काजजीपूर्वक हाताळल्यास आयुष्यभर टिकावा. रबराचे भाग नेहमी चांगल्या स्थितीत असले पाहिजेत. वर्णानुवर्ण एकदा किंवा जरूरी पडेल तेव्हा रबराचे भाग बदलून नवे जोडा. म्हणजे तुमचा नवीन प्रेस्टीज नेहमी उत्तम राहून चांगला चालेल.

सुंदे भाग

लिफ्टिंग रिंग, व्हील्व्ह सपोर्ट,
व्हील्व्ह सीट, अस्मि नियम नट,
रबर गास्कट, हंडलसाठी वॉशरसहित स्क्रू,
सेपरेटर (भांडी), हंडल, फेब्रल,
संपूर्ण चेंद व्हील्व्ह, पिंटलसहित संपटी प्लग
मेटल सेपटी व्हील्व्ह, ऑपिशलिअरी
हंडल, स्क्रू व नटसहित ड्रिव्ह.

तुमच्या आयुष्यभराचा सोनती—

नवीन प्रेस्टीज प्रेशर कुकर

याची वॉरंटी

ही वॉरंटी खालील अटी व शर्तीना अनुसरून आहे

१. नेहमीची क्षीज व तुटफूट यांत परेवळी नाही.
२. ज्या भागांच्या वनावटीमध्येच काही दोष आहे केवळ असेच भाग बदलून देण्याची गॅरंटी उत्पादक देत आहेत.
३. या वॉरंटीखाली गास्कट, सेपटी प्लग, पिंटल, हंडलस आणि स्क्रू यासारखे भाग बदलून देण्यात येत नाहीत.
४. कुकरचा वापर जाव्ही दिलेल्या सूचनांप्रमाणेच केलेला असावा.
५. सोबत जोडलेले रेजिस्ट्रेशन कार्ड खरेदीच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत संपूर्ण भरून आमच्याकडे पाठविले पाहिजे.
६. आमच्या अपिकृत सडिहस सेंटरशिवाय शहर कोणी सडिहस कल्पास मन्ना कुकरला ही वॉरंटी लागू नाही.
७. काही तक्रार असल्यास, संपूर्ण कुकर आमच्याकडे पाठवा. फ्रेडचा चार्ज भरा. दुस्स्ती करून कुकर परत पाठविण्यात येईल. परतीचा फ्रेड चार्ज मुद्दा तुम्हालाच भरावा लागेल.
८. कोणत्याही बाबतीत उत्पादकांचा निर्णय अखेरचा मानला जाईल.

शिजविण्याचे वेळापत्रक


भाज्यांचे आकार, गुण आणि कटकपणा जेगवेगळे असतात. खालील दिलेल्या शिजविण्याच्या वेळात प्रत्यक्ष अनुभवाने काही फरफार करावे लागतील. हे वेळापत्रक मार्गदर्शनासाठी आहे. शिजवावयाच्या भाज्या कुकरमध्ये ठेवण्यापूर्वी कुकरमधील पाण्याला उकडी आणावी. बीटची मुठे व जूने बटाटे वगळता इतर बाबतीत कुकर थंड पाण्यात ठेवून प्रेशर कमी करावे.

भाज्या	तयारी	प्रेशर आल्यावर शिजविण्यासाठी लागणारा वेळ
बाल पापटी	अंगनून दाणे काढा	आकार व जूनपणावर अवलंबून २-३ मिनिट
हिरवे बाल	भाग काढा आणि उम-आडवे कापा	जूनपणावर अवलंबून २४ मिनिट.
बीट कांदा	थुवा, साल तळीच राहू या. लहान २ कप पाणी मध्यम ४ कप पाणी मोठे ८ कप पाणी	१५ मिनिट २० मिनिट ३५-४० मिनिट
कापलेला कोबी	पातळ काप करा किंवा बारीक तुकडे करा.	२-३ मिनिट
कोबी, चौकोनी तुकडे केलेला		३-५ मिनिट
गाजर, कापलेले	काप अगर चौकोनी तुकडे खरबटा	३-४ मिनिट
काप अगर चौकोनी	अल्बे ठेवा	५-८ मिनिट
गाजर, ताजे अल्बे	फुले वेगवेगळी करा	२-३ मिनिट
कोलिफ्लावर	तंतू काढा	३-५ मिनिट
मंलरी	कापलेले बिया अल्बे	१०-१५ मिनिट
चिकन	तुकडे करा	५-१० मिनिट
मांस	अल्बे	३-४ मिनिट
लीकस	बारीक तुकडे करा	२०-३० मिनिट
मांस	तुकडे किंवा कापे करा	३-४ मिनिट
कांदि	मध्यम अल्बे	१० मिनिट
कांदि		(जूनपणावर अवलंबून)
वाटाणे	अंगनून दाणे काढा	३ मिनिट
	म्वाद घाला	(जूनपणावर अवलंबून)
मांस (गोकं, बटाटे)	लहान भाग करा	३०-३५ मिनिट
	मध्यम आकार	८ मिनिट
बटाटे (नवे)	मध्यम, लहान	६-८ मिनिट
पालक	थुवा, कडक तंतू काढा	१ मिनिट
रोमेटो	अल्बे	२-३ मिनिट
सलगम	साल काढा	३-५ मिनिट
	१ उंच आकाराचे तुकडे करा.	
दुधी भोपळा	साल काढा. वाटल्यास बियाही काढा. कापे करा.	३-४ मिनिट
	कोबळा अनेक तर सालीसकट शिजवा.	

ताज्या भाज्यांकरिता (बीट कांदा वगळून) १ कप पाणी घ्या.

તમારે નહું પ્રેરદીન વાપરવાની રીત આજ કુઓ તો તમારે નહું પ્રેરદીન પ્રેસર કુકર વાપરવા માટે ખૂબ જ સરળ છે તેમ છતાં, આ પુસ્તિકામાંની સંખ્યાઓ તમારે કાળજીપૂર્વક વાંચવી જરૂરી છે, એ મુખ્યના વપરાશથી તમને એના વપરાશના સર્વોત્તમ લાભ મળી શકશે.

૧. પાણી કેટલું લેવું
પ્રેસર કુકરમાં કઈ પાણી રાંધો તે પહેલાં કુકરમાં — એટલે કે કુકરની ઓંઠીમાં પૂરતું પાણી રેલવાનું કદીયે ન બૂજવો. પૂરતાં પાણીના માપ માટે પ્રીત સ્કેન્ડર્ડ માપ-કપ મદદરૂપ બની રહેશે. આ માપ-કપ આસૂંક રૂપે બિ. લી. = ૧/૨ લીટર = ૧/૨ પાઇન્ટ માપ ધરાવે છે.
(૧ પાઇન્ટ = ૪-૫ માના કપ-લગભગ)



પહેલી ૧૫ મિનિટ સુધી રાંધવા માટે "૭૭" અને "હાઇડ્રો" મોડેલોમાં ૧/૨ પાઇન્ટ અથવા ૧ ૧/૨ પ્રીત સ્કેન્ડર્ડ કપનાર પાણી લો. "સેલેક્ટ", "સુપર હાઇડ્રો", "સીનિયર" અને "એલીગન્ટ" મોડેલો માટે ૧ પાઇન્ટ અથવા ૨ પ્રીત સ્કેન્ડર્ડ કપનાર પાણી લેવું. પછી વધારાની પ્રત્યેક ૧૫ મિનિટ સુધી રાંધવા માટે ૧/૨ પાઇન્ટ અથવા ૧ પ્રીત સ્કેન્ડર્ડ કપનાર વધુ પાણી ઉમેરવું.

તમે જે ઉપરોક્ત માપ મુજબ કાળજીપૂર્વક પાણી લેશો તો તમારે નહું પ્રેરદીન કદીયે પાણીના અભાવે બળી નહિ ભય.

એક થાન ખૂબ જ મહત્વની છે તે એટલે કે તમારે નવાં પ્રેરદીનમાં નક્કર વાનગીઓ પૂરેપૂરી જમાના ૧/૨ થી વધુ ન ભરો અને પ્રચાલીઓ પૂરેપૂરી જમાના ૧/૨ થી વધુ ન ભરો. કુકરમાં વધુ વાનગી ભરીને એના પર વધુ ભાર ન નાંખો.

પ્રચાલી વાનગીઓ રાંધો ત્યારે વાનગીની ચાંતોમાં જણાવ્યા મુજબના માપ પ્રમાણે પાણી લેવું. દુધની વાનગીઓ બનાવો ત્યારે સરખાનમાં આંધ્ર થીથી રાંધો ને દુધને કિંચવા દો અને પછી વરાળનું દબાવુ જમા થયા રો. આનગની વાનગી રાંધવી વેળા હમેશાં ખુબ્બા કુકરમાં પાણીને ઉકાળો ને પછી જ અનાન રાંધવા મૂકો.

૨. વાપરવાની રીત

અ. આંધ્ર તેમજ રાખીને પાણીને ઉકાળવા દો. ઉકાળાની અદર વાનગી લો, આસૂંક માપ મુજબનું પાણી ઉમેરો. ઉકાળેરણ તરીકે, મોખા માટે ૧ : રેંડું નાં પ્રમાણમાં પાણી (ચમતવાર માહિતી માટે વાનગીની ચીતો જુઓ). ઉકાળાને કુકરમાં એકની ઉપર એક, એમ મોકલો.

બ. હાંફાવે બરાબર બંધ કરો. હાંફાવું હેન્ડલ બરાબર ઓંઠીનાં હેન્ડલની ઉપર આવે એમ સાચી સ્થિતિમાં એ બંધ થવું જરૂરી છે.



ક. ભપાવે વાઈવમાંથી વરાળ સતત એકધારી આવવા લાગે ત્યારે વેઇટ વાલ્વ ખૂંટીને નીચે ડબાવો. એ એની જગાએ "કિલક" અથવા સાથે બેસી જશે.



ક. થોડી મિનિટો પછી વેઇટ વાલ્વ વરાળના 'હિસ' એવા અવાજ સાથે કામ કરવા માંડશે. આનો જ અર્થ, કુકરમાં જરૂરી વરાળનું દબાવુ જમા થઈ ગયું છે.



ધ. હવે આંધ્ર થીથી કરો. પાણી એટલી ઓછી થીથી ન કરવી એથી વાલ્વમાંથી 'હિસ' નો અવાજ સતત ન આવે શકે. હવે કુકરમાં તમારી વાનગી રાંધવાનો સમય મેળવી લો. (ઉકાળેરણ તરીકે, મોખા-ભાતને રાંધવા માટે ૮-૧૦ મિનિટ લાગે).

એ. કુકરમાંની વાનગી રાંધાંધ બધ પછી કુકરને સ્કેન પરથી ઉતારી લો અને લગભગ ૧૦ મિનિટ સુધી ૧/૨ પાઇન્ટ દો. ભપાં સુધી અંદર વરાળનું દબાવુ હોય, કુકરનું હાંફુ ખોલવાનો પ્રયત્ન ન કરસો. દબાવુ ન હોવાની ખાતરી

કરવા, વેઇટને સહેજ ઊંચકો — જે વરાળ બહાર નીકળે તો થોડીક વધુ વાર માટે કુકરને ૧/૨ પાઇન્ટ દો. હમેશાં વેઇટ વાલ્વ કદી લઇને પછી જ કુકરને ખોલવું.



અનન્ય "આરકેટ રિલીસ સિસ્ટમ" ને કારણે સુરક્ષા

અનન્ય "આરકેટ રિલીસ સિસ્ટમ" ને કારણે ૧૦૦% સુરક્ષા

તમારે નહું પ્રેરદીન એકમાત્ર એવું કુકર છે, જેમાં સુરક્ષા અર્થેની ત્રણ ખૂબીઓ રહેલી છે. વેઇટ વાલ્વ, થાનુનો સેફ્ટી વાલ્વ. અને હવે એની અનન્ય "આરકેટ રિલીસ સિસ્ટમ" ને કારણે આનો વપરાશ કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાપૂર્ણ બની રહે છે.

વેઇટ વાલ્વ ભપાવે જરૂર હોય તેનાથી વધુ વરાળનું દબાવુ કુકરમાં જમા થાય (આવશ્યક પ્રમાણ છે : ૧.૫૫૬૦ પ્રિત મો.એમ.પી) ત્યારે વેઇટ વાલ્વ, કે જે નિયંત્રક તથા પ્રેસર સાઇન રૂપે કામ કરે છે, આપમેળે વધારાનાં દબાવુને બહાર કાઢે છે ને હમેશાં કુકરમાં આસૂંક જરૂરી વરાળનું દબાવુ ભળવી શકે છે. અનન્ય કિંમતીઓનાં કુકરોમાં, વેઇટ વાલ્વ વધુ પ્રમાણમાં વરાળનું દબાવુ બહાર કાઢે છે એથી એકાએક તેથી આંધ્ર વરાળ — દબાવુ કુકરમાં રહે છે. ભપાવે તમારે નવાં પ્રેરદીનમાં જરૂરી વરાળ — દબાવુ જમા થઈ રહેતું હોવાથી ફરીથી એને વધારવાની જરૂર જ નથી રહેતી; તેથી ન તો સમય વેલકાષ કે ન ઇશ્યુ.

થાનુનો સેફ્ટી વાલ્વ કોઈક કારણે વેઇટ વાલ્વ એની કામગીરી સુધી ભય નો થાનુના સેફ્ટી વાલ્વમાંની પાસ ફેંટાળાઈ એલેવેની પેલેટ એવળથી ભય છે અને બિનજરૂરી વરાળને બહાર કાઢે છે.

અનન્ય "આરકેટ રિલીસ સિસ્ટમ" ને કારણે સંપૂર્ણ સુરક્ષા

કેવળ નવાં પ્રેરદીનમાં જ આ વધારાની સુરક્ષાપૂર્ણ બંધરૂપ રહેલી છે અને તમારે કુકરને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાપૂર્ણ બનાવવાની એ ખાતરી આપે છે. એની કામગીરી આ રીતે થાય છે.

વેઇટ વાલ્વ કામગીરી એની કામગીરી કરતાં સુધી ભય — મોવરલોડિંગ અથવા તો વાલ્વ સીટ વેન્ડ બરાબ જમાને લીધે — તો કુકરની અંદર વરાળનું દબાવુ એની રાખેતાની

સપાટી કરતાં વધી ભવ છે અને પરિણામે ક્ષોદ-શટમાંથી ચારોટ-રિંગને લાગ બહાર ફાળવા લાગે છે. (આ વેળા નો એના પર નજર પડે તો કુદરને આંખ પરથી ઉઠાવી લેજી. હું પડવા રેડું અને વેઇડ વાવનથી કામગીરી ન વધ સહવાનું કારણ સીધું).

વરાળનું કળાણ કુદરમાં વધતું ન ભવ તો નથી રિંગાઇનનાં કાંસલુમાંની ક્ષોદ-શટમાંથી ચારોટ-રિંગનો લાગ પૂલેપૂલે બહાર આવી ભવ છે ને વધારાની વરાળ એમાંથી સુરક્ષિતપણે નીચેની તરફ નીકળી ભવ છે. ચારોટ-રિંગને ચમકાવે કે કાંટાના હેન્ડલ જેવી છટ્ટી ચીન નડે અહીં પહેલી રેવાથી ફરીથી વધારોગ્ય સ્થાને ભેસાડી સકાય છે એ ચારોટ-રિંગને સહેલાઇથી ધોલી ન સકાય તો આંકડીકિયરી હેન્ડલને કાઢી લેવું અને પછી, ચારોટને અંદર પહેલીને એની જગ્યાએ ભેસાડી સકાયે.

હવે પ્રેશર કુદર વાપરવા માટે તૈયાર થઇ જશે. તેમ જતાં, એની ખાતરી કરી લેવી કે વાવન સીટ વેન્ડ સાઇ-રમકર છે જેથી રેઇડ વાવન એની કામગીરી અસરકારી રીતે પાર પાડી શકે.

નવાં પ્રેશરીનાં કાંસલુ તથા પોંડીની કિઆઇન-રમકા એટલી સરસ છે કે કીમાં કળલ લોડિંગની નવરમકા છે, વળી, નવાં સુધી કહેજસાઇ વરાળનું કળાણ પણ કુદરમાં કહેજ ત્મા સુધી તમે આ નવાં પ્રેશરીને ખોલી ન નહિ શકો. નવાં પ્રેશરીનાં કાંસા મજબૂત અને વરસ ન થાય તેવાં હેન્ડલને હીથે સહેલાઇથી તમે એનો વપરાસ કરી શકો છો. કાલવા-કરવાનો તો ન નહિ.

આથી ખાસ (વિશિષ્ટ) ખુશીઓને હીથે નવું પ્રેશરીનું તમારાં રસોડામાં આદરે પ્રેશર કુદર બની રહે છે.

અનેકે વાનગીઓ રંધાય
એ નવાં પ્રેશરીનું પ્રેશર કુદરમાં લગભગ બધી ન બતની વાનગીઓ (અનાજથી માંડીને માંસની વાનગીઓ, સાકાહરી કે બિનસાકાહરી વધુ) રાંધી શકો છો

સાકાહારી તો આખાં ભેતભેતોવાં રંધાઇ ભવ છે અને અમે તેડું કહ્યું-કહ્યું માંસ પણ નવાં પ્રેશરીનાં રંધાઇને નરમ થઇ ભવ છે. બાલકોનાં આહારો તથા બીયારોનાં ભોજન પણ ઉત્તુષ્ણ પરિસ્થિતિમાં રાંધવા આ કુદર ઉપયોગી છે.

કોઇપણ ઉપયુગ
તમારું નવું પ્રેશરી કોઇપણઅધિકારના ઉપયુગ પર ખૂબી સકાય છે! કોલસા, કેસ, ચારોટ તેમ ન વીજળી—અમે તેના પર ચક્રવર્તીના વાત બોલે છે, વધુમાં વધુ આપ સોખાત કરાવી વરાળનું કળાણ આમ થઇ શકે અને પછી આંખ ઓછી કરવી ને

કળાણનું પ્રમાણ બળથી રાખવું.
ઉદાહરણ તરીકે
તમારાં પ્રેશરનું ને “કાઇ” પર રાખો, નવાં સુધી વરાળનું કળાણ જમા થાય અને પછી એને “સીમર” કે “લો” પર ફેરવો જેથી જમા થયેલી વરાળનું કળાણ જળવાઇ રહેવા પૂરતી ગરમી મળી રહે.

નવાં સુધી વાનગી રંધાતી હોય તે “ટર્કિંગ ટાઇમ”ના સમય દરમ્યાન નવાં પ્રેશરીના વેઇડમાંથી “હિસિંગ”નો અવાજ આવા કરવો એમજ. એ “હિસિંગ” વધુ મોટા અવાજે થાય તો બલુનું કે ગરમી-આંખ વધુ છે. એ “હિસિંગ”નો અવાજ વધુ નીચો હોય તો ગરમી-આંખ ખૂબ ઓછી હોવાનું બલુનું. એટલે ગરમી-આંખને જરૂર મુજબ ઓછી-વધતી કરો.

નવું પ્રેશરીનું વાપરવા અંગે સુચનો કેસ રિમ/પ્રેશર સ્લપ: નવું પ્રેશરીનું સ્લપ પર મુકતાં પહેલાં ગરમી-આંખ વધુમાં વધુ હોવાની ખાતરી કરો. વરાળનાં કળાણને બળથી રાખવા ગરમીને “સીમર” પર ફેરવી ઓછી કરો.

પહેલકીકી હોંટ પેટ: નવાં પ્રેશરીને હોંટ પેટ પર રાંધતાં પહેલાં હોંટ પેટની સ્વચ્છ ચાકુ કરો ને વધુમાં વધુ ગરમી પેડા કરો. વરાળનું કળાણ જમા થવાનું બલુનું કે તરત જ ગરમીનું પ્રમાણ ઓછું કરો.

સમઠી: નવું પ્રેશરીનું સમઠી પર ચઢાવો તે પહેલાં ખાતરી કરી લો કે કોલસા બરાબર સારાં સજાયાં છે અને બળકે બા એકસરખી ગરમી છે.

સમઠની અચૂક ચોકસાઇ રાખો
નવાં પ્રેશરીનાં રાંધવાની રીતમાં સમઠની ચોકસાઇ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. નવાં પ્રેશરીનાં રાંધવાનું કામ એટલું ઝડપથી ને સરસ રીતે થાય છે કે તમારે સમઠની અચૂક ચોકસાઇ રાખવી ખૂબ જરૂરી બની રહે છે કારણ કે એકાદ (મિનિટ) વધુ વધુ થાય તો વાનગીઓ હોંડા જેવી મળી ભવ છે. એકવાર તમારે નવાં પ્રેશરીની આદત પડી જશે અને મહાવરો થતાં તમે તમારી નવી-નવી વાનગીઓ ચોક્કસ ન રિવરસમાં બનાવવા માંડશો. તમારાં માર્ગદર્શન માટે બુટીબુટી

વાનગીઓ રાંધવાના સમઠનું કોષ્ટક અમે આપ્યું છે. વધુ તમે બલુનો તો બોલ કે વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ રાંધવાના સમઠ બુટાબુટા હોય છે. ખૂબ ન કુમળી સાકાહારીઓ, કદાચ અમે આપેલા સૂચન કરતાં વહેલી રંધાઇ ભવ છે વધુ કહ્યું મિકન રંધાવા માટે વધુ સમય લે. એકવાર તમે ચોક્કસ સમય માટે નવું પ્રેશરીનું વાપરશો એટલે તમે એના વપરાસમાં પાવરશા બની જશો.

નવું પ્રેશરીનું કઢીયે પાણી વિના ન વાપરશો
પૂરતાં પ્રમાણમાં પાણી લીધા વિના કઢી નવું પ્રેશરીનું ન વાપરશો. પ્રેશર કુદરમાં રાંધે એટલે જ વરાળના કળાણમાં રાંધવું. એટલે કુદરમાં હવેનાં પાણી હોતું ન એમજ જેથી વરાળ બની શકે.

તમે એ નવું પ્રેશરીનું પાણી વિના વાપરશો તો એ વધુ અરેમ થવાને લીધે રૂબરૂનાં બામો બળીને સૂકા પડી જશે. કુદરને પછુ તુલસાન થઇ શકે છે.

નવાં પ્રેશરીનાં બામો વેઇડ



ઝીલુપરબની કુરાળતાથી બનાવેલું નવાં પ્રેશરીનું વેઇડ બહારનાં જરૂર ન નથી પડતી, નવાં સુધી એ ખોવાય નહિ. એને નીચે પડવા ન રેસો કારણ કે એમ થવાથી એની રેન્ડેમેસ રેશીની પિનને તુલસાન થઇ શકે છે. ભારે વાપરતાં ન હો ત્યારે વેઇડને આજારાઇ પર સલામત રાખી મૂકો, એને સાફ કરવા માટે વખતોવખત યાસલેટમાં લીંબવો. ફરીથી વાપરો ત્યારે એનાં પરથી યાસલેટના બધાંય અવશેષો કાઢી નાંખો. વરાળનું કળાણ જમા થતું હોય તે દરમ્યાન એ વેઇડ વાવન કુદી પડતો હોય તો વાવનના સપોર્ટની તપાસથી તમારા અધિકૃત સર્વિસ ડેન્ડ્રામાં કરાવી લો કે એને પસારો તો નથી પડેખો. વાવન સપોર્ટ



નાનકો, મજબૂત વાવન સપોર્ટે બરાબ જતો નથી અને સહેલાઇથી એને સાફ કરી શકાય છે. વાવન સપોર્ટને સખત ટાઇડર રાખો. વાવન સીટની જગ્યાએથી વરાળ નીકળી જતી હોવાનું બલુનું તો કાંસલુની અંદરના નટને રેન્ડેનરી સખત કરી લો.

થાળુંનો સેફ્ટી વાવન



નવાં સેફ્ટી વાવનમાં ખાસ વિશિષ્ટ કુટુબિઅલ એલેમન્ટની પેલેટ હોય છે. આ પેલેટ, ઉચ્ચતા/વરાળનું કળાણ સુરક્ષિત સપાટીની ઉપર જતાં ઓગળી ભવ છે. આમ તો જ થાય છે એ કુદરમાં: (જા) પૂરતું પાણી ન હોય, (બ) એની વેઇડ વાવન એક્સેમ્પલીમાં આહારકારકો બરાબ જમા થઈ એ બંધ થઇ ભવ. આસહી પૂઠા બામો ખરીદવા માટે તમારા અધિકૃત સર્વિસ ડેન્ડ્રાનો સંપર્ક સાધો.



વપરાસમાં સમયબંધનું બની રહે માટે તમારાં નવાં પ્રેક્ષીજનો આરિઠકનાં હું-હલ અજબૂત અને અરમ ન થાય તેવા છે. બધાં મળીને હું-હલ છે.
(અ) હાંકલું હું-હલ
(બ) કુકર-બાંકીનું હું-હલ
(નોંધ: જૂની યાંત્રનાં કુકર ૭૭/હાઈડ્રોમર્મ, બાંકી તથા હાંકલું બંનેને માટે એક સામાન્ય હું-હલ છે.)

(ક) આંકડીલિયરી હું-હલ
આ બધાં હું-હલ બદલી શકાય છે અને એ સ્કુ પિના કે સાથે મળે છે. ત્યારે કુકર વપરાસમાં હોય ત્યારે બધાં હું-હલને સખત ટાઇડ ફિટ બેસાડેલાં રાખો.



હું-હલને ફિટ કરીને બેસાડો ત્યારે સ્કુ પર થોડું વેસેલોઈન અથવા ક્રીક લગાડો અને મોઠકસ સમયે વખતોવખત હું-હલને ઊંચાં પકડીને થોડાંક ટીપાં તેલ નાંખો. આમ કર્યાથી કાઠ વહતો રોજી શકાશે.

આંકડીલિયરી હું-હલ ફિટ કરવાની રીત. નટને કાઢો. હું-હલની પટ્ટીમાંની જગામાં સ્કુને નાંખો. પટ્ટીની સાથે હું-હલને સખતારે રાખો. સ્કુને હું-હલમાં નાંખો. ફેરવીને ટાઇડ કરી લો.

રબર માર્કેટ તમારાં નવાં પ્રેક્ષીજ કુકરની માર્કેટ-રિંગ સર્વોત્તમ સિન્થેટિક રબરની બનેલી છે અને પોતાની કામગીરી કરવા સ્વયં સમર્થ છે; એનો કોઈ રંગ ઉતરતો નથી કે કુકરમાંની રાંધેલી વાનગીઓમાં એના કોષ્ટ સ્વાદ-વાસ આવતાં નથી. સામાન્યપણે, બરાબર કાળજીપૂર્વકનો વપરાસ કરવામાં આવે તો નવાં પ્રેક્ષીજની રિંગ થણા લાંબા સમય સુધી ટકે છે. રબરનું માર્કેટ ક્યારે બદલવાની જરૂર હોય છે, તે તરત જ જણાઈ આવે છે. હાંકલુંની ફરેથી વરાળ બહાર નીકળી જતી જોવામાં આવે તો સમજ લેવું. આમ થતાં તરત જ નવી રિંગ બેસાડી લેવી કારણ એમ ન થતાં નવાં પ્રેક્ષીજને વરાળનું જરૂરી જણાવુ જમા કરવાનું કાર્ય કરતાં લાંબો સમય લાગવા માંડેરી અને જણાવુ

બળથી રાખવા માટે વધુ ગરમી-આંધની જરૂર પડી શકેરી. વળી, અસરકારી કામગીરી કરતું માર્કેટ ન હોય તો રાંધવાનું કામ વણુ નિરાશાજનક જ થવાનું. આટલું માદ રાખજો કે, નવી રિંગ હોય ત્યારેયે સરખાતામાં તો સહેજસાજ વરાળ જતી જણાવુ. પણ વરાળનું જણાવુ જમા થવા લાગતાં અને માર્કેટ બરાબર સીલબંધ થતાં આમ થતું અટકી જશે.

આટલું ધ્યાન રાખો
૧. રાંધાં બળ પછી હાંકલુંમાંથી રિંગને બહાર કાઢી લો. એને થોડું બાંકીએ બરાબી રાખો ને ફરી વાર કુકર વાપરો ત્યારે બેસાડો.
૨. માર્કેટ રિંગને હાંકલુંની અંદર બેસાડો તે પહેલાં હમેશાં હાંકલુંની અંદરની કિનારને જુજી લો.

૩. માર્કેટ રિંગ લાંબો સમય વપરાવા બાદ એ વાચે ત્યારે એને સહેજસાજ બાજુ પર લાગે-બેસે. આમ કર્યાથી એ વધુ સમય ટકેરી.

૪. વખતોવખત માર્કેટને ફેરવી-ફેરવીને વાપરો એટલે એની બંને બાજુઓ વાપરી શકાય.

સલાહના બે સપ્દ
૧. બોમબીને બળી કે બરાળ થયેલો સેફ્ટી વાલ્વ ટીક કે મરામત કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો.

૨. સેફ્ટી વાલ્વને બદલે નકલી ધમ, બોલ્ડસ, નટસ અથવા વૉસર બેસાડો નહિ.

૩. હમેશાં પ્રેક્ષીજના અસલી છૂટા ભાગ, એ સુરક્ષિત, એકાં ન કરી શકાય તેવાં સીલબંધ પેકિંગમાં અમારા નામ અને નિશાન સાથેનો હોય તે જ વાપરો.

નવો સેફ્ટી વાલ્વ બેસાડવો સરળ છે. બોમબી, બળી થયેલ જૂનાં ધમને કાઢી નાંખો અને નીચે જણાવના પ્રમાણે નવું ધમ બેસાડો:

નવો સેફ્ટી વાલ્વ બેસાડવા માટે તમારે સ્કુ ક્રાઇવરનીચે જરૂર નહિ પડે. ઉપલાં હોલ્ડરમાંની કાટમાં પંચ પેસાનો સિકો મૂકીને વણુ તરે એને ફિટ કરી શકશો.

૧. ૨. ૩. ૪.

૧. પંચ પેસાનો સિકો.

૨. ખાસ વિસિફ ફ્યુઝિબલ એલોવની પેલેટવાળું ઉપજુ હોલ્ડર.

૩. સિન્થેટિક રબર વૉસર

૪. ૭ બુલિયો નટ. આ નટને ખૂબ સખત ટાઇડ ન કરશો.

તમારાં નવાં પ્રેક્ષીજની સારસંભાળ રી રીતે રાખવી સફાઈ કરવી કુકર બાંકી અને હાંકલું: નવાં પ્રેક્ષીજને

પૉલિશ એન્જુમિનિયમ એલાવમાંથી બનાવાયું છે એટલે એની બહારની સપાટીને ગરમ સાથુનાં પાણીથી થોડું તરત જુજી નાંખતાં ચક્રમળીત બનાવી શકશો. નવાં પ્રેક્ષીજને કદીયે પાણીમાં રાખી ન મૂકશો. આમ કર્યાથી એનો મળકાટ ઝાંખો પડી જશે. હબબા (સેપ્ટેટર), ડ્રિવર અને કુકરની અંદરની બાજુ

કુકર વાપર્યા પછી આ બધાને ગરમ, સાથુનાં પાણીથી ધૂમ્બો અને પીંડબીને જુજો ને સાફ રાખો. તમારાં નવાં પ્રેક્ષીજને સાફ કરવા. સોડા ન વાપરશો. પાણીના કેટલાક મુલ્યર્થ અને આહારોમાંના કેટલાંક ખનિજતત્વોને કારણે કુકરની અંદરની બાજુ કાળી પડી જઈ શકે છે. પણ આ બાબત અગરે કાનિકારક નથી. આ રંગ બરાબ થવાને કારણે એન્જુમિનિયમને કોઈ અસર નથી પહોંચતી કે કોઈ રીતે રાંધવા આહારો પર વિપરીત પરિણામ નથી થતું.

ત્યારે આમ કુકરનો રંગ બરાબ થાય ત્યારે સ્પીડ વૂમ, યાર્ડરિક એસિડ અથવા કોઈક સફાઈ સાધનો જેવાં એન્જુમિનિયમને સાફ કરવાના પદાર્થો વડે કુકરને સાફ કરવું. અથવા તો થોડીક આમલી અથવા લાંબું લીંછુ પાણીમાં નાંખીને, રાંધતી વેળા પ્રેક્ષીજનાં કે કોઈ રીતે રાંધવા આહારો પાછાં પડતો રંગ સાફ થઈ જશે.

ન વાપરે ત્યારે નવું પ્રેક્ષીજ ન વાપરો ત્યારે હમેશાં એને જુજીને કોર કરો ને પછી જ મૂકો. નવાં પ્રેક્ષીજને બંધિયાર કે એવા પરિસ્થિતિમાં કદીયે મૂકી ન રાખશો. એટલે હવાની આબજ થવી રહેશે અને વારંવાર પાણીની સ્થિતિ પાણી સકારો-

પીરસતી કે થોટી વેળા ત્યારે તમે નવું પ્રેક્ષીજ સ્થિતિમાં રાંધવા કે પીરસવાનાં કામમાં લો ત્યારે કાળજી લેવી કે મથવા-મથથી-લાકડાના મથવા-કાંઠા કે બીન કોઈ વાસાંનું કુકરની કિનારની સાથે ઠોકાવ-અશળાય નહિ કારણ કે આમ થવાથી માર્કેટ રિંગ નવી હશે તોયે વરાળ બંધ લાગરી કેમકે કિનાર વૃદ્ધવાનો સંલગ રહે છે. નવાં પ્રેક્ષીજને થોટી વેળા કઠલું-સખત સફાઈ સાધનો ન વાપરવાં: હાંકલું અને કુકર બાંકી સીક્ષિત કિનારને ગ્રસવાના થતું જાયો.

એ હાબર ઊંચે તમારી સેવામાં તમે આ સરળ માર્ગદર્શનોને આગ્રહથી તમારાં નવાં પ્રેક્ષીજ વાપરશો તો આપતાં થણાં વર્ષો સુધી એ તમારી સેવા કરશે. તમારાં નવાં પ્રેક્ષીજને કાચા કોઈ સર્વોત્તમ કે રિફર્મિનિયમી જરૂર જણાવતો તમે બંને એને ટીક કે મરામત કરવાનો પ્રયત્ન ન કરશો.

તથાથી સમગ્ર માટે અને દેશભરમાં
અમારા ખસ સર્વિસ રહેશનો કેટલાંજો
રાખ્યાં છે. અહીં, ખસ પ્રકારના ઓબરો
વડે ફેક્ટરીમાં પ્રશિક્ષિત થકેનિકો
તમારાં કુટુંબને શીક કરી આપશે.

હવેમાં તમારી નબદીકના સર્વિસ
રહેશનો સંપૂર્ણ સાધો. તમારાં નબદ પ્રેક્ટીજ
વિશે કોઇ ફરિયાદ હોય તો પુરિતકામાં
આપવામાં આવેલ 'સર્વિસ કાર્ડ'
આ સરનામે પાઠ્યું ઓકલાનો :

નેશનલ સર્વિસ સેન્ટર

ડી. ડી. (પ્રાઇવેટ) લિ.

કરવાળી નગર, બેંગલોર ૫૬૦-૦૧૬

જોડણું પાત્ર રાખશો કે સર્વિસ કાર્ડ પૂરેપૂર્ણ

ભરીને ઓકલાનો જેથી સરવર પાત્ર

આપી શકાય.

નવું પ્રેક્ટીજ ફેટલા લાંબા સમય

સુધી રહેશે

નવું પ્રેક્ટીજ કુકર સારામાં સારા માલમાંથી

બનાવાય છે જોડે સાધારણ રાખતાના

કાળજીપૂર્વકના વપરાશનાં પરિણામે એ

આજીવન ટકી શકે. રખરના ભાગો સારી

રિખતિમાં રહે એ જરૂરી છે. આ ભાગોને

જરૂર પડશે કે વર્ષમાં એકવાર બદલો જોડે

તમારું નવું પ્રેક્ટીજ હવેમાં ઉત્તમ કામગીરી

આપવાની રિખતિમાં રહી શકશે.

તમારા આજીવન સાથી-

નવાં પ્રેક્ટીજ મેસર કુકર માટેની

તમારી પારંપરી

આ મારફત નિબ સરનો અને નિયમોને

સાધિન રહેશે.

૧. રાખેતાના વપરાશના યસારા પાત્રમાં

નહિ લેવાય.

૨. નિર્માતાઓ એ જ જૂથ ભાગોની

બદલીની મેરફી આપે છે જે ભાગો એની

કામગીરીની દરિએ રોષપુજા કે સાતિવાળા

પુરવાર થાય.

૩. મારફેટ, સેક્ટરી પાત્ર, પિન્ટલ, હેન્ડલ

અને રફુ જેવા જૂથ ભાગોની બદલી

આ મારફતી હેઠળ આવતી નથી લેવાળી.

૪. કુકર, અમારી સુચનાઓ અને

અર્થસંબંધી અનુસાર વાપરવામાં આવ્યું

હોવું જોઈએ.

૫. રિજરેશન કાર્ડ (જે આ સાથે

આપવામાં આવેલું છે) પૂરેપૂર્ણ ભરીને,

કુકર બરીયાના રોજથી ૧૫ દિવસોની અંદર

અમને પાઠ્યું ઓકલા આપવું હોય.

૬. આ મારફતીનો ભાગ એવા કોઈ કુકરને

નહિ મળી શકે, જેને અમારા અધિકૃત

સર્વિસ રહેશનો સિવાયના અન્ય કારા

શીક-ખરામત કરાવું હોય.

૭. કુકર વિશેની ફરિયાદ હોવાના

સંલગ્નમાં આપણે કુકર અમને ઓકલા

આપવું જોઈશે અને એની રવાનગીના

ખર્ચ પહેલેથી સુકવેલા હોવા જોઈશે. કુકર

શીક-ખરામત થઇ મવાં પછી એ તમને પાઠ્યું

ઓકલાને જેનો રવાનગી ખર્ચ તમારે

બરાવાનો રહેશે.

૮. બધા જ સંલગ્નમાં નિર્માતાના નિર્ણયો

આખરી હોવાનું લેખારી.

ગેશર કુકરમાં રાંધવા માટે લાગતો સમય

શાકભાજીનાં પ્રકાર જુદા જુદા હોય, એના આકાર - સાધજ જુદા જુદા હોય ને કોઇક કડક હોય તો વળી કોઇક નરમ. એટલે જલેન કોઇક એક જ શાક તમે રાંધવા માનો પણ એના રાંધવા માટેના સમયમાં ઉપરોક્ત દષ્ટિએ ફેરફાર થયા કરવાનો સંભવ છે. તેથી તમારે સમય શાકની જાત, સાધજ વગેરે મુજબ ઓછો-વધતો કરવો પણ પડે. આ 'સમય-પત્રક' ને માર્ગદર્શક રૂપે સામે રાખશો. નિમ્ન શાકભાજીઓ કુકરમાં મૂકો તે પહેલાં પાણી ઉકળતું હોય એ જરૂરી છે. બીટરૂટ અને જૂના બટાટા સિવાય બીજી શાકભાજીઓની બાબતમાં 'ઠંડું' પાણી હોવાના સંભેગોમાં વરાળનું દબાણ ઓછું કરવું.

શાકભાજી	રાંધવા માટે તૈયાર કરવી	વરાળનું દબાણ-પ્રમાણ ઉચ્ચ સીમાએ પહોંચ્યા પછી રાંધવા માટેનો સમય
ફણસી-પહોળી	ઢોલી લો	૨-૩ મિનિટ, એની સાધજ અને કેટલી જૂની છે તે અનુસાર.
ફણસી-લીલી	નેસ કાઢો અને કાઠખૂંટો અથવા લાંબી સમારો	૨-૪ મિનિટ, ફણસી કેટલી પાકટ છે તે અનુસાર
બીટરૂટ	પુઓ, જાલ રહેવા દો અને ચોડો કીચાંનો ભાગ પણ એમ જ રાખો.	
	૨ નાનાં કપ પાણી	૧૫ મિનિટ
	૪ મધ્યમ કપ પાણી	૨૦ મિનિટ
	૮ મોટાં કપ પાણી	૩૫-૪૦ મિનિટ
કોબી-સમારેલી	ઢીણી સમારેલી, અથવા નાના-નાના ઢુકડા કરેલી	૨-૩ મિનિટ
કોબી-ચાર ઢુકડા કરેલી		૩-૫ મિનિટ
ગાજર — લાંબા કે ગોળ ઢુકડા કચેલા	સહેજ ઢોલો, લાંબા, ગોળ ઢુકડા કરો કે ધીણો	૩-૪ મિનિટ
ગાજર — નવાં આખાં	આખાં રાખેલાં	૫-૮ મિનિટ
ફલાવર	છુટાં નાના-નાના ઢુકડા કરેલું	૨-૩ મિનિટ
સેલેરી	નેસ કાઢી નાંખો	૩-૫ મિનિટ
ચિકન	બ્રૅન્ડ કે આખું	૧૦-૧૫ મિનિટ
માછલી	ફિલેટ	૫-૧૦ મિનિટ
લીક	સંપૂર્ણ	૩-૪ મિનિટ
માંસ-મટન	નાના-નાના ઢુકડા કરેલા	૨૦-૩૦ મિનિટ
ચોખા	૪ સ્ટેન્ડર્ડ માપ-કપ	૮-૧૦ મિનિટ
મંકેરોની	૪ સ્ટેન્ડર્ડ માપ-કપ	૬-૮ મિનિટ
રૂયેગ્રી	૪ સ્ટેન્ડર્ડ માપ-કપ	૬-૮ મિનિટ

* * એની નોંધ લેશો કે પાણીનું આ પ્રમાણ, ૨ટી મીંગ (વરાળ બનાવવા) ભેંધએ તેના ઉપરાંતનું છે. ૨ટૅન્ડર્ડ માપ-કપ = $\frac{1}{2}$ પાઈટ

പുണ്യ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു അനുഗ്രഹമായ ഗാസകററ റിലീസ സിസ്റ്റം

പുതിയ പ്രെസ്സിംഗിനു മാത്രമാണു ഈ പ്രത്യേകതയുള്ള ഉപയോക്താക്കളിനു തന്നെ നിങ്ങളുടെ കണക്കിനെ പരിപൂർണ്ണ സുരക്ഷിതമാക്കു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. അതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു ഇപ്രകാരമാണ്.

കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കക്കറിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടോ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കയറി അടുത്തുകൊണ്ടോ വെയ്ക്കുന്ന വാർവ്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന വരികളാണെന്നുകൽ കക്കറിനു തക്കതുള്ള നമ്പർ സംയോജന നിലയിൽ കവിയുമ്പോൾ ഗാസകററിന്റെ ഒരു വരും വരവിലൂടെ പുറത്തേക്കു വരാൻ ആരംഭിക്കുന്നു — ഈ ഘട്ടത്തിൽ, കക്കറുകൾക്കുള്ളിൽ കക്കർ ചുടാൻ നിന്നും മാറിനിൽക്കുന്ന ശേഷം വെയ്ക്കുന്ന വാർവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി കക്കറുകൾക്കു പുറത്തേക്കു — സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൽ ഗാസകററിന്റെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തായി ഡിസൈൽ ചെയ്യുന്നതിനു വീണ്ടുമുണ്ടാകുന്ന പുറത്തേക്കു വരുകയും അതിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി ആവി അയച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു — ഈ പ്രക്രിയയോ, ഫോർക്കിന്റെയോ പിടിയിലൂടെ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതെ എന്തെങ്കിലും ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു ഗാസകറററ അകത്തേക്കു തള്ളിക്കളയുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ ഗാസകറററ അകത്തേക്കു തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം ആക്ടിവിറ്റി പിടി അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടിവരും. സാധാരണയായി ഗാസകറററ അകത്തേക്കു കടന്നാൽ, ഇപ്പോൾ പ്രെസ്സിംഗ് കക്കർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ ആവുന്നതിനാൽ, എന്നാൽ വാർവ് ഗതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വാർവ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കഴലിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കയറി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.

ഇപ്പോൾ പ്രെസ്സിംഗിന്റെ ബോധ്യം കൂടിയും ഡിസൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെയ്ക്കൽ ലോക്കിനു സംവിധാനമൊരുങ്ങുന്നു. നേരിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാൻ പോലും പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് ഉറപ്പാക്കൽ സാധ്യമല്ല. ചുട്ട പിടിക്കുന്നതും നിറയ്ക്കലും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പരികൾ പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് ചുട്ടോ പൊള്ളലോ എല്ലാത്ത വിധം മെക്കാനിക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഈ പ്രത്യേകതയുള്ള പുതിയ പ്രെസ്സിംഗിനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അനുബന്ധമായ ഒരു ഉപകരണമാക്കുന്നു.

ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് പ്രെസ്സ് കക്കറിൽ എടുത്തും ഭക്ഷണപദാർത്ഥം (പയോഗിക്കുന്നതും. മാംസം, സസ്യമാംസം, മാംസാഹാരം) പാകംചെയ്യാവുന്നതാണ്.

നിമിഷങ്ങൾക്കകം സസ്യമാംസങ്ങൾ പാകംചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കഠിനമുള്ള മാംസം പോലും ഉറപ്പായി പാകംചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല കക്കറുകൾക്കും ഭാഗികൾക്കുമുള്ള ആഹാരം സ്വാകീയമായിത്തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ പാകംചെയ്യുവാൻ ഇതു ഉപയോഗിക്കാം.

ഇന്നും ഏതുമാകാമെന്നും കരി, ഗ്ലാസ്, മെണ്ണ, വിദ്യുച്ഛക്തി തുടങ്ങി എല്ലാ ഇനം ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പ്രധാന കാര്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ചുടാൻ നിന്നും ആരംഭിക്കണമെന്നാണ്. സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിനാൽ, ചുട്ട കറച്ചു അകത്തുള്ള സമ്മർദ്ദം തുടർച്ചയായി നിലനിറുത്തണം.

ഉദാഹരണം സമ്മർദ്ദം ഉയർത്തേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ് "റോ" "റോ" തിരച്ചാക്കുക, അതിനുശേഷം "സിങ്" "സിങ്" "ലോ" തിരച്ചാക്കുക — കാരണം, ഉണ്ടായ സമ്മർദ്ദം നിലനിറുത്തുവാൻ വേണ്ട ചുട്ട മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നതാണ്. "പാചക സമ്മർദ്ദം" പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് പ്രെസ്സ് കക്കർ ചിററി മോങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ ചിററുകയാണെന്നുകൽ ചുട്ട കൂടുതലാണെന്നു നോക്കിയിരിക്കണം. കറവാണെന്നുകൽ ചുട്ട കറവാണെന്നു. ചുട്ട ആവശ്യമനുസരിച്ചു കൂടി കരിക്കുക.

പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചില സൂചനകൾ

ഗ്ലാസ് "റോ" പ്രെസ്സ് കക്കർ ചിററി മോങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ ചിററുകയാണെന്നുകൽ ചുട്ട കൂടുതലാണെന്നു നോക്കിയിരിക്കണം. കറവാണെന്നുകൽ ചുട്ട കറവാണെന്നു. ചുട്ട ആവശ്യമനുസരിച്ചു കൂടി കരിക്കുക.

ഇലക്ട്രിക് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം

പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് വെളുന്നതിനു മുൻപു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്ത പരമാവധി ചുടാക്കുക. വേണ്ടത്ര സമ്മർദ്ദമായാൽ ചുട്ട ഉൾ കറയ്ക്കുക.

അടുപ്പുകൾ കരി അടുപ്പുകൾ, പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് വെളുന്നതിനു മുൻപു പരമാവധി ചുടുന്നതിനുള്ളതാണ്.

സമയം കൃത്യമായി നോക്കുക

പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് ഉപയോഗിച്ചു പാചകം ചെയ്യുന്നതിൽ സമയം അതിപ്രധാനമാണ്. പുതിയ പ്രെസ്സിംഗിന്റെ സമയമുണ്ടാകുന്നതു കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും അധികമായാൽ ആഹാരസാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വേവുകയും കരിയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യും. പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് ചെയ്ത പരിചയപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളതെന്നു നിങ്ങൾ പുതിയ പാചകവീഡിയൽ പരിചിച്ഛിച്ചാൽ. നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി വിവരങ്ങൾ ആഹാരസാധനങ്ങൾ പാകം ചെയ്യുന്ന സമയമെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗുണമനുസരിച്ചു പാചകസമയം മേൽ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിനായി അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതു പട്ടികയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്തുള്ള സമയം കൂടുതൽ വേണ്ട പാകംചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അടുത്തുള്ള കൂടുതൽ കോഴിയിറച്ചി ഉറപ്പായി കറച്ചു കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേണം വരും. എന്നാൽ, പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് കറച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാചകവീഡിയൽ അറിയാൻ.

വെള്ളം ഇല്ലാതെ പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് ഉപയോഗിക്കരുത്

ആവശ്യമുള്ളതു വെള്ളമില്ലാതെ പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ആവി ഉപയോഗിച്ചു പാചകം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രെസ്സ് കക്കറിനു എന്തെങ്കിലും അനുബന്ധമായാൽ വേണ്ടത്ര വെള്ളം കക്കറിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പുതിയ പ്രെസ്സിംഗ് വെള്ളമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ചുടാക്കുകയും തന്മൂലം അതിലെ റബ്ബർ ഭാഗങ്ങൾ കരിയുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, കക്കർ തന്നെ കേടാവുന്നതും വരും.

പുതിയ പ്രെസ്സിംഗിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ

വെയ്ക്കുന്ന



[illegible]

വാൽവ് സപ്പോർട്ട്




ചെറിയതും താഴ്ന്നതുമായ വാർഡ് സപ്പോർട്ട് സാധാരണ അടയാറില്ല. നമ്മെ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാനും കഴിയും. വാർഡ് സപ്പോർട്ട് സമുദായം പല കുറവുകളും, എന്തിനും വാർഡ് സിറ്റിംഗ് പല അഡിപ്റ്റേഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാര്യം നന്നായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മതി.

മെററൽ സേഫ്റ്റി വാൽവ്

[illegible]

പിടികൾ



സൗകര്യപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി പുതിയ പ്രെസ്സിന്റേ ചുരുപിടിക്കാത്ത ഉറപ്പേറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പിടികളാണുള്ളത്.

എ. കവർ ഫാൻഡിങ്

ബി. ബോഡി ഫാൻഡി
(കുറിപ്പ്: പഴയതാം 77/മെഹ
ഡോമിൽ മുടിക്കും ബോഡിക്കും
കുടി മോടെ പടിമാണ ഉണ്ടായി
ത്തത്)

സി. തുള്ളിലിപ്പറ ഹാൻഡിംഗ്
ഇവരെല്ലാം മാറാവുന്നവയും
സ്കൂളുകളും ഇല്ലാത്തതുമായ
തരങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്.



ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നവരതനല്ലുപോലെ മൃദലക, സ്കൂർക്കുന്ന സമരം കറച്ച വാസ്കോയെന്നോ ഗ്രീസോ പുരട്ടുകയോ ഇടക്കിടെ പീടി കടന്നെ പീടിച്ച സ്കൂർവിന്ദേൻ നൊക്കു ഇളളി എണ്ണയൊഴിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടവരുന്നതുകയാ.

**ആകാസികലീയനി
ഹാൻഡിൽ ഉറപ്പി
ക്കുന്നതെങ്ങിനെ?**

നൂ താഴെത്തുടക്കം. ഹാൻഡിക്
 സ്കീപ്പിഡെ ഡാരണിൽ നാതു
 ഇറക്കിവെക്കുക. ഹാൻഡിക്,
 സ്കീപ്പിഡായി ചേർത്തുവെച്ച
 ശേഷം ഹാൻഡിഡിലേക്കു സ്കൂ
 കടത്തുക — തിരിച്ചു മുറിക്കുക.

റബ്ബർ ഗ്രാസുകർ

[illegible]

புறேசு குருவணு

1. പാലക്കാട് ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും ഗ്രാസ് ഹാജർ കോളിജിൽ ഉന്നതാർത്ഥി ആയി ഉപയോഗിച്ച് അന്നത്തെ വരവ് രേഖകളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.

2. ഭൂമിയിലെ അനിയമപരമായ ഉൾ
വശം ഗോസ്കരൻ ഇടുന്നതിന്
മുൻപായി തുടച്ചു വെട്ടിയതാണു.

3. കര ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം ഗാസ്കററ് ചോരുന്ന വെങ്കിൾ, അത് പതുക്കെ കോണോടുകൂടി വലിച്ചു നിട്ടുക. ഇതുകൊണ്ട് ഗാസ്കററ് കൂടുതൽ നിലനിറുത്താൻ കഴിയും.

4. ഗാസുകറ്റ് ഇടക്കിടെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടു വെക്കാനായിരിക്കും.

**ഉപദേശശുപത്തിൽ
ഒരു വാക്ക്**

1. ഉതകിപ്പോയ വാൽവ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

2. വ്യാജനടിയിലായ പുത്തുകുടുംബങ്ങൾ, നട്ടുകൾ, വാങ്ങുക എന്നിവ സോഫ്റ്റ് വാൽ വീൽ ഉപയോഗിക്കുക

3. അങ്ങനെയോടൊത്തുള്ളവർ സോഫ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുക

4. അങ്ങനെയോടൊത്തുള്ളവർ സോഫ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുക

5. അങ്ങനെയോടൊത്തുള്ളവർ സോഫ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുക

6. അങ്ങനെയോടൊത്തുള്ളവർ സോഫ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുക

7. അങ്ങനെയോടൊത്തുള്ളവർ സോഫ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുക

8. അങ്ങനെയോടൊത്തുള്ളവർ സോഫ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുക

9. അങ്ങനെയോടൊത്തുള്ളവർ സോഫ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുക

10. അങ്ങനെയോടൊത്തുള്ളവർ സോഫ്റ്റ് വാൽ ഉപയോഗിക്കുക

ഒരു പുതിയ സേഫ്റ്റി വാൽവ് എളുപ്പത്തിൽ ഫിറ്റുചെയ്യാം.

ഉതകിപ്പോയ പഴയ പ്ലഗ്ഗ് താഴെ
ചേർത്തു പുതിയതു താഴെ പറയുന്ന
വിധം ഹിററു ചെയ്യുക.

പുതിയ സേഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ്
ചെയ്യാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്
പോലും വേണ്ട. അതിന്റെ മുകളിൽ
വശമേ വീടായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പതു
രൂപയുടെ നാണയം ഇട്ടു തിരിച്ചാൽ
തന്നെ ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രസ്സിജ് എങ്ങനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം
പുത്തിയാക്കൽ

ബോധിയും മൂടിയും

പുതിയ പ്രസ്ഥാനം പോലെയുള്ള
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും
നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്
സാധ്യമാണെന്ന് കഴിയാത്ത
രീതിയിൽ തീർക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ പുതിയ പ്രസ്ഥാനം
പോലെയുള്ളവയുടെ നിർമ്മാണം

പാചക സമയ വിവരപ്പട്ടിക

വലിപ്പം, ഗുണം, കാഠിന്യം എന്നിവയിൽ പച്ചക്കറികളിൽ പലതും പല തരത്തിലാണ്. അതനുസരിച്ചു അവയുടെ പാചകസമയവും ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം — ഈ സമയവിവരപ്പട്ടിക നോക്കി അതുമനസ്സിലാക്കുക — ഓരോ പച്ചക്കറിയും കക്കറിൽ ഇട്ടുന്നതിനു മുൻപു വെള്ളം തിളച്ചിരിക്കണം. ബീറ്ററുട്ടിനും പഴയ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും മൊഴിച്ചാൽ സമ്മർദ്ദം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കറയ്ക്കണം.

പദാർത്ഥങ്ങൾ	പാചകം	സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായ ശേഷം പാചകത്തിനു എടുക്കുന്ന സമയം
ബീൻസ്, പരന്നത്	തോട്ടു കളയുക	2-3 നിമിഷം — വലുപ്പവും മുപ്പം അനുസരിച്ചു
ബീൻസ്, പച്ച	നാരു കളഞ്ഞു വട്ടത്തിലോ നീളത്തിലോ നറുക്കുക	മുപ്പനുസരിച്ചു 24 മിനിറ്റുവരെ
ബീറ്ററുട്ട്	കഴുകുക. തൊലിയും തണ്ടിൽ കുറച്ചും കളയാതെ. രണ്ടു ചെറിയ കപ്പ വെള്ളം 4 ഇടത്തരം കപ്പ വെള്ളം 8 വലിയ കപ്പ വെള്ളം	15 മിനിട്ട് 20 മിനിട്ട് 35-40 മിനിട്ട്
കാബേജ് അരിഞ്ഞത്	ചെറുതായി അരിയുക അല്ലെങ്കിൽ 8 ആയി മുറിക്കുക	2-3 മിനിട്ട് 3-5 മിനിട്ട്
കാബേജ് 4 ആക്കിയത്	ഉരക്കുകയോ, അരിയുക	
കാരട്ട് അരിഞ്ഞതോ നറുക്കിയതോ	യോ നറുക്കുകയോ പിളക്കുകയോ ചെയ്യുക	3-4 മിനിട്ട്
കാരട്ട്-മുഴുവൻ (പുതിയത്)	മുഴുവനോടെ	5-8 മിനിട്ട്
സിലെറി	നാരു കളയുക	3-5 മിനിട്ട്
കോഴി	തൂടയോ മുഴുവനായോ	10-15 മിനിട്ട്
കോളിഫ്ലവർ	ഇതളകളാക്കുക	2 — 3 മിനിട്ട്

പദാത്ഥങ്ങൾ പാചകം സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായ ശേഷം പാചകത്തിനു എടുക്കുന്ന സമയം


മത്സ്യം	മുള്ള കളഞ്ഞ കഷണം	5-10 മിനിട്ട്
ബ്ലൈറ്റ്	മുഴുവനോടെ	5-10 മിനിട്ട്
മാംസം	ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി	20-30 മിനിട്ട്
ചുവന്ന ഉള്ളി	നാലാക്കിയതോ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതോ	3-4 മിനിട്ട്
ചുവന്ന ഉള്ളി	ഇടത്തരം മുഴുവനോടെ	10 മിനിട്ട്
പട്ടാണി	തോട്ട കളയുക. കറച്ച തോട്ടകൂടിയീട്ടാൽ സപാദ കൂട്ടം	3 മിനിട്ട് (മുപ്പനസരിച്ചു)
പന്നിമാംസം	ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി	30-35 മിനിട്ട്
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	ഇടത്തരം	8 മിനിട്ട്
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് (പുതിയത്)	ഇടത്തരം ചെറിയതു	6-8 മിനിട്ട്
കീര	കഴുകി മുത്തനാരു കളയുക	1 മിനിട്ട്
തക്കാളി	മുഴുവനോടെ	2-3 മിനിട്ട്
തക്കാരികിഴങ്ങ്	ചെത്തി വെട്ടുപ്പാക്കി 1 ഇഞ്ച് അളവിൽ ചതുര കഷണങ്ങളാക്കുക	3-5 മിനിട്ട്
പച്ചക്കറികളുടെ കഴമ്പ്	ചെത്തി വെട്ടുപ്പാക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ കരുനീക്കി ചെറിയതായി അരിയുക. മുപ്പത്താത്ത താളിണകിൽ തോലോടു കൂടി പാകംചെയ്യണം	3-4 മിനിട്ട്

ബീറ്ററൂട്ടിനൊഴികെ മറ്റെല്ലാ പുതിയ പച്ചക്കറികൾക്കും 1 കപ്പ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം.

ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ ಕುಕ್ಕರ್
ಸರಕರಮೇ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ದ್ವರಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಎಷ್ಟು
ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು
ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

1. ಬಳಸಬೇಕಾದ ನೀರು

ಪ್ರವರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿಸೇರಿಸಿ
ಸುವ ಮುನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ನೀರಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿಟ್ಟು
ಫಾಗ್ ಖಚಿತವಾಗಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್
ಸ್ಕ್ಯಾಂಡರ್ ಅಳತೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಳತೆ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ
250 ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ
ರಕ್ತ ಸಮಾನ, ಅದು ಅರ್ಧ ಒಣಗಿ ಸಮ
(ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರು
ಬೇಕಾಗಲಿ ಸಮ).



ಮೊದಲು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಗಲೆ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಲು.

"77" ಮತ್ತು "ಪ್ರೈಸ್ಟ್" ಮಾಡಲಾಗಲಿ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದನೆಯ
ಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡರ್ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ, "777"
"ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ಟ್", "ಸಿಮಿಟರ್" ಮತ್ತು
"ಎರಿಗಲ್" ಮಾಡಲಾಗುವಂತೆ ಒಂದು
ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡರ್
ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ.

ನಂತರದ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬೇಯಿಸುವಿಕೆ.

ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಪ್ರೈಸ್ಟ್
ಸ್ಕ್ಯಾಂಡರ್ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ
ಹೋಗಿ.

ಮೇಲಿನ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಂಟು ನಿಮಿಷದ
ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಿ : ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಅಪಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ
ತೆರವುಲು ಈ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು.

ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದಾದರೆ
ಹೊಸ ಪ್ರೈಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಫಾಗ್
ಕುಕ್ಕರ್ ಹೆಚ್ಚು, ದ್ರವ ವಸ್ತುವಾದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬೇರೆಯಾದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ
ವಾದ ವಿಷಯ. ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅದು ತಿಳಿಯ
ಬಿಡಿ.

ದ್ರವ ಅಪಾರವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಮ
ದಿಟ್ಟು ರಿಕ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೇರಲಾಗುವ
ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹಾಳಿನ ತಿರು
ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಅರಂಭಿಸಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯ ಮುಖ್ಯ

ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ
ತನ್ನ. ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕಾಳು
ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದ
ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್.

2. ವಿಧಾನ

ಎ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀರನ್ನು
ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಸರಬರಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ
ವಾಕ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಲು 1 : 2
ಯಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ (ನಿರ್ದೇಶನ ರಿಕ್ಟಿ
ನೋಡಿ) ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ
ಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡಿ.

ಬಿ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮುಖ್ಯ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ
ವಾಕ್ಯವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೇಲಿನಬೇಕು.



ಸಿ: ಹದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯ ಸರಬರಾಜು
ನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಾರಂಭಿಸುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವಾಕ್ಯ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅದಮಿ. "ಕುಕ್ಕರ್"
ಎಂದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅದು ತನ್ನ ಅರ್ಧ
ರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ.



ಡಿ: ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವಾಕ್ಯ "ಬುನ್" ಶಬ್ದ ಬೀಜನ ಕಾರ್ಯದ
ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ
ಅಗತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥ.



ಈ ಈಗ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಅದರ "ಬುನ್" ಶಬ್ದ ಮುಂದುವರೆಯಲು
ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಾಖ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿ
ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬೇಯಿಸುವ ಕಾಲ ದಿವ್ಯವನ್ನು
ಗಮನಿಸಲಾರಂಭಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ
ಬೇಯಿಸಲು 8-10 ನಿಮಿಷಗಳು).

ಎಫ್: ಬೇಯಿಸುವ ಅದ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್
ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು
ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾ
ಗಲು ಬಿಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ

ನಿರ್ದೇಶನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆರವುಲು ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿಸಿ.
ಒತ್ತಡವಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತೆರವುಲು
ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತಡ-ಹದಿ ಒಂದು
ದರದ ಹೊರ ಬರದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲ ಕುಕ್ಕರ್
ರನ್ನು ತಣ್ಣಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್‌ನನ್ನು
ತೆರೆಯಿರಿ.



ನಿಶ್ಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟಿ

ಮೂರು ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ
ರುವ ಒತ್ತಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ
ಪ್ರೈಸ್ಟ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಕ್ಯ, ಲೋಹದ
ಸುರಕ್ಷಿತಾ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದೇ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ
ವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ
ರಿಕ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ.

ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಕ್ಯ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೇಕಾದಾಗ
(ಅಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಪ್ರತಿ ತೆರವು
ಅಂಶದಲ್ಲಿ 33 ಪೇರ್‌ಗಳು) ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ಟ್
ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಸಾಧನ ಎಂದರೆ ಅದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವಾಕ್ಯ, ತನ್ನ ತಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು
ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸದಾಕಾಲ ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಡ
ವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕೊಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ
ಸಮೂಹವು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಕ್ಯ
ಅವಿವೇಕದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು
ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ತೆರೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರೈಸ್ಟ್
ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೇರೆಯಾದ
ಸಮಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಧನವಾಗಲಿ
ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಲೋಹದ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ವಾಕ್ಯ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಕ್ಯ
ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು
ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಲೋಹದ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ವಾಕ್ಯ
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತಗಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ

ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಸಾಧನ ಹೊಸ
ಪ್ರೈಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು
ಖಚಿತ. ಅದು ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ರಿಕ್ಟಿ ಇದ್ದು
ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಕ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಕ್ಕದ್ದರೆ

(ಅತೀವಾಗಿ ತುಂಬುವುದು ಅಥವಾ ವಾಲ್ತ್ ಸೀಟ್‌ನ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸ್ಥಿಕೋಪದ ಮುಖ್ಯತೆಗಳಾದ ಕಾರಣದಿಂದ) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗೆ ಹಬ್ಬುವ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ ಸೀಟ್‌ನ ಕಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೊರಬರಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. (ಆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಾಸನ ಮೂಲದಿಂದ ಕುಳಿರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ವಾಲ್ತ್ ಒಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬುದರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ)

ಒಂದು ಬೇರೆ ಒತ್ತಡದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಕರ ಸೀಟ್‌ನ ಕಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಲಾದ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಧೀನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಡೆಯುವ ಹೋದಾದ ಸಾಧನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಹೋದಿರಿಸಬಹುದು.

ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಒಡೆಯುವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದಿನ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು.

ಈಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ರಕ್ತದ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳ ಅದರ ವಾಲ್ತ್‌ನ ಬದಲಾದ ಕಡೆ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂತೆ, ಅದಿ ಯಿಲ್ಲದ ಸರಿಸಾಟಿ ರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಪ್ಲಾಟ್ ವಾಲ್ತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಹುಲಾ ರಾಕೆಟ್ ಗಳಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮುಖ್ಯಕ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪದೇ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉದ್ದವಾದ ದೃಢವಾದ ಬಿಡುವಿನ ಒಡೆಯುವಾಗ ಬೀಳ್ಕೊಡುವುದು ಸುಖ್ಯಗಾಂವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅನರ್ಥ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಾರ್

ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹುದುಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಅಡಾರ ವನ್ನು (ಕಾರಣದ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂಲದಿಂದ) ಬಿಡುಬಿಡುವುದು.

ಕರಣಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ದರಿಂದ ಬಿಡುಬಿಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೂಲದ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಬಿಡುಬಿಡುವುದು. ಮುಖ್ಯಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇವು ರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ (ಅನುಬಂಧ) ಮುಖ್ಯವಾಚಕದಿಂದ ಅಡಾರ ತಪಸ್ಸಿನ ಸೀಟ್ ಇದು ಸಹಜವೇ.

ಯಾವ ಇಂಥನವಾದರೂ ಸರಿ

ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಲದಿಂದ ರೀತಿಯ ಇಂಥನವಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು; ಕಕ್ಷೆಯು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಕ ಮತ್ತು ಬಿಡುಬಿಡುವ ಮೇಲರ ಒತ್ತಡವೆಳೆಗಳು ಪರಮವಾಗಿ ಶಾಸನದ ಅರಣ್ಯನಂತರ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆ

ಒತ್ತಡ ಬೆಲೆಯುವುದರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನ ಉಪಯೋಗ "ಒರಾ" ನಂತರ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಶಾಸನ ಬಿಡುಬಿಡುವ ಉಪಯೋಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಬಿಡುಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಟ್ "ಮುಖ್ಯಗಾಂವಿ" ಕ್ಷೇತ್ರವು ತುಂಬ ಹೊರಗಾಗಿ ಬುಲಗುಟ್ಟು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಆಗ ನಡೆದ ಶಾಸನ ಮುಖ್ಯಕವನ್ನು ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬುಲಗುಟ್ಟು ಆಗ ಒಂದಾಗಿದ ಶಾಸನ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್/ಪ್ರವರ್ತಕ ಸ್ಪೋನ್: ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನ ಸ್ಪೋನ್ ಮೇಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಪರಮವಾಗಿ ಶಾಸನ/ಉಪಯೋಗದ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಶಾಸನವನ್ನು "ಸಿಮ್"ಗೆ ಇಳಿಸಿ.

ನಲೆಕ್ಟರ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪೋನ್ :

ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪೋನ್ ಮೇಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪೋನ್‌ನ ಪರಮವಾಗಿ ಶಾಸನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ ಬೆಲೆಯ ಕೂಡಲೇ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ.

ಸ್ಪೋನ್: ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಕ್ಷೆಯು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಶಾಸನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರದಿಂದಲೇ.

ಸಮಯ ನಿಖರವಾಗಿರಲಿ

ಬಿಡುಬಿಡುವ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಡುಬಿಡುವ ವಿಧಾನ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇಗವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅಡಾರವನ್ನು ಅತಿ ಬಿಡುಬಿಡು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಗಮನದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಾಕ್ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲ ದೂರ ದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೂಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡಾರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಿಡುಬಿಡುವ ಅಡಾರದ ಗುಣವು

ಗುಣವಾಗಿ ಸಮಯವಿಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರಣಾಂ ಸೂಚಿಸುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಬಿಡುಬಿಡುವುದು. ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೋರವಾಂವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನು ತಿಳಿದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ನೀರಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ

ಸಾಕಾರವು ನೀರಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರವರ್ತಕವೇ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಬಿಡುವ ಬಿಡುಬಿಡುವುದು. ಅದರಿಂದ ಹಬ್ಬ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರಿರ ಬೇಕು.

ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನು ನೀರಿಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಅತಿ ದುರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತದ ಭಾಗಗಳು ಮಿಟ್ಟಿ ಹೋಗುವುವು. ಕುಳಿರಕ್ಕೆ ಅನುಯಾಯನಾಗಿ ಬಹುದು.

ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನ ಭಾಗಗಳು: ವೈಟ್



ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಕರಣಾಂ ವಾಲ್ತ್‌ಗೆ ತುಂಬಿಸಲಾದ ವೈಟ್ ಅದು ಕೆಲವು ಹೊಸದ ಹೊರತು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ಪೋನ್‌ನ ಸ್ಪೋನ್ ಕಟ್ಟು ಮೇಗಿ ಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವೆಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪಗೀಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸಿದ್ಧವಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಶಾಸನವಾಗಿ ಒರಾ. ಒತ್ತಡ ಬೆಲೆಯುವಾಗ ವೈಟ್ ವಾಲ್ತ್ ಶಾಸನ ಬಿದ್ದರೆ ವಾಲ್ತ್ ಸ್ಪೋನ್‌ನ ಒರಾದರೂ ಸಂದಿರಬಹುದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವಾಲ್ತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ




ಪಟ್ಟದಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಲ್ಸ್
 ಸಪ್ಲೈನರ್ ತೊಡಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ
 ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಾಲ್ಸ್
 ಸಪ್ಲೈನರ್‌ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ. ವಾಲ್ಸ್‌ನ
 ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ
 ಎದುರಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವ ಕೆಳ
 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.
ಲೋಡ್‌ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಲ್ಸ್



ಹೊಸಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ
 ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗುಗಳು ಇರು
 ತ್ವದೆ. ಬಾಬಿ/ಒತ್ತಡ/ಸುರಕ್ಷಿತ ಮುಟ್ಟು
 ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಿಳುತ್ತದೆ. ಎ) ಕುಳ್ಳಿ
 ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು. ಬಿ) ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್
 ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
 ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಿಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು
 ಭಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವಿಸ್
 ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ.

ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ



ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ
 ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವ, ಬಿಡು
 ತ್ವದ ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸದಾದ
 ಅಂಶ ಮೀರು.

- ಎ) ಮುಟ್ಟುವ ಹಿಡಿದು
- ಬಿ) ವಾಲ್ಸ್‌ ಹಿಡಿದು

(ಗಮನಿಸಿ: ಹಳೆಯ ರೀತಿಯ 77/
 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕುಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವ ಮುಟ್ಟು
 ವಾಲ್ಸ್‌ ಎರಡು ಒಂದೇ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತು.)
 1) ಸುಲಭವಾಗಿ (ಅಳಿರಿಯರಿ) ಹಿಡಿದು
 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಳಿರಿಯರಿಗೆ
 ಬದಲು ಹೊಸದಿರುವ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು
 ಸ್ವಲ್ಪಗಿಂತ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ
 ಗಟ್ಟಿರದೇ ಹೊಸದಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಯೋಗಿಸುವ



ವಾಗ ಅಳಿರಿಯರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹೊಸದಿರುವ
 ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪಗಿಂತ ಹೊಸದಿರು ವಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ
 ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್‌ ಒಳಮರೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ
 ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಗತ್ಯ ಕೆಲವು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ

ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಕುಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ
 ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ

ಹೋಡಿಸಲು

ನಿಮ್ಮ ಅಳಿರಿಯರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ
 ಯಂತ್ರದ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಳಿರಿಯರಿಗೆ.
 ಮುಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸದಿರು. ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ
 ಸುಲಭ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ.

ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್

ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ ಕುಳ್ಳಿ
 ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಕೃತಕ
 ರಬ್ಬರ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು
 ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು. ಅದು ದೊಡ್ಡದೇ
 ಬಗ್ಗು. ರಬ್ಬರ್‌ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಳ್ಳಿ
 ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ
 ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್
 ಅನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು
 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರು
 ವುದು. ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ
 ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 ಮುಟ್ಟುವ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹೊಸದಿರು ಬರುತ್ತದೆ.
 ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
 ಇಲ್ಲದಾದರೆ ಹೊಸ ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು
 ಒತ್ತಡ ಸೇರುವ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು
 ತ್ವದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು
 ಮುಟ್ಟು ಬಾಬಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಂಶದ
 ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌ ಎಂಬಂತೆ ಅದು
 ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌
 ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರುವುದನ್ನು
 ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಮಾಡಿ
 ಗಮನಿಸಿ. ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಿರು
 ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣಾಬಾಧಾ
 ಸೇರುವುದು ಬೇಗ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ :

1. ಬೇಯುವುದು ಅದೇ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ
 ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌ ತೆಗೆದು ತೆಳುವು ಮತ್ತು ಉಪ
 ಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
2. ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌ ನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು
 ಸುಲಭವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟುವ
 ಅಂಶದ ಒಳ ಭಾಗವನ್ನು ಒಡಿಸಿ.
3. ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗದ ನಂತರ
 ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌ನಿಂದ ಸೇರಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌ ನ್ನು
 ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ಮಾಡಿಯಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ
 ಹಿಟ್ಟಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಸಮಯ
 ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
4. ಅಗತ್ಯ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಬದಲಾಯಿಸಿ
 ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೆಟ್‌ ನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಲೋಡ್‌ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಲ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು
 ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಲ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಹೋಡಿಸಿ
 ಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದ
 ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಗುಂಡು ಕೆಳಗಾಗಿ ಬದಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
 ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದುರಸ್ತಿಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ.

ಸಲಹೆ

1. ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಲ್ಸ್‌ ಅನ್ನು
 ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
2. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಲ್ಸ್‌ ಬದಲು ಬೇರೆಯಾದ
 ವೈಟ್‌ಗೊಳಿಸಿ. ಹೋಡಿಸಿ. ವಾಲ್ಸ್‌ಗಳು
 ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
3. ದುರಸ್ತಿಮಾಡಿ ಸಮಯ ಬದಲಾಯಿಸುವ
 ಮುಟ್ಟು ಇರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತೆಗೆದು
 ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ವಾಕ್ಯಗಳ
 ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯ ಹೊಸ ವೈಟ್‌ಗೊಳಿಸಿ
 ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.
- ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಲ್ಸ್
- ಹೋಡಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ
- ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಹಳೆಯ ವೈಟ್‌ ತೆಗೆದು
 ಹೊಸದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೋಡಿಸಿ : -
 ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಲ್ಸ್‌ ಹೋಡಿಸಲು
 ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾಗುವ
 ದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯಾದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 50
 ವೈಟ್‌ ನಾಲ್ಕು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಲ್ಸ್‌ ಅನ್ನು
 ಬಿಡುಗಡೆ ಹೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

1. 50 ವೈಟ್‌ ನಾಲ್ಕು.
2. ಕೆಳಗಿನ ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದ
 ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿದು.
3. ಕೃತಕ ರಬ್ಬರ್ ವಾಲ್ಸ್.
4. ಅದು ಕೇಳಿದರೆ ನಲ್, ಈ ನಲ್
 ಅನ್ನು ಅತಿಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ
 ಕಾರ್‌ಬಾಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನ
 ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.
- ವಾಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುವ : ಹೊಸ
 ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ ಹೊಸದಿನ ಅಳಿರಿಯಿಯು
 ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ
 ತೆಳುವು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರವುದರಿಂದ ಹೊಸ
 ಮುಟ್ಟು ಹೊಸದನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ
 ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ನ್ನು ದುರಸ್ತಿಮಾಡಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿಂದ
 ಬಿಡಿ. ಅದು ಹೊಸದನ್ನು ಹೊಸದಿರು ಮೇಲೆ
 ವಂತ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೆವೆರಟಿ. ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳಿ
 ಒಳ ಭಾಗ : ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ
 ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ
 ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತೆಳುವು ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
 ಹೊಸ ವೈಟ್‌ವಾಲ್ಸ್‌ನ್ನು ತೆಳುವು ಮಾಡುವ
 ಸಮಯ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನಿರೀಕ್ಷೆ
 ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾರದಲ್ಲಿನ
 ಕೆಲವು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿ ಒಳ
 ಭಾಗ ಕೆಲವುಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅದೇ
 ವೆಂಚು. ಬಗ್ಗು ಮಾಡುವುದು ಅಳಿರಿಯಿಯು
 ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು
 ದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ
 ಆದಾರದ ಮೇಲೂ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯ
 ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 ಬಗ್ಗು ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಉಳಿಸುವ
 ಅಳಿರಿಯಿಯು ಕೇಳಿದರೆ, ಬಾಬಿ

ಅರ್ಥಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ
ಮಾತೃವು ದೇ ಸಾಧನದಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೇರೆಯಾವಾಗ
ಯೋ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು
ಸಣ್ಣ ಮನೋವಿನ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದಂತಿರಬೇಕು.
ಒಂದು ಜನರು ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣಿನನ್ನೇ ಹಾಕಿರಿ.
ತೆಗೆದಿರುವುದು :

ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರಿಸಿದ
ನಂತರ ತೆಗೆದಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹವು ಬೇರೆ
ದಿಗ್ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೀದಿ.
ಮುಚ್ಚಿದದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿ ತಾಳಿ ವಾಸನ
ಬರುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ತೋರಿಸುವಾಗ :
ನೇರವಾಗಿ ಅದಾಗಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿಸುವ
ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ-
ದರೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಫೋಟೋಗಳು, ಮೆಕ್ಯಾಟಿಕ್
ಪಾತ್ರಗಳು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಅಂಚಿಗೆ ತಾಳಿಕೆಯೆ
ಮುಚ್ಚಿರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ತಾಳಿದರೆ ಕೆಟ್ಟ
ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ
ಕೂಡ ಪದ ಹೊಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಬರುವುದು. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹವು ತೋರಿಸು-
ವಾಗ ಗಟ್ಟಿಮಾದ ಉಪಕರಣದವನ್ನು
ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯು
ಸುತ್ತಲಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ

ಈ ಸರಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನು
ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಷ
ಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ
ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ವ್ಯಾ-
ಪ್ತಿಯು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ದುರಸ್ತಿ
ಮಾಡಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದೀಪವಾದ್ಯಂತ
ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹಾಲಿವುಡ್
ಸಾಥ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್
ತರಬೇತು ಪಡೆದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷ
ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು
ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳ ಹೊಸತಿಗೆ
ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ
ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ
ಒಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ-
ಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹ ವಿಷಯ
ವಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ದೂರದ್ವಾರ ಕೆಳ ಹೊಸತಿಗೆ
ಮಧ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸೆರ್ವಿಸ್ ಕಾಡೆಟ್
ಅನ್ನು ದಮುಡಿಟ್ಟು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ :
ಸ್ಟಾಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್,
U.S. (ಪ್ರೈವಟ್) ರಿಮಿಡ್,
ದೂರವಾಣಿ ನಗರ,
ಮೆಗಲೋರು 560 016.

ಕೊಡಲೇ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗು-
ವಂತ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದಕ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.
**ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ
ಬಾಳುತ್ತದೆ ?**

ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತು
ಗಣದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು

ಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಜೀವಾವಧಿ
ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಭಾಗಗಳು ಉತ್ತಮ
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ
ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅಜೀವ ಸಂಗಾತಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹ ಮಾತರಿ ಹೆಚ್ಚು

ನಿಮ್ಮ ಆಜೀವ ಸಂಗಾತಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಸಾಹನ
ಮಾತರಿ ಹೆಚ್ಚು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು
ಗಣಿಗೆ ಒಳಗಟ್ಟು ಈ ಮಾತರಿ

1. ಎಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. ಮತ್ತು ಹಳೆಯದಾಗುವುದು ಬಿಟ್ಟು.
2. ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವೆಂದು ರುಜು ಮಾಡುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಸತ್ಯ ಬದಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತಯಾರಕರು ಮಾತರಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
3. ಗ್ರಾಫಿಕ್‌ಗಳು, ಸೆಕ್ಸಿವ್‌ಗಳು, ಒರಿಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಿ ಕೊಡುವುದು ಈ ಮಾತರಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.
5. ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು (ಒಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ) ಸಂಪಾದಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕೊಡ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
6. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಈ ಮಾತರಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7. ತಯಾರಕರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ ವಸ್ತು ನೀಡಿ ಪೂರ್ಣ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವುದು. ಸಾಗಿಸಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಭರಿಸಬೇಕು.
8. ನಿಜ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಲ್ಲದ ತಯಾರಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಕೊನೆಮು ತೀರ್ಮಾನ.

ಬೇಯಿಸಲು ವೇಳಾಸೆಟ್ಟಿ.

ತರಕಾರಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಣ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನು ಗುಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ವೇಳಾ ಸೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. 'ಬೀಟ್‌ರೂಟ್' ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೊರತು ಉಳಿದ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಮಾಡಬೇಕು.

ತರಕಾರಿಗಳು

ಸಿದ್ಧತೆ

ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ನೇಲೆ

ಬೇಯಿಸುವ

ಸಮಯ

ಚಪ್ಪರದ ಅವರಕಾಯಿ

ಸುಲಿಯಿರಿ

ಗಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಬಲಿತ
ವನ್ನನುಸರಿಸಿ

2-3 ನಿಮಿಷಗಳು

ಹಸಿರು ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

ನಾರು ತೆಗೆದು ಅಗಲ ಅಥವಾ
ಉದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ

ಎಷ್ಟು ಬಲಿತಿದ ಎಂಬುದರ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
24 ನಿಮಿಷಗಳು

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್

ತೊಳೆಯಿರಿ, ಸಿಪ್ಪೆ
ಮತ್ತು ದಂಟಿನ ಒಂದು

ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡಿ,

2 ಸ್ಲಾಕರ್ಸ್ ನೀರು

15 ನಿಮಿಷಗಳು

4 ಮೀಡಿಯಂಕರ್ಸ್ ನೀರು

20 ನಿಮಿಷಗಳು

8 ದೊಡ್ಡ ಕರ್ವರ್ಸ್ ನೀರು

35-40 ನಿಮಿಷಗಳು.

ಹೋಳುಮಾಡಿದ ಕೋಸು

ಸ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ
ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ಭಾಗಗಳಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಿ.

2-3 ನಿಮಿಷಗಳು

ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ

ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೋಸು

3-5 ನಿಮಿಷಗಳು

ಹೋಳುಮಾಡಿದ ಅಥವಾ

ತುರಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಹೋಳು

ಚೌಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್

ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆಮಾಡಿ

3-4 ನಿಮಿಷಗಳು

ಇಡೀ ಕ್ಯಾರೆಟ್

ಇಡಿಯಾಗಿ

5-8 ನಿಮಿಷಗಳು

ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್

ಸ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲಾಕ್ಸ್ ಭಾಗಗಳಾಗಿ

ಹೊವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ

2-3 ನಿಮಿಷಗಳು

ಸೆಲರಿ

ನಾರು ತೆಗೆಯಿರಿ

3-5 ನಿಮಿಷಗಳು

ಚಕನ್

ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ

ಇಡಿಯಾಗಿ

10-15 ನಿಮಿಷಗಳು

ಮೀನು

ಮೂಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ

5-10 ನಿಮಿಷಗಳು

ತರಕಾರಿಗಳು

ಸಿದ್ಧತೆ

ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ
ತಲುಪಿದ ನೋಲೆ
ಬೇಯಿಸುವ
ಸಮಯ

ಲೀಕ್ಸ್	ಇಡಿಯಾಗಿ	3-4 ನಿಮಿಷಗಳು
ಮಾಂಸ	ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ	20-30 ನಿಮಿಷಗಳು
ಈರುಳ್ಳಿ	ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೆ	
	ಸಣ್ಣ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ	3-4 ನಿಮಿಷಗಳು
ಈರುಳ್ಳಿ	ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು	
	ಇಡಿಯಾಗಿ	10 ನಿಮಿಷಗಳು
	ಎಷ್ಟು ಬಲಿತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ	
ಪೀಸ	ಕಾಳುಬಿದಿಸಿ, ಕೆಲವು	3 ನಿಮಿಷಗಳು
	ಉದ್ದನೆಮ ಬೀಜ	
	ಸಾಧನೀಡುತ್ತವೆ.	
	ಎಷ್ಟು ಬಲಿತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ	
ಪೋರ್ಕ್ (ಹಂದಿ ಮಾಂಸ)	ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರು ಮಾಡಿ	30-35 ನಿಮಿಷಗಳು
ಅಲೂಗಡ್ಡೆ	ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು	8 ನಿಮಿಷಗಳು
ಅಲೂಗಡ್ಡೆ (ಹೊಸದು)	ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ	6-8 ನಿಮಿಷಗಳು
ಸ್ಪಿನಾಚ್ (ಏಸಲೆ ಸೋಪ್ಪು)	ತೊಳೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಾರು	
	ತೆಗೆಯಿರಿ.	1 ನಿಮಿಷ
ಟೋಮೇಟೋಗಳು	ಇಡಿಯಾಗಿ	2-3 ನಿಮಿಷಗಳು
ಟರ್ನಿಪ್ಸ್	ತುಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, 1 ಘನ ಅಂಗುಲ	
	ದಪ್ಪು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ	3-5 ನಿಮಿಷಗಳು
ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರೋ	ಸುಲಿದು, ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬೀಜ	
(ತರಕಾರಿ ತಿರುಳು)	ವಿರಲಿ, ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ,	
	ತುಂಬಿ ಎಳಸಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ	
	ಯೋಡನೆ: ಬೇಯಿಸಿ	3-4 ನಿಮಿಷಗಳು
ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಹೊಸ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.		


புதிய பிரெஸ்கை உபயோகிக்கும் முறை:

உங்கள் புதிய பிரெஸ்கைத் திரைக் குக்கர் எரிய முறையில் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், நீங்கள் இந்தப் புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளை கவனமாகப் படித்து அதைப் பின்பற்றினால் தான் உங்களால் அதிகப் பயனுள்ள முறையில் அதை உபயோகிக்க முடியும்.

1. உபயோகிக்க வேண்டிய நீரின் அளவு:

திரைக் குக்கரில் எதையும் சமைப்பதற்கு முன்னால் குக்கரினுள் தேவையான அளவு நீர் இருக்கிறதா என்பதைக் கவனிக்கவும். 'பிரீட்' ஸ்டான்டர்டு அளவு கோப்பை இதற்கு உதவுகிறது. இது சரியாக 250 மி.லி. = 1 பின்ட் = 1 பீன்ட் அளவு கொண்டது.

(1 பின்ட் = சுமாராக 4-5 ல. கோப்பை அளவுள்ளது)



முதல் 15 நிமிடம் சமைப்பதற்கு: '77' ஹைடோம் மாதல்களுக்கு 1 பின்ட் அளவு கோப்பை நீர் உபயோகிக்கவும். '77' குப்பா ஹைடோம், லீனியர், எலிகெண்ட் மாதல்களுக்கு, 1 பின்ட் அல்லது 2 பிரீட் அளவு கோப்பை நீர் உபயோகிக்கவும்.

ஒவ்வொரு அதிகப்படியான 15 நிமிட நேர சமைப்பதற்கும் 1 பின்ட் அல்லது 2 பிரீட் அளவு கோப்பை நீரை அதிகமாகச் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

மேற்கண்ட விதிகளைப் பின்பற்றினால் உங்கள் புதிய பிரெஸ்கைத் திரைப் பாதம் நீர் வற்றி கருகியபோது.

குறிப்பு: உள் பாத்திரங்களில் உணவுப் பொருள்களோடு சேர்க்கவேண்டிய நீரின் அளவிற்கு இந்தப் புத்தகத்தின் வேறொரு பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையைக் கவனிக்கவும்.

உங்கள் குக்கரில் திட உணவுப் பொருளைச் சமைக்கும்போது 2/3 பங்கு அளவுக்கு மேலும், திரவ உணவைச் சமைக்கும்போது 1 பங்குக்கு மேலும் நிரப்பக்கூடாது. இது மிகவும் முக்கியம். எக்காரணம் கொண்டும் இந்த அளவை மீறக்கூடாது.


திரவ உணவைச் சமைக்கும் போது செய்முறைப் புத்தகத்தில் குறிப்பப்பட்டுள்ள அளவு

நேர உபயோகிக்கவும். பால் கலந்த உணவைத் தயாரிக்கும் போது பால் கொதிக்கும் வரை ஸ்டாண்டிங் குறைவாக எரிய விடவும். அரிசி, பருப்பு முதலியவைகளைச் சமைக்கும் போது அவற்றை சேர்ப்பதற்கு முன் குக்கரில் தண்ணீரைக் கொதிக்க வைத்துக்கொள்ளவும்.

2. செய்முறை:

a) அதிக குட்டை உபயோகித்தத் தண்ணீரைக் கொதிக்கவிடவும். உள் பாத்திரங்களில் உணவுப் பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அவ்வாறே நேரச்சேர்க்கவும். உதாரணமாக அரிசிக்கு 1 1/2 ஈற்ற அளவில் நீர் சேர்க்கவும். (விவரத்திற்கு செய்முறை குறிப்பைப் பார்க்கவும்) பிறகு குக்கரினுள் அப்பாத்திரங்களை அடுக்கவும்.

b) முடிவைச் சரியாக மூடவும். குக்கர் மூடி இருக்கும்போது மூடியின் கைப்பிடி குக்கர் அடிப் பாத்திரத்தின் கைப்பிடிக்கு நேர் மேலாக இருக்கவேண்டும்.



c) வால்வு பொருத்தும் இடத்தில் இருந்து ஒரே சீராக நீராவி வெளிவரும்போது வெயிட் வால்வை அதன்மேல் வைத்து அமுக்கவும். ஒரு 'கிரீக்' சபத்த துடன் அது பொருத்திக்கொள்ளும்.



d) சில நிமிடங்கள் கழித்தபின், வெயிட் வால்வு 'ஸ்தீம்' என்ற சபத்ததுடன் வேலை செய்பாற்பிக்கும். அதாவது குக்கரில் தேவையான அளவு அமுத்தம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்று பொருள்.



e) இப்பொழுது தீயைக் குறைக்கவும். ஆனால் தொடர்ச்சியான 'ஸ்தீம்' சபதம் வருவதற்குத் தேவையான அளவு குடு இருக்கிறதா என்று கவனித்துக் கொள்ளவும். (உதாரணத்திற்கு அரிசி வேகுவதற்கு தேவையான

நேரம் 8-10 நிமிடங்கள்)

1) உணவுப் பொருள் வெந்த பின், குக்கரை அடுப்பிலிருந்து இறக்கி, 10 நிமிடங்கள் ஆற விடவும். உள்ே அமுத்தம் இருக்கும்பொழுது குக்கரின் முடிவைத் திறக்க முயலக் கூடாது. இததைத் தெரிந்து கொள்ள முடியும் வெயிட் டைலேசாகத் தூக்கிப் பார்க்கவும். அதிலிருந்து நீராவி வெளிவந்தால் இன்னும் சிறிது நேரம் குக்கரை ஆற விடவும். எப்பொழுதும் வெயிட் டைலேசு எடுத்த பின்பே குக்கரைத் திறக்கவும்.



ஒப்பற்ற காஸ்கெட் ரீஸில்லிஸ்டம் தரும் 100% பாதுகாப்பு

இந்தப் புதிய பிரெஸ்கைத் திரைக் குக்கர் ஒன்றுதான் 3 விதமான பாதுகாப்பு அமைப்பைக் கொண்டது. வெயிட் வால்வு, மெட்டல் சே:ப்டி, வால்வு இத் துடன் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் முழுப்பாதுகாப்பைத் தரும் ஒப்பற்ற காஸ்கெட் ரீஸில்லிஸ்டம்.

வெயிட் வால்வு: குக்கரினுள் தேவைக்கு அதிகமான அளவு நீராவி அமுத்தம் ஏற்படும்போது (தேவையான அளவு 33 பவுண்டு/கன அங்குலம்) திரைகரைக் கட்டுப்படுத்தும் சாதனமான வெயிட் வால்வு தானாகவே அதிகப்படியான நீராகிய வெளியேற்றி உள்ே சரியான அமுத்தத்தை ஒரே சீராக வைக்கிறது. மற்ற குக்கர்களில் வெயிட் வால்வு மிக அதிகமான நீராகிய வெளியேற்றிவிடுவதனால் குக்கரின் உள் அமுத்தம் சரியான அளவை விட குறைந்திருக்கிறது. ஆனால் புதிய பிரெஸ்கைத் திரை இவை ஏற்படாததால் நேரமே எரிபொருளை எல்லாவற்றினும்.

மெட்டல் சே:ப்டி வால்வு: ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் வெயிட் வால்வு வேலை செய்வாவிட்டால் உருக்கக் கூடிய உலோகத்தினால் ஆகிய மெட்டல் சே:ப்டி வால்வு உருகி நீராவிக்கு வெளியேற்றுகிறது.

முழுப்பாதுகாப்பிற்கு ஒப்பற்ற காஸ்கெட் ரீஸில்லிஸ்டம்: புதிய பிரெஸ்கைத் திரைதான் இந்தப் பாதுகாப்பு சாதனத்ததுடன் உங்கள் குக்கரின் முழுப் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் தருகிறது. கீழ்க்கண்டவாறு

இது வேலை செய்கிறது. வெயிட் வால்வு பொருத்தம் இடும் அடைக்கும்போது அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக குக்கரி ஈன் பொருட்களை வைக்கும் போது வெயிட் வால்வு சரிபாக வேலை செய்யாது. அதனால் குக்கரின் உள் அழுத்தம் சாதாரண நிலையை விட அதிகமாகிறது அப்போது காஸ்கெட்டின் ஒரு பகுதி 'ஸ்காட்கள்' வழியாக வெளியே வருகிறது. இவ்வாறு ஏற்படும்போது குக்கரை அடுப் பிவிருந்து இறக்கி ஆறு மைத்து வெயிட் வால்வு எதனால் வேலை செய்யவில்லை என்று பார்க்க வேண்டும்.

கோவி அழுத்தம் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும்போது புதிதாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள முடிவில் அமைந்த ஸ்காட்டின் வழியாக கேஸ்கெட்டின் ஒரு பாகம் முழு வதமாக வெளியேறி அதிக கோவிமைக் கீழ் கோக்கிப் பாது காப்புடன் வெளியேற்றுகிறது. அல்லது போர்க்களை கைப்பிடித்துக் காஸ்கெட்டை பழைய நிலைக்கு உள்ளே தள்ளி விடலாம்.

ஒரு வேலை காஸ்கெட்டை எளிதாக உள்ளே தள்ள முடியாவிட்டால் ஆக்ஸிஜன் ஹேண்டிங் கழற்றி, உள்ளே தள்ளவும். பிரஷர் குக்கர் இப்பொழுது உபயோகிக்கத் தயார். மேலும் வெயிட் வால்வு பொருத்தமிடும் சுத்தமாக இருக்கிறதா என்று கவனிக்கவும். அப்பொழுதுதான் வெயிட் வால்வு சரிபாக வேலை செய்யும்.

புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் முடியும் அடிப்பாகமும் சிறப்புடன் தயாரிக்கப்பட்டு 'டபுள் லாக்கிங்' அமைப்பு கொண்டது. உள்ளே சிறிதளவு பிரஷர் இருந்தாலும் புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் திறக்க முடியாது. குட்டை களமான கைப்பிடிக்கூட புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் அமைந்திருப்பதால் இதைத் தக்கையம் இல்லாமல் எளிதாக உபயோகிக்க முடிகிறது.

இந்த சிறப்புத் தன்மைகளினால் புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் உங்கள் சமையலறைக்கு சரியான பிரஷர் குக்கராக அமைகிறது.

சமைக்கக் கூடிய உணவுகள்: புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் பிரஷர் குக்கரில் (தாதுபம் முதல் மாயிசம் வரை சைவமோ அல்லது அசைவமோ) எந்த விதமான உணவையும் சமைக்கலாம்.

காய்கறிகள் வெகுசீக்கிரமாகவும் கடினமான மாயிசம் மிதுவாகவும் வெந்து விடுகிறது.

பிறந்த குழந்தைகளுக்கும், வயதானவர்களுக்கும் தேவையான உணவை பாக்கியிபா இல்லாத சுகாதார முறையில் சமைக்கவும்

இந்த குக்கர் உதவுகிறது.

எரிபொருள்:

உங்கள் புதிய பிரஷர் குக்கர், கரி காஸ், கெரலின், எல்க்ட்ரிக் போன்ற எந்தவிதமான ஸ்டவ்வினும் வேலை செய்கிறது. குக்கரி ஈன் தேவையான அளவு அழுத்தம் ஏற்பட ஆரம்பத்தில் அதிக குடும் பிறகு பிரஷரை ஒரே சீரில் வைப்பதற்கு குறைந்த குடும் இருக்கும்படியாக கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

உதாரணமாக

தேவையான அழுத்தம் ஏற்படும்வரை காஸ் ஸ்டவ்வை முழுவதும் காஸ் விடவும். பிரெஷர் ஏற்பட்டபின் அழுத்தத்தை ஒரே சீரில் வைப்பதற்கான குட்டிக்கு ஸ்டவ்வை குறைத்து விடவும்.

சமைக்கும் நேரத்தில் புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் வெயிட் 'தவிஸ்' என்று சபத்திட்டு வேண்டும். அதிக சப்தம் வந்தால் ஸ்டவ் அதிகமாக எரிகிறது என்று அந்தச் சப்தம் மிகவும் குறைவாக இருந்தால் குடு மிகவும் குறைவு என்று அந்தச் சப்தம் தேவையாகேற்ற அளவு ஸ்டவ்வை எரியவிடவும்.

புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் உபயோகிக்கச் சில குறிப்புகள்:

காஸ் பிரெஷர் ஸ்டவ்: புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் ஸ்டவ்வில் வைப்பதற்கு முன் தீயை முழுவதும் எரியவிடவும். பிறகு பிரஷரை ஒரே சீராக வைக்கத் தீயைக் குறைக்கவும்.

எலெக்ட்ரிக் ஹாட் பிளேட்:

குக்கரை வைப்பதற்கு முன் ஹாட் பிளேட் சுவிட்சை ஆன் பண்ணி குடாக்கிக்கொள்ளவும். தேவையான பிரெஷர் ஏற்பட்டபின் ஹாட்டை குறைவாக எரியவிடவும்.

கரி அடுப்பு: புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் அடுப்பில் வைப்பதற்கு முன் அடுப்பில் கரி நன்றாகப் பரவித் தள்ளாக இருக்க வேண்டும்.

நேரத்தை கவனிக்கவும்: இந்தப் புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் சமைக்கும்போது நேரத்தைக் குறித்து கொள்வது மிகவும் அவசியம். ஏனெனில் இக்குக்கரில் உணவுப் பொருட்கள் சீக்கிரமாகவும் நன்றாகவும் வெந்து விடுவதால் ஒரு நிமிடம் அதிகமானாலும் உணவின் ருசி மாறிவிடும். உங்கள் புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் உங்களுக்கு ஒருமுறை பழக்கமாகி விட்டால் புதிய உணவு வகைகளை நீங்களே தயாரிக்கும் முறையை சீக்கிரம் அறிந்து கொள்வீர், உங்களுக்கு உதவியாக வெவ்வேறு உணவுப் பொருட்களைச் சமைப்பதற்கான நேர அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவுப் பொருட்களின்

தன்மைக்கு ஏற்ப சமையல் நேரம் சிறிது வேறுபடலாம். உதாரணமாக இசைகா காய்கறிகள் நாங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள நேரத்திற்கு முன்பாகவே வெந்து விடலாம் அல்லது கமையான சிக்கன் இன்னும் சிறிது அதிக நேரம் ஆகலாம். புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் சிறிது காலம் உபயோகித்த பிறகு நீங்களே தேர்ச்சி பெற்றவராவீர்.

தள்ளுநிலைமால் புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் உபயோகிக்கக் கூடாது.

சரிபாண அளவு நீரில்லாமல் புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் ஒரு பொது உபயோகிக்கத்தக்க பிரஷர் குக்கரில் கோவினிலும் உணவுப் பொருள் வேகுகிறது. ஆகவே கோவி உண்பதற்கு குக்கரில் எப்பொழுதும் நீர் இருக்க வேண்டும்.

நீரில்லாமல் புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் உபயோகித்தால் அது அதிக குட்டி ரப்பர் பாகங்கள் கெட்டுவிடும்—குக்கரும் பழுதாகிவிடும்.

புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் பாகங்கள்: வெயிட்:



நுணுக்கமாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள புதிய பிரெஸ்கூட்டிள் வெயிட் காணாமல் போனால் தவிர மாற்ற வேண்டியதில்லை. கீழே விழுந்தால் ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல் முகப் பகுதிகளினால் உபயோகத்தில் இல்லாத போது அலுமினியம் பாதுகாப்பாக வைக்கவும்.

எப்பொழுதாவது சந்தம் செய்ய வேண்டாமாறு கெரலின் ஆயிலால் ஊறவைத்து பின்னர் உபயோகிக்கும் முன்பு கெரலின் ஆயில் முழுவதும் நீங்குமாறு நன்றாகத் தடைக்கவும். குக்கரில் பிரஷர் ஏற்படும்போது வெயிட் வால்வு டூக்கி எறிப்பபட்டால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸர்வீஸ் சென்டருக்குச் சென்று வால்வு பொருத்தமிடத்தைச் சரிபார்க்கவும்.




வால்வ பொருத்தியும்:
உறுதியான வால்வ பொருத்து
மிடம் ஒருபோதும் அழுக்கடை
யாமல் எளிதாக சுத்தம் செய்ய
லாம். வால்வ பொருத்தியிடம்
இறுக்கமாகப் பொருத்தப்பட்டு
உள்ளதா என்று சரிபார்க்கவும்.
வால்வ பொருத்தியிடத்திலிருந்து
கீராகி வெளியேறினால் முடியின்
உட்பக்கமுள்ள நடனடை ஒரு
ஸ்பானரினால் இறுக்கமாகவும்,
மெட்டல் சே:ப்.பு வால்வ:



இப்புதிய சே:ப்.பு வால்வ ஒரு
உருகும் உலோகக் கலவையால்
ஆனதால் குக்கரினுள் உஷ்ணம்
அழுத்தம் தேவையான அளவை
விட அதிகரிக்கும்போது உருவி
யிடும.

இவ்வாறு ஏற்படுவது: குக்க
ரினுள் 1) தேவையுள்ள அளவு
தண்ணீர் இல்லாதபோதும்
2) உணவு பொருட்கள் வெயிட்
வால்வ அடைத்துக்கொள்ளும்
போதும். தாமரை ஸ்பேர் பாகங்
களுக்கு அங்கீகரிக்கப்படா
லாதின செட்டிகர் அணுகவும்.
ஹேண்டில் (கைப்பிடி)கள்



வசதியான உபயோகத்திற்கு
உங்கள் புதிய பிரெஸ்டிஜ் உறுதி
யான டூட்டிஸ் திரை ஸ்டிக்
கைப்பிடிக்களைப் பயன்படுத்தி
யில் முன்னு் கைப்பிடிக்க
ள் உள்ளன.

- முடியின் கைப்பிடி
- அடிப்பாகத்தின் கைப்பிடி
(குறிப்பு:- பழைய 77-ஹெட்மாம்
குக்கரில் முடிக்கும் அடிப்
பாகத்திற்கும் ஒரே கைப்பிடி
தான் உண்டு)
- ஆக்ஸிஸியரி ஹேண்டில்



இவைபெல்லாம் தேவையானால்
மாற்றிக்கொள்ளத் தக்கதாகவும்
சுருதுடனும், இல்லாமலும்
கிடைக்கின்றன.

உபயோகிக்கும் போது சரியாக
இருக்கிறதா என்று பார்த்துக்
கொள்ளவும். பொருத்துவதற்கு
முன் சிறிது வரவிலே அல்லது
கரினோ ஸ்கூலில்
தடையிப் பொருத்தவும். அவ்வப்
பொழுது ஹேண்டில் கை
கோரப் பிடித்துக்கொண்டு
சில செட்டுகள் எண்ணெய்

கிடவும். இது ஹேண்டில்
துறுப்பிடிக்காமல் தடுக்கும்.
ஆக்ஸிஸியரி ஹேண்டில்
பொருத்தும் விதம்:- நடனடைக்
கழற்சியும், ஹேண்டில் கேராக
வைத்துக்கொள்ளவும், சுருதுடன
ஹேண்டில் பொருத்தவும்.
இறுக்கமாக திருகவும்.

ரப்பர் காஸ்கெட் :
உங்கள் புதிய பிரெஸ்டிஜ்
குக்கரின் காஸ்கெட் சிறந்த
செயற்கை ரப்பர் தயாரிக்கப்
பட்டது. தானே நிவர்த்தி
செய்துகொள்ளக் கூடியது. இது
குக்கரில் தயாரிக்கப்படும்
உணவின் சிறந்ததையோ,
குசியையோ, மணத்தையோ
மாற்றுவதில்லை. சரியான
முறையில் உபயோகித்தால்
புதிய பிரெஸ்டிஜ் காஸ்கெட்
வெகு காலத்திற்கு நீடித்து
உழைக்கும். ரப்பர் காஸ்கெட்
எப்பொழுது மாற்றத்
தேவையோ அப்பொழுது
நமக்குத் தெரியும். முடிவிலிருந்து
கீராகி வெளியேறும். இப்பொழுது
உடனே புதிய காஸ்கெட் மாற்ற
வேண்டும். மாற்றுவீட்டால்
தேவையான அழுத்தம் ஏற்படு
வதற்கு வெகு நேரம் ஆகும்.

அத்துடன் தேவையான அளவு
அழுத்தத்தை கீராக வைக்க
அதிக உஷ்ணமும் தேவை.
காஸ்கெட் சரியாக இல்லா
வீட்டால் சமைப்பதும் ஏமாற்றம்
அளித்திருக்கும். முக்கியமாகக்
கவனிக்க வேண்டியது, புதிய
காஸ்கெட்டிலும் ஆரம்பத்தில்
சிறிது கீராகி வெளியேறுவதை
நீங்கள் காணலாம். அழுத்தம்
அதிகமாகும்போது காஸ்கெட்
எனதுப பொருத்தியிருவதால்
இது வந்து விடும.

முக்கியக் குறிப்பு

- 1) சமைப்ப முடிந்தவுடன்
காஸ்கெட்டை முடிவிலிருந்து
எடுத்து, நன்கு கழுவி,
ஆனியில் மாட்டவும்.
- 2) காஸ்கெட்டைப் பொருத்து
வதற்கு முன்பாக முடியின்
உட்புற விளிம்பு நன்குத்
துடைக்கவும்.
- 3) கொஞ்ச காலம் உபயோகித்த
பின்பு காஸ்கெட்டிலிருந்து
கீராகி வெளியேறினால், காஸ்கெட்
கட்டை மெதுவாக பக்க
வாட்டில் இழுக்கவும். இது
காஸ்கெட்டின் ஆயுள்
நீட்டிக்கிறது.
- 4) காஸ்கெட்டின் இரு
புறத்தையும் அவ்வப்போது
மாற்றி உபயோகிக்கவும்.

மெட்டல் சே:ப்.பு வால்வ :

உங்கள் புதிய பிரெஸ்டிஜ்
சிறப்பான மெட்டல் சே:ப்.பு
வால்வ பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இச்சிறப்பு மிகுந்த உலோகத்
துண்டு உருவியிடும் போது
இதை மாற்ற வேண்டியது
யில்லை அவசியம்.

சில அறிவுரைகள்

- 1) உருகிய சே:ப்.பு வால்வைச்
சரிசெய்ய முயல் வேண்டாம்.
- 2) சே:ப்.பு வால்வக்குப் புதியாகு
போலி பிளக்கையோ,
போல்ட்டையோ,
நட்டையோ, வாஷரையோ
உபயோகிக்காதீர்கள்.
- 3) எப்பொழுதும் புதிய
பிரெஸ்டிஜ் தாமரை
ஸ்பேர் பாகங்களை உப
யோகிக்கவும்,
எங்களுடைய பெயரும்,
சின்னமும் (பொறிக்கப்பட்ட)
அமைந்த இந்த பாகங்கள்
எளிதில் திறக்க முடியாத
பாதிவயில் கிடைக்கிறது.

புதிய சே:ப்.பு வால்வைப்
பொருத்துவது மிகவும் எளிது
பழைய உருகிய பிளக்கை எடுத்து
விட்டுக் கீழ்க்கட்ட முறையில்
புதியதைப் பொருத்தவும்.
புதிய சே:ப்.பு வால்வின் மேல்
பாகத்தில் உள்ள பிளவில் ஒரு
50 கைசா நான்யத்தை
வைத்து இதைப் பொருத்தி
விடலாம்.

1. 50 கைசா நான்யம்
2. புதிய சே:ப்.பு பிளக்
3. சிறுதடி ரப்பர் வாஷர்
4. அது கோண நட்டு, இதை
அதிகள் இறுக்க வேண்டாம்

புதிய பிரெஸ்டிஜ் பராமிக்
லும் விதம்: சுத்தம் செய்யும்
விதம்:

அடிப்பாகமும், முடியும் :
பளபளப்பான அலுமினிய
உலோகத்திலான வெளிப்
பகுத்ததைச் சூடான சோப்பு
கீரால் கழுவி உலரவைத்தால்
எப்பொழுதும் பளபளப்பாக
இருக்கும். ஒருபோதும் பிரெஸ்டி
ஜிஸ் போட்டுவைக்கக்
கூடாது. இது பளபளப்புக்
குறைத்துவிடும்.

உட்பகுத்திரப்புகள், டிரிவெட்,
குக்கரின் உட்பாகம்
உபயோகத்திற்குப்பின் சூடான
சோப்பு நீரில் நன்குக் கழுவி,
உலரவைக்கவும். புதிய பிரெஸ்டி
ஜிஸ் சுத்தம் செய்ய சோடா
உபயோகிக்கக் கூடாது. கீரின் சில
தன்மைகளும், உணவு பொருட்
களிள்ள சில தாதுப் பொருட்
களும் குக்கரின் உட்பாகத்தைக்
கறைபெக்க வைக்கின்றன.
இதனால் பாதகம் இல்லை, இந்த
நிற மாறுதல் அலுமினியத்
தையோ அல்லது அதில் சமைக்
கப்பட்ட உணவையோ ஒன்றும்
செய்யாது.

இந்த நிற மாறுதல்: ஏற்பட்டால்,
அலுமினியத்தைச் சுத்தம்
செய்யும், ஸ்கைட்ஸ், டிரிவெட்
அபிலம் போன்றவற்றைச் சுத்தம்
செய்துவிடலாம். அல்லது ஒரு
சிறு உருண்டை அபிலையோ ஒரு
சிறு துண்டு எலுமிச்சம்
பிழ்த்தையோ சமைக்கும்போது

குக்கர் கிரிஸ் போட்டு பிரெஸ்
யோக உபயோகிக்கவும். இது
கறையை நீக்கியிடும்.

புதிய பிரெஸ்ஸை நன்றாக
உலர்த்தி பிறகு எப்பொழுதும்
நன்றாக பாதுகாப்பான இடத்தில்
வைக்கவும். புதிய பிரெஸ்ஸை
காற்று புகாத இடத்தில் வைக்கக்
கூடாது. காற்றோட்டமான
இடத்தில் வைத்தால் குக்கரில்
தண்ணீர் தராமல் இராது.

குக்கரை உபயோகிக்கும்
போதும் கழுவும் போதும்
கவனிக்க வேண்டியவை:

புதிய பிரெஸ்ஸை நேராக
சமைக்க உபயோகிக்கும்போது
அல்லது உணவை எடுக்கும்
போது மூக்கியமாகக் கவனிக்க
வேண்டியது கருண்டியினாலோ
அல்லது போர்க்கினாலோ
குக்கரின் விளிம்பில் தட்டக்
கூடாது. இல்லாவிட்டால்
விளிம்பு சேதமடைந்து புதிய
கால்கெட்டை உபயோகித்
தாலும் குக்கரிலிருந்து நீராவி
வெளியேறும். புதிய பிரெஸ்
ஸைக் கழுவும்போது கடின
மான பொருளைத் தேய்க்க
உபயோகிக்காதார்கள் குக்கரின்
அடிப்பாகத்தையும், மூடி
இரண்டின் விளிம்புகளையும் சேத
மடையாமல் தடுக்கவும்.
உங்கள் உதவிக்கு நான்
இருக்கிறேன்

மேற்கூறிய எளிதான விதிமுறை
களைப் பின்பற்றினால் உங்கள்
புதிய பிரெஸ்ஸை நீண்ட காலம்
உழைக்கும். ஒரு வேளை உங்கள்
புதிய பிரெஸ்ஸை ஏதாவது
சிரமம் கொடுத்தால் நீங்கள்
எனாவே சரிசெய்யக் கூடாது.
உங்கள் வசதிக்காவே நாடு
முழுவதும் ஸ்பெஷல் ஸர்வீஸ்
சென்டர்கள் அமைந்துள்ளன.
இவ்வுள்ள பவிரிசிபெற்ற
மெக்கானிக்குகள் அதற்குரிய
கருவிகளால் சரி செய்து
விடுவார்கள்.

உங்கள் வசதிக்காக, வழிகாட்ட
இந்தப் புத்தகத்தில் ஒரு வரை
படம் தரப்பட்டுள்ளது. இதில்
சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ள
நகரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன.
உங்களுக்கு அருகாமையிலுள்ள
ஸர்வீஸ் ஸ்டேஷனை எப்பொழுதும்
அணுகவும். உங்கள் புதிய
பிரெஸ்ஸில் ஏதாவது குறை
இருந்தால் தேவையான
உதவிக்கு இப்புத்தகத்திலுள்ள
சர்வீஸ் கார்டைப் பூர்த்திசெய்து
கீழே தரப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு
அனுப்பவும் :-

நேஷனல் சர்வீஸ் சென்டர்,
T.T. (பிரெஸ்ட்) லிமிடெட்,
துரவானி நகர்,
பெங்களூர்-560 016.

புதிய பிரெஸ்ஸின் ஆயுட்
காலம்
புதிய பிரெஸ்ஸை யிகச் சிறந்த
பொருள்களினால் தயாரிக்கப்

பட்டுள்ளதால் கவனமாக உப
யோகித்தால் உங்கள் ஆயுட்
காலம் வரை அது உழைக்கும்.
ரப்பர் பாகங்கள் சரியான
நிலையில் இருக்கவேண்டும்.
தேவையான பொழுது வருடத்
திற்கு ஒரு முறை இதை
மாற்றவும். அப்பொழுது உங்கள்
புதிய பிரெஸ்ஸை எப்பொழுதும்
சிறந்த முறையில் வேலை செய்
நிலையில் இருக்கும்.

ஸ்பேர் பாகங்கள் :

லிஃப்ஷ் ரிங் (தூக்கும் வளையம்)

வால்வு சப்போர்ட்

வால்வு சீட்

அனுமினியம் ஈட்

ரப்பர் கேஸ்கெட்

கைபிடிக்கான ஸ்க்ரூவும்,

வாஷரும்

உட்பாத்திரம்

கைப்பிடி

பெ:ருல்

வெயிட் வால்வு

சேஃப்டி பிளக்

மெட்டல் சேஃப்டி வால்வு

ஈட்டும் போல்டும் கொண்ட

ஆக்ஸிலியரி ஹேண்டல்

ட்ரிவெட்

உங்கள் ஆயுட்கால நண்பன்

புதிய பிரெஸ்ஸை பிரஷர்

குக்கரின் உத்தரவாதம்.

இந்த உத்தரவாதம் கீழ்க்கண்ட

விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது.

1. சாதாரண குழிநிலையில்

உபயோகிக்கப்பட வேண்டும்.

2. குறைபாடுள்ள பாகங்களின்

தயாரிப்புக்கு மட்டுமே

தயாரிப்பாளர் மாற்றி

தொள்வதற்கு உத்தரவாதம்

அளிக்கிறார்கள்.

3. கால்கெட், சேஃப்டி பிளக்,

பிண்டல், கைப்பிடிக்கன்,

ஸ்க்ரூக்கள், இவற்றுக்கு

மாற்ற உத்தரவாதம்

கிடையாது.

4. குக்கர் எங்களுடைய விதி

முறைகளின்படி உபயோகிக்

கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

5. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கார்டு

(இத்துடன் இணைக்கப்

பட்டுள்ளது) வாங்கிய 15

நாட்களுக்குள் சரியானபடி

பூர்த்தி செய்து அனுப்பப்

பட்டிருக்க வேண்டும்.

6. உங்கள் குக்கர் அங்கீகரிக்கப்

பட்ட சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்

களில் மட்டுமே சரி செய்யப்

பட்டிருக்க வேண்டும். இது

தவிர மற்றவர்களால் சரி

செய்யப்பட்டிருந்தால் இந்த

உத்தரவாதம் கிடையாது.

7. குறை இருந்தால் குக்கர்

முழுவதும் பயணச் செலவு

கட்டப்பட்டு எங்களுக்கு

அனுப்பவேண்டும். அதன்

பின்பு ரிப்பேர் செய்யப்பட்டு

உங்களுக்கு அனுப்பப்படும்.

இதன் பயணச் செலவும்
உங்களுடையதே.

8. எங்கிலியிலும் தயாரிப்
பாளரின் ஸ்டிக்வே இறுதியானது.

சமைக்கும் நேர அட்டவணை

காய்கறிகள் அளவிலும், தரத்திலும், கடினத் தன்மையிலும் வேறுபடுவதால் அவற்றின் சமைக்கும் நேரத்தை அவற்றிற்குத் தகுந்தபடி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த அட்டவணையை ஒரு வழிகாட்டியாக கொள்ளவும். குக்கரினுள் காய்கறிகளைப் போடுவதற்கு முன்பாக நீர் கன்சூக கொதிக்க வேண்டும்.

காய்கறிகள்	தயாரிப்பு	பிரஷர் ஏற்பட்ட பின் தேவையான சமைக்கும் நேரம்
பீன்ஸ் (அகலமானது)	உரித்தது	அளவுக்கும், முதிர்ந்த தன்மைக்கும் ஏற்ப 2-3 நிமிடங்கள்.
பீன்ஸ் (பச்சை)	நார் உரித்து. குறுக்காகவோ நீளவாட்டிலோ நறுக்கியது.	முதிர்ந்த தன்மைக்கு ஏற்ப 2-4 நிமிடங்கள்.
பீட்டுட்	கழுவி, தோல்சீவி, துண்டு களாக நறுக்கியது.	
	சிறியது 2 கப் தண்ணீர்	15 நிமிடங்கள்
	நடுத்தரம் 4 கப் தண்ணீர்	20 நிமிடங்கள்
	பெரியது 8 கப் தண்ணீர்	35-40 நிமிடங்கள்
முட்டைக்கோஸ்	பொடியாக நறுக்கியது	2-3 நிமிடங்கள்
	பெரிதாக நறுக்கியது	3-5 நிமிடங்கள்
காரட்	துறுவியது, பொடியாக நறுக்கியது	3-4 நிமிடங்கள்
காலிபினவர்	பூவாக உரித்தது	2-3 நிமிடங்கள்
கீரை	நார் உரித்தது	4-5 நிமிடங்கள்
சிக்கன்	—	10-15 நிமிடங்கள்
பீன்	—	5-10 நிமிடங்கள்
லீக்கஸ்	—	3-4 நிமிடங்கள்
இறைச்சி வெங்காயம்	சிறு துண்டாக்கப்பட்டது	20-30 நிமிடங்கள்
வெங்காயம் (சிறியது)	நறுக்கியது	3-4 நிமிடங்கள்
பட்டாணி	—	10 நிமிடங்கள்
போர்க்	உரித்தது	1-3 (முற்றிய தன்மைக்கு ஏற்ப)
உருளைக்கிழங்கு	சிறு துண்டாக நறுக்கியது	30-35 நிமிடங்கள்
உருளைக்கிழங்கு	நடுத்தரம்	8 நிமிடங்கள்
(புதியது)	நடுத்தரம் சிறியது	6-8 நிமிடங்கள்
ஸ்பிரௌச்	கழுவி, முற்றிய தண்டு நீங்கியது	1 நிமிடம்
தக்காளி	முழுவதும்	2-3 நிமிடங்கள்
முள்ளம்பி	தோல்சீவி 1 அங்குல துண்டாக்கப்பட்டது	3-5 நிமிடங்கள்
மற்ற காய்கறிகள்	தோல் சீவி, விதை நீக்கி, துண்டாக நறுக்கப்பட்டது மிகவும் இளசாக இருந்தால் தோலுடன் அமைக்கவும்	3- நிமிடங்கள்


பீட்டுட்டைத் தவிர மற்ற புதிய காய்கறிகளுக்கு 1 கப் தண்ணீரை உபயோகிக்கவும்.

మా క్రొత్త ప్రవేశం ఉపయోగించు విధము

మా క్రొత్త ప్రవేశ ప్రవేశం బుక్కడను ఎంతో సులభమైనది. అయితేగానూ, యీ పుస్తకమునందు తెలుపబడిన సలహాలను జాగ్రత్తగా విడువరచి, అనుసరించినట్లయిన యీ బుక్కడను ఎంతో అనుభవంగా మీరు వాడుకొనవచ్చు.

ఉపయోగించవలసిన నీరు:

ఎత్త నీరును పెయిర్ బుక్కడను వాడుటచే ముందుగా, బుక్కడ చాకిలో తగినంత నీరు వుండేట్లుగా చూడండి. ప్రీట్ స్టాండ్స్ కలకు కప్పు సూయింట్ మీరు ఆ విధంగా చూడటము వలెవుండేది. ఈ గమ్య సర్గా 250 మిల్లీ = 1 లీటర్ = 1/4 బంత నీరే వచ్చును.
(1 బంత = 4-5 లీ కప్పుల నీటికి సమానం సుమారుగా)



మొదటి 15 నిమిషాల వంటపనికి

"77" మరియు "హైడ్రో" నమూనాలపై 1 1/2 బంత లేదా 1 1/4 ప్రీట్ స్టాండ్స్ కప్పుల నీరు వాడండి. "777", మరియు "హైడ్రో హైడ్రో" నీటియే మరియు "యెలిగిండ్" నమూనాలపై 1 బంత లేదా 2 ప్రీట్ స్టాండ్స్ కప్పుల నీరు వాడండి. అటుపై

అటుపై ప్రతి 15 నిమిషాల వంటపనికి

1 బంత లేదా 1 ప్రీట్ స్టాండ్స్ కప్పు నీరు చేర్చండి. మీరు పైన తెలుపబడిన నియంత్రణలను జాగ్రత్తగా అనుసరించిన యెడల మీ క్రొత్త ప్రవేశ యెప్పుడైనా వాసలే నీరులేక వెలిగి కలిగిపోదు.

గమనిక:

గట్టి పదార్థములపై 2 1/2 బంతల వరకు, ద్రవ పదార్థములపై 1 1/2 బంతల వరకు మించకుండా మీ క్రొత్త ప్రవేశానికి వింటిలిన మీరు గమనించడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎప్పుడైనా వాసలే యంతరంలే ఎప్పుడూ వింటిలినట్లుగా నింపకూడదు.

వలసిన అవకాశమున తయారుచేయవచ్చున్నప్పుడు మీరు తప్పకుండా వంట విరామమునందు తెలుపబడిన పరిమితులను గమనించి వాడాలి: పాలకు సంబంధించిన పదార్థములను వంటటకు మొదట తక్కువ వేడితో ప్రారంభించి, పాలు క్రమంగా మరిగి తగిన ఉత్తి పొందినట్లు చూడండి. దియ్యము, గోధుమ వగైరా

బుక్కడముల వంట చేయవచ్చును ఆ బుక్కడమున నీటితో చేర్చటమునందు తెలుపబడియున్న బుక్కడములే నీటిని యెప్పుడూ మరగ కలగండి.

వర్ణం:

- (ఎ) ఎక్కువ వేడిని ఉపయోగించి నీరు మరగ కాగివేయండి. అనంత పదార్థములను విడివిడి పాత్రలలో వుంచుకొని వానికి సరియైన కొంతలతో నీరు చేర్చండి. ఉదాహరణకు దియ్యనికి 1:2 1/2 నీరు (వివరములకు వంట విరామం చూడండి.) బుక్కడలో విడి పాత్రలను ఉంచానై ఉత్తి పెట్టండి.
- (బి) మూతను గట్టిగా మూయండి. బుక్కడ మోత పెట్టవచ్చును ప్రతిమూత విడి క్రింది చాకి యొక్క విడికి సరిగ్గా పైన వుండాలి.



- (సి) పైన వుంచబడిన వాల్వు నుండి అన్ని క్రమంగా పైకి వచ్చాకప్పును వెయిట్ వాల్వును సరిగ్గా పెట్టి క్రిందికి వేయండి. అది చాలా సరేవుచూడ సరిగా "క్లక్" అను శబ్దం వేస్తూ అమరిపోవచ్చును.




- (డి) కొద్దినిమిషాల తరువాత బుక్కడము కప్పుల వెయిట్ వాల్వు పనిచేయడం ప్రారంభించును. అంతే బుక్కడ అవసరమైన ఉత్తి రోగం అందుకొన్నదన్నమాట.



- (ఇ) ఇప్పుడు వేడిని తగ్గించండి. అయితే బుక్కడము కప్పుల అలాగే వచ్చేట్లు తగిన వేడిని ఉండేట్లుగా గమనించుకోండి. ఇక వంటపనికి అవసరమైన కలపవేసి వుండేట్లు చూడండి. (ఉదా: అన్నమునకు 8-10 నిమిషాలు అవసరము.)
- (ఎఫ్) వంట పూర్తి అయిన తరువాత స్క్రాపర్ నుండి బుక్కడము ప్రక్కకు దించి, బల్బాడుకు దాదాపు 10 నిమిషాలు వ్వనది యివ్వండి.

బుక్కడమున యెండా ఉత్తి వచ్చుయెడల మూతను తీయటము ప్రయత్నించు చేయవచ్చు. ఇది తెలిపినట్లుగా వెయిట్ వాల్వుగా మెల్లగా పైకి యెత్తండి. అప్పుడు అన్ని వెంటి వచ్చినట్లును, బుక్కడము మరొకరికి వచ్చి వల్లం నీయండి. ఎప్పుడూగానూ ముందు వెయిట్ వాకిని, అటుపైనే బుక్కడము తెరచండి.



పూర్తి చద్రతకు సాటిలేని సరికొత్త గ్యాస్ లో విడుదల విరామము:

(సరికొత్త పాటిలేని గ్యాస్ లో విడుదల విరామం 100% రక్షణనుస్తుంది). మీ క్రొత్త ప్రవేశ కప్పు కి, మూడు విరామములైన రక్షిత విరామములు గలిగియున్న బుక్కడ, వెయిట్ వాల్వు, మెటల్ సేఫ్ వాల్వు మరియు యెప్పుడు సాటిలేని సరికొత్త గ్యాస్ లో విడుదల విరామం, ఎటువంటి వర్ణములలో కూడా యీ విరామంవలన యీ బుక్కడ పూర్తిగా రక్షితగలిగి రూపొందింది.

వెయిట్ వాల్వు:

అవసరమైనదానికంటే అధికంగా ఉత్తి పనిచేయడం యెడల ఉత్తిని వదలవు అంగురాలికి 15 నిమిషాలు అందుకును మరియు ఉత్తికి యేర్పాడిన వెయిట్ వాల్వు అదనం ఉత్తికి అందిగా దానంతట అదే విడిచడం వేస్తూ ఉత్తిని పనిచేసే మరియు ఉంటుంది.

కొన్ని యెడల సమాచార బుక్కడలో వెయిట్ వాల్వు అధికంగా అన్ని వదలివేస్తుంది. అందువలన అవసరమైన దానికంటే తక్కువగా ఉత్తి తగ్గిపోతుంది. ఈ క్రొత్త ప్రవేశంలో తగినంత ఉత్తి పొందుటకు యెప్పుడూ కాలంగాని అంతరంగాని వ్యర్థం చేయవలసరలేదు.

మెటల్ సేఫ్ వాల్వు:

ఏ కారణము చేసినా వెయిట్ వాల్వు పని చేయడం అనిచేయవలసిన మెటల్ సేఫ్ వాల్వును 15 క్షణమైన తర్వాత మెటల్ సేఫ్ వాల్వు గుండు వుంటుంది. అది రోగి అందిని యెడలనే వచ్చునట్లు వేస్తుంది.

సంపూర్ణమైన చద్రతకు సాటిలేని గ్యాస్ లో విడుదల విరామం:

ఈ అదన రక్షిత విరామం క్రొత్త ప్రవేశమున మూతను వచ్చుది అందువలన మీ వంట మరియు సంపూర్ణమైన రక్షితతో చేసేదానిలకు చాలా యుపయోగము. ఈ క్రింది వ్రాసిన విధంగా ఇది పనిచేస్తుంది.

అధిక బరువునకు, లేక వాల్చు నీలు రంగులం పూడిపోయిండువలన వెయిట్ వాల్చు పని చేయదు అనిపించుటచే, కుక్కకు లోపల లక్షికి పొరలను స్థాయికంటే ఎక్కువ ఎత్తునకు పోవును. అందువలన ప్లాట్‌నుండి గ్యాస్‌లేక్ వంటిది ఒక బాగా బయటకు వాతం (పొరలలో మిగులు (ఈ నమూనామూర్తి మారు దానిని గమనించిన యెడల కుక్కకును పొయ్యిపూడి నుండి ప్రక్కకు దివి, వల్లారనిన్ని వెయిట్ వాల్చు పనిచేయునుకనుక కారణం తెలిపివేయుటకు పరిశ్రమించెను).

లక్షికి అధికమవునపుడే, క్రొత్తగా రూపొందించిన కుక్కకు మూకలోన్న రంగులము ద్వారా గ్యాస్‌లేక్ పైకిగా బయటికివెళ్ళి, కుక్కకు లోపలన్న అనిరి అంతా బయటకు వెళ్ళిరా వేస్తుంది. ఈ విధంగా కుక్కకులో నన్ను అధిక లక్షికి పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది.

అటువైపు గ్యాస్‌లేక్‌ను మున్దా లేక పోర్ట్ యొక్క పిడిమిలో ముంచివైపు పరికరముతో తిరిగి దాని స్థానమునందు అమర్చవచ్చు.

గ్యాస్‌లేక్‌ను పరికరంగా లోపకి క్రోయిటకు పీచుగానియడల అల్పంబి పిడిమికి అటువైపు యిదా స్థానమునందు క్రోయిటవచ్చు.

ఎవలకు, ప్రెమర్ కుక్కకు మరలా ఉపయోగించుటకు రహదాగా వున్నది. అయినాకూడా వెయిట్ వాల్చు వర్కగా మనిషేయింపై వాల్చు పీటలవంటి రంగులం క్షుద్రంగా, అట్లు లేకుండా వున్నరా లేదా అని ముందుగా గమనించవలెను.

క్రొత్త ప్రెస్టిక్ మూక ముందు క్రింది ప్లాట్ యా రెండు చాలా తక్కుగా బలం లాకింగు వర్తంతో రూపొందించబడినది. పొడ్డపీచి లక్షికి ఉపాధికా క్రొత్త ప్రెస్టిక్ తెరుచుటకు పీచుగాని, పిడుగుపిడి దిద్దివైపు పీచిక్రూర్ పీచులవలన మా క్రొత్త ప్రెస్టిక్ ఎటువంటి వేడి ద్వారా మరలను లేక కాలుకు, వాతాలు లేకుండా కుక్కకును పరికరంగా ఉపయోగించుకోవచ్చును.

ఈ ప్రత్యేకంగా ముందు ద్వారా క్రొత్త ప్రెస్టిక్ కుక్కకు మా వంటగదికి ఒక అదర్చువైపు ప్రెమర్ కుక్కగా అమరుతుంది.

వంటకముల రకములు

క్రొత్త ప్రెస్టిక్ ప్రెమర్ కుక్కకునందు మారు ద్వారా అన్ని రకములైన అపారములు (కాయ దాహముల నుండి మాంసము వరకు, గొర్రెవలదాని లేక మాంసాహారాని) వండవచ్చు.

గొర్రెవలదానములు క్రూరాహార వేయవచ్చు. చిక్కిరి దిరుగుగా వంట చేయవలసి కూడా క్రొత్త ప్రెస్టిక్‌నుంచి మెత్తగా తయారగును. పరివర్తన, అగ్రులలో ముక్కగ్రములు లేని విధంగా అపారములను తయారుచేయుటకు కూడా ఉపయోగిస్తుంది.

ఇందనం ఏదైనా వాడనవచ్చు:

మా క్రొత్త ప్రెస్టిక్ యి రకం ఇందనంకోస్తా మనిషేయింపి. దొంగ, గ్యాస్, కిరోసెన్ లేక విద్యుత్తు క్షయచే ముఖ్యంగా గమనించవలసిన అంశములలో హెచ్చు వేడితో పొరలంబి లక్షికి అందుకన్న తరువాత, తయారైన అ లక్షికిని అలాగే వుండుటకు వేడిని కొంత వరకు తగ్గించాలి.

ఉదాహరణలు:

మొదట మా గ్యాస్ స్టావ లక్షికి వేరువరకు "హె" కి కిచ్చి అటువైపు మారు ల యెక్కువ లక్షికిని అలాగే ఉండుటకు మార్చేమి వేడి అవసరం కాంట్ మా ప్లామ్ "పిమ్మర్" లేక "రో" కి కిచ్చండి.

"వంట చేయించుటన్న" కాలంలో క్రొత్త ప్రెస్టిక్ వెయిట్ "బున్" కొట్టుకునే వుండాలి. అది పెద్దగా బున్‌కొట్ట పొరలంబి వేడి అధికంగా తగ్గుబాటున్నప్పుడు. ఈ బున్‌కొట్ట క్షయ తక్కువగావుంటే, వేడిమి తక్కువగా వచ్చునది తెలిపివేయాలి. అప్పుడు మారు వేడిని అవసరమై బల్బి వంటయింపి.

క్రొత్త ప్రెస్టిక్‌ని వాడుటకు నలహాలు

గ్యాస్ వంటము(ప్రెమర్ ప్లా: స్టావూర క్రొత్త ప్రెస్టిక్ వుండముల హెచ్చు వేడిమి/ముండు ఉండిపోయి, లక్షికి నిలకడగా వుండుటకు వేడిమిని "పిమ్మర్"నకు తగ్గించాలి. ఎల్లప్పుడూ వాడ స్టేట్: క్రొత్త ప్రెస్టిక్‌ని వాడ స్టేట్ మారు వుండుటకు ముందు స్టేట్‌వేటి వాడ స్టేట్ దాగా వేడి అయ్యేట్లు చూడండి. లక్షికి వేడివన్న వేడిమి వేడిమిని తగ్గించండి.

కుంపటి (Cup):

క్రొత్త ప్రెస్టిక్ దానిపై పెట్టుటకు ముందు అందరి కొద్దిగా వడముగా వర్తించి సమానంగా హెచ్చు వేడి యిచ్చుటకు వుండాలి.

బచ్చిరేమైన కాలము:

క్రొత్త ప్రెస్టిక్ వంట చేయవచ్చున కాలము చాలా ముఖ్యము. వర్తించిన కాలమును గమనించుటలో అగ్రు మానకూడదు. క్రొత్త ప్రెస్టిక్ వంట చేయించి చాలా బచ్చిరేమైన వర్తించి ఎంతో మేగిస్తుంది. ఒక్క విషయం యొక్కరైతూ కూడా మా వంట పద్ధతా ముక్కగ్రహారాలు మరలను యొక్కరైతూ వనన వననకూడా ఒకటో మారు మా క్రొత్త ప్రెస్టిక్ అందుకువచ్చాలి. మారు త్వరలోనే క్రొత్త పరికరమునకు తయారుచేయి చ్రయత్తిస్తారు. మాకు వర్తించిన వర్తనలు తెలుపుటకు చివర రకములైన అపారములు తయారుచేయుటకు వర్తించిన కాల పరిమాణముల వర్తనలు ఏయేరు చేయించినది. అయితే వంటించుటకు వర్తనము అయిబల్లి కాల పరిమాణము మారుచుండునది మారు తెలుసు. చిక్కిరి లేని కామిగరంబు ఉడుకు కాలం మేము తెలిసిన దానికంటే

తక్కువగా వుండవచ్చు. లేక తెలిసిన కోడి మాంసం వుండుటకు మేము రెండువేళ కాలమున కంటే కొంచెం యొక్కరైతూ పిక్‌వచ్చు. ఒకడో మాకు క్రొత్త ప్రెస్టిక్ వర్తన తెలిసి పోయిందంటే, లేక దానిని కొంతకాలం వాడివారంటే యిక్ మారు వచ్చునదివారూ.

నీరు పోయకుండా క్రొత్త ప్రెస్టిక్‌ని ఉపయోగించవచ్చు.

నీరు పోయకుండా క్రొత్త ప్రెస్టిక్ ఉపయోగించిన వర్తన తగినంత నీరు ముందుగా ప్రెస్టిక్ పోయకుండా క్రొత్త ప్రెస్టిక్ వాడవచ్చు. లక్షికి ద్వారా వండకం అంటే, అనిరితో వండకం అన్నమాట. కాంట్, అనిరిని అక్కర్లే చేయుటకు కుక్కకునందు నీరు యొక్కరైతూ వండిపోయి. నీరు లేకుండా మారు మా క్రొత్త ప్రెస్టిక్ ఉపయోగించివారంటే అది అధికమైన వేడిమిని అందుకొనును. మరలను అందులోని రంగులు బాగాలు కాబోగింప. కుక్కకు కూడా పాల్గొ విగలదు. క్రొత్త ప్రెస్టిక్ విడిచాగాలు.

క్రొత్త ప్రెస్టిక్ విడిచాగాలు

వెయిట్:



నక్కర్లగా తయారుచేయించిన క్రొత్త ప్రెస్టిక్ వెయిట్ పొగట్టుకొన్నప్పుడు తన్ను, మారు మరల క్రొత్త పిక్‌వలసిన అవసరం వుండదు. దానిని క్రింద వడచేయుటకు అనిరి స్టేషన్‌లపై స్టేట్ పిన్ తెలిపిన అవకాశంగలదు. ఈ వెయిట్ ఉపయోగంలో లేవచ్చునది దానిని తగ్గించి దానిని, దానిని అప్పుడప్పుడు క్షుద్రం చేయుటకు కిరోసెన్తో ముంచివ్వవలసి. దానిని మరల ఉపయోగించవచ్చునది కిరోసెన్ దునుక్రూర లేకుండా క్షుద్రం చేయండి. లక్షికి వేరుచున్నప్పుడు యా వెయిట్ వాల్చు ఎగిరి క్రింద పడినంతట, వాల్చు పనితీరు అధిక పోయిందేమో పరిమితులకు మా అతర్లిక్ వచ్చివే పెంటర్ వారంతో పరిశీలించండి.

వాల్చు సన్నాదు




కురువగా వుంటూ పిక్‌గా వుండే యా వాల్చు సన్నాదులో రంగులము మామూలుగా పూడిపోయి, దీనిని పరికరంగా క్షుద్రం చేయవచ్చు. వాల్చు సన్నాదు గట్టిగా వుండేట్లు యాదా. ఈ వాల్చు నీలు స్థానంనుండి అనిరి బయటికి వచ్చునట్లుగానే కుక్కకు ప్రెమాక్ క్రింది వున్న వాల్చుకు వంటించిన మరల ప్లామ్‌కుతో గట్టిగా దిగించండి.



క్రాత్ సేవల వాల్చునందు ఒక ప్రత్యేకమైన కాలింగుం మిగ్గిం దాచుచు దివ్యగండు నుండు. వేడిమి, ఉత్తిధ ర్థతక స్థాయి మిం పాయివయికల యా గుండు కలిగి ఉత్తరకు వహించును. ఇది పారాభణంగా కుక్కరుండు (ఎ) తగవంత మీద లేకున్నా (బి) వెంట వాల్చునందు అవార పరాభణ ముక్కలు వేరి అట్టుచేయున్నా-అరుగుతుంది. అవలెన న విడి యా పొందుటకు మా అతర్వే నర్వసు పెంటర వారికే పంపదించండి.

విడులు



మలరంగా ఉపయోగించుటకు మా క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ డిప్లెమెం వేడి తగవంత ప్లాస్టిక్ విడులు కలిగివుంది. ఇలాంటివి 3 వూములు.

(ఎ) ప్రెహాక విడి-ఒత్తి

(బి) అమగుపాత్ర విడి

(గమనిక: పాత నమూనా 77/ హైండ్ కు కుక్కరుండు క్రింది పాత్రకు మరియూ ప్రెహాక పాత్రకు వేరి ఒకేవిడివుంది.)

(సి) అగ్గిరి విడి

ఇవన్నియు కలిగి అమర్చుకొనవచ్చు. ఇవి స్క్రూలతోగాని లేక స్క్రూలు లేకుండాగాని దొరుకుతాయి.



కుక్కరుండు ఉపయోగించునపుడు దీనిని పూర్తిగా దిగింది ఉంచుకొనండి. దిగించుటకు ముందు స్క్రూలకు కొంచెం వానలైన లేదా గ్లిడ్ చేయండి. విడిని విలుతగా ఉంచి ఖచ్చితమవుతు కొన్ని యక్కల చూపెను యా స్క్రూలపైన చేయండి. అప్పుడు దీనికి త్రువ్వ వేరడు.

అగ్గిరి విడిని దిగించుట

ముందుగా నల్లము రీయండి. విడియందుగల క్రాత్ విడి బాకేరా దానిని ఉంచండి. క్రాత్ విడి వలెగా విడి ఉండేటట్లు చూడండి. అపైన స్క్రూను విడియందు ఉంచండి. దానిని పరిరంగా ఖచ్చితుండి.

రద్దుగు గ్యాస్ తక్కు

మా క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ కుక్కరుతోను గ్యాస్ తక్కు క్రొవైను సింకలకే రద్దుగునుండి తయారై వది. ఇది న్యాయం పోషమైనది. ఇది రంగు మరకలు. ప్రత్యేకమైన రుచి లేక వానను కుక్కరుతో వేరిన పుంజుకాలకు కలిగించదు. పారాభణంగా క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ యంత్రం గ్యాస్ తక్కును కాగ్రతగా వాడేకే దారాకాలం వస్తుంది. ఈ రద్దుగు గ్యాస్ తక్కును ముగ్గి క్రాత్ విడి చేయాలి. అవనరం వస్తే, అ విషయం మనకు నచ్చునగా తెలిసి పొందండి. అలాగంటే, ప్రెహాక ప్రక్కలనుండి అవిని పోగుంటుంది. అందుచేత, వెంటనే క్రాత్ గ్యాస్ తక్కును దిగింపాలి. లేకుంటే, క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ తగవంత ఉత్తిధ పొందుటకు ఎక్కువకాలం, తీసికొంటుంది. అపైన ఉత్తిధ నిలుపునకుటకు ఎక్కువ వేడిని కొరతుంది. ఇంతకాలం వాడకొని గ్యాస్ తక్కు వాడకంవల్ల నలుపునలలో నిడుతూనం కలుగుతుంది. అయితే క్రాత్ గ్యాస్ తక్కు వేసినప్పుడు వెంటనే అది కొంచెం ఇయిటికి రావచ్చుననే విషయం మనకు గమనించాలి. అయితే ఉత్తిధ అధికమైన క్రాత్ గ్యాస్ తక్కు దాగా ప్రక్కలకు అడుముకొని పోయి అవిని ఇయిటికి రావడం అనివార్యం.

తప్పక గమనించాలి న విషయాలు

- 1) వంటమని పూర్తి అయిన తర్వాత గ్యాస్ తక్కును తీసి, క్లెయిన్ కడిగి, మరల దానిని ఉపయోగించవేరకు ఒక మేకుకు తగిలించి నుంచండి.
- 2) కుక్కరు ప్రెహాక అందుకోవలె వలెము, గ్యాస్ తక్కు పెట్టెముందు, దాగా తుడవండి.
- 3) ఎవ్వో పాల్లు వాడిన తరువాత గ్యాస్ తక్కు నుండి అవిని ఇయిటికి వచ్చునట్లుగా దానిని అటాయించి పాగిడయాలి. ఇందువలన దాని జీవితకాలం పెరుగుతుంది.
- 4) గ్యాస్ తక్కును రెండువైపులా అప్పుడప్పుడు తిప్పుతూ ఉపయోగించాలి.

చిన్న సలహా

- 1) కాలింగుం సేవల వాల్చును మరలొత్తు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయవద్దు.
 - 2) సేవల వాల్చునకు ఇడులుగా నకిలీ ప్లాగులు, మరలు లేక వానల్ల వాడవద్దు.
 - 3) ఎప్పుడును అవలెన క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ విడి బాగములనే ఉపయోగించండి. ఇవి గింప ర్థతకం, మోపాలకు గురికాని విరంగా వుండే మా చేతి, దివ్యం వుండే ప్యాంటింగులో అమర్చదరాయ.
- క్రాత్ సేవల వాల్చు దిగించడం దలా తేలిక రంధ్రంవడిన పాత ప్లాగు తీసివేసి యా క్రింద తెలుపబడిన విరంగా క్రాత్ ప్లాగును దిగించండి-
- ఈ క్రాత్ సేవల వాల్చును దిగించడానికి స్క్రూ, ట్రైగ్గర్ కూడా మనకు అవనరం వుండదు. దీని ప్రాగుమందు ఎల్లావైయున్న ప్లాగేనందు 50 ప్రవల వాడెమును పెట్టి యా క్రాత్ సేవల వాల్చును దిగించవచ్చును.

మా క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ విషయంలో రిమోవ్ అండ్ రిప్లస్ కుక్కరుతక్కు.

క్రింది పాత్ర మరియు ప్రెహాక:

క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ పొందే చేయింబడిన అల్లూమినియం మిగ్గింకతో తయారైనవి. మెట్టిల వచ్చు విడిలో దానిని కడిగి వెంటనే ఎంతరెట్టిన కుక్కరు ప్రాగుమం తగ్గకలరాడుమందునకు చేయవచ్చు. క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ ను విడిలో మౌత్రం ఎప్పుడు ఉంచవచ్చు. ఇలాంటి దాని మెరుగు కల్గివచ్చుంది.

విడి పాత్రలు, ట్రైవెల్ & కుక్కరు లొవైను:

కుక్కరును వాడిన తరువాత దాని విడి బాగము లన్నియు వెచ్చని రబ్బరు ప్లీట్ సౌత్, కడిగి అ దివ్యము పూర్తిగా తొలగించి, ఎంతరెట్టాలి. మా క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ కుక్కరుతక్కునాకి పోత వాడకూడదు. వీటిలోని కొన్ని గుండులు, మరియూ అవార పరాభణములోగల కొన్ని ఇవిజములు కుక్కరు యొక్క లోబాగమును వచ్చువచ్చునచ్చు. ఈ విరంగా రంగు తగ్గినవడం, అల్లూమినియం నకు గాని లేక అయిటికి వలంబడిన అవార పరాభణములగాని ఏ విరంగా కూడా వెచ్చు చేయదు. పైన చెప్పినట్లు రంగు మారడం ఇదిలేక దానిని ప్లీట్ సౌత్, ట్రి-ట్రాంజ్ అంటే లేక మరేదైనా పాత్రవంటి తొలగించవచ్చు. లేకుంటే వంట నమయింలో క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ లో ఉపయోగించే వీటిలో కొంచెం రింబండుగాని, బాగా నిమ్మరాయగాని చేయండి. ఇది అ నలుపును తీసివేస్తుంది.

ట్రైవెల్ వరచడం:

క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ పూర్తిగా ఎండిన తరువాత చూరంగా ఉండండి. క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ ను దిగించి, ఈ మూయింబడిన వీటిలో ర్థతవరచడము, గాలి తగవంత వలె చూడ వానను లేకుండా ఉంటుంది.

వెడ్డించునప్పుడు లేక పరిశుభ్రం చేసినప్పుడు

క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ లో నంపవచ్చుగాని వచ్చింబ నవచ్చుగాని, కుక్కరు అందులకు మౌనలు, గరింబలు, పోపులు, మరియూ ఇతర పాత్రలకు తగవంతంగా కాగ్రతవలాలి. లేకుంటే అందులు పీలి. క్రాత్ గ్యాస్ తక్కు ఉప్పువరే అవిని వెలుపలికి వచ్చి ఉంచకండి. క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ ను కుక్కరువలెవచ్చుకు రాక్కు. ఇవకు లాంటి గట్టి పారాభణ వాడవచ్చు. మూతయొక్క అందుకు తెలియక క్రింది పాల్లి అందుకు ఎటువంటి రెవెయూ తగవంతం.

మా సూచనానికి మేము

ఎప్పుడునూ తయారై

ఈ దివ్య వలంబడిన మారు కాగ్రతగా అమన రింబారంటి మా ప్రెస్టిజ్ కుక్కరు మారు దారాకాలం సేవవస్తుంది. మా క్రాత్ ప్రెస్టిజ్ కు

Cut Here

SERVICE CARD

(In case of any complaint with your New Prestige please complete this card and return it to TT. (Private) Limited. Dooravaninagar, Bangalore-560 016)
Please fill up the reverse side also

Name and address of the dealer from whom the cooker was bought

Date of purchase
Cash Memo details
Cooker how long in use
Name and address of the customer

Date

Signature

Model	77	HD	Select	SHD	SR	EL
-------	----	----	--------	-----	----	----

Inspected by:

REGISTRATION CARD

(Please write in Block letters and return this card to us within 15 days of purchase)

Name and address of the dealer from whom the cooker was bought

Date of purchase

My name and address

Date

Signature

Model	77	HD	Select	SHD	SR	EL
-------	----	----	--------	-----	----	----

SERVICE CARD

TICK off part giving trouble

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Body | ☐ | 6. Handles | ☐ |
| 2. Lid | ☐ | 7. Screws | ☐ |
| 3. Weight valve | ☐ | 8. Separators | ☐ |
| 4. Gasket | ☐ | 9. Trivet | ☐ |
| 5. Safety plug | ☐ | | |

Please give details of complaint: _____